

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 27640 Gimnasztikai labda alap inSPORTline BallBase 65-85 cm

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával.
- Edzés közben ne erőltesse túl magát.
- Csak akkor használja, ha elegendő szabad hely van Ön körül. A területen nem lehetnek más személyek vagy éles szélű tárgyak.
- Ne használjon kopott vagy sérült terméket.
- Ne használja a terméket, ha éles szélei vannak.
- A terméket csak arra a célra használja, amelyre gyártották.
- A padló védelme érdekében talajvédő szőnyeg használatát javasoljuk.
- Védje az éles tárgyaktól.
- Tartsa távol tűztől, hőforrásoktól és nyílt lángtól.
- Edzés után törölje át nedves, puha ruhával, majd szárítsa meg. Ne használjon maró hatású tisztítószeret.
- Használat után törölje le az izzadságot és a szennyeződéseket, és tárolja száraz, árnyékos helyen.
- Teherbírás: 150 kg

HASZNÁLAT

Fújja fel a kívánt keménységre. Használjon kézi pumpát a felfújáshoz, és ne fújja túl a terméket. A kompresszor használata károsíthatja a terméket.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi

hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

