

IN 27812 Sárvédő készlet inSPORTline Bikobran 27,5"-29"

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

A képek csak illusztrációk.

Biztonsági útmutató


- Használat és összeszerelés előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti.
- Rendszeresen ellenőrizze a rögzítést.
- Ne módosítsa vagy javítsa saját maga a terméket.
- Kizárólag arra a célra használja, amelyre a terméket gyártották.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket.

ALKATRÉSZEK LISTÁJA




ELSŐ SÁRVÉDŐ

Az első sárvédő kompatibilis a standard első villákkal. Rögzítse gyorszáras bilinccsel, szükség esetén használjon betétet.




HÁTSÓ SÁRVÉDŐ

Rögzítse a hátsó sárvédőt egy 26–38 mm-es bilinccsel. A kerék és a sárvédő közötti minimális távolságnak legalább 25 mm-nek kell lennie. A helytelen szög vagy a kisebb távolság veszélyeztetheti a kerékpárost.



Dőlésszög beállítása

A dőlésszöget az alábbi csavarral állíthatja be. Lazítsa meg a csavart, állítsa be a dőlésszöget, majd húzza meg újra a csavart. Ne lazítsa meg a csavart 6 fordulatnál jobban, különben az anya kieshet.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjá a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

