


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 28043 Akkumulátoros pumpa inSPORTline Gaberila külső akkumulátorral és LED lámpával (CW-5646)



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Gyermekek és állatok elől elzárva tartandó.
- A terméket csak felelősségteljes, felnőtt személy használhatja.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek, víznek, esőnek, magas hőmérsékletnek vagy nagy nyomásnak.
- Ne használja, ha a készülék közvetlen napfénynek, víznek, esőnek vagy nagy nyomásnak van kitéve.
- 10 percenként hagyja 30 percig hűlni.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket.

SPECIFIKÁCIÓK

Modell	CZK-5646
Feszültség	7.4 V
Teljesítmény	50 W

TERMÉK LEÍRÁS




1. Digitális kijelző

2. Gombok


3. LED lámpa

4. Nyílás a levegőtömlőnek


KIEGÉSZÍTŐK

		
levegőtömlő	szelepek	Biztosíték


HASZNÁLAT




Csatlakoztassa a levegőtömlőt a pumpához.




Csatlakoztassa a megfelelő szeleppel ellátott levegőtömlőt a kerékhez.




Nyomja meg és tartsa lenyomva a mértékegység váltásához.



Nyomja meg a felfújási mód megváltoztatásához.



Nyomja meg a nyomásérték beállításához.



Nyomja meg a felfújás megkezdéséhez. A felfújás automatikusan kikapcsol, amint eléri a beállított értéket.

FELFÚJÁSI MÓD



Autó



Motor




Kerékpár



Labda

VEZÉRLŐ

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a mértékegység módosításához. A + és – gombokkal állítsa be a nyomásértéket. Beállítás után várjon, amíg az érték villogása megszűnik. Ezután nyomja meg a gombot a felfújás megkezdéséhez. A felfújás automatikusan leáll, amikor eléri a beállított értéket.



1. Aktuális felfújási mód

2. Akkumulátor állapota

3. LED lámpa

4. Nyomás csökkentése

5. Mód / mértékegység váltása

6. Aktuális nyomás

7. Nyomás mértékegysége

8. Felfújás bekapcsolása / indítása

9. Nyomás növelése

KÖRNYEZETVÉDELLEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvjva a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.