


IN 28046 Elektromos pumpa inSPORTline
Gonfiara paddleboardhoz külső akkumulátorral (HT-769Plus)



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze termékét. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el weboldalunkra: www.insportline.cz.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Ne takarja el a pumpa kimeneteit.
- Védje a szennyeződéstől, hőforrásoktól, nedvességtől és közvetlen napfénytől.
- Ne használja, ha a termék kopott vagy sérült.
- Ne húzza meg a légtömlőt.
- Ne használja folyamatosan 20 percnél tovább. 20 perc folyamatos működés után a pumpát legalább 30 percig hagyni kell hűlni.
- Soha ne irányítsa a légtömlőt más emberekre vagy állatokra.
- Ne hagyja felügyelet nélkül gyermekek és állatok közelében.
- Ne hagyja felügyelet nélkül működni.
- Tartsa távol víztől, esőtől, tűztől vagy közvetlen napfénytől.
- Karbantartás vagy mozgatás előtt győződjön meg arról, hogy a pumpa ki van kapcsolva.
- Felfújás előtt ellenőrizze a beállított nyomást.
- Ne használja robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok/gázok közelében.
- Ne használja 40°C-nál magasabb környezeti hőmérsékleten.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját maga.
- A pumpa USB-C 5V 1A, 5V 2A vagy 12V 1,5A gyorsöltővel tölthető. Ne használja töltés közben.


SPECIFIKÁCIÓ

Nyomás	0-20 PSI
Légáramlás	Alacsony: 350 l/perc / Magas: 70 l/perc
Akkumulátor	44400 mWh
Teljesítmény	110 W
Bemeneti feszültség	DC12-14,4V
Töltési bemenet	USB 5 V/1 A 5 V/2 A vagy 12 V/1,5
Zaj	≤85dB
Töltési idő	5 V/2 A kb. 6 óra, 12 V/1,5 A kb. 3 óra

CSOMAG TARTALMA



TERMÉK LEÍRÁS





1. Felfújó lyuk	9. Levegőtömlő
2. Leeresztő lyuk	10. Levegőtömlő adapter
3. Autós szivargyújtó adapter	11. Levegőtömlő
4. LCD kijelző	12. Szelepek
5. Mértékegység váltása	13. USB-C kábel
6. Felfújás	14. Töltésjelző
7. Leeresztés	15. USB-C bemenet
8. Bekapcsoló gomb	16. Bekapcsológomb

HASZNÁLAT – FELFÚJÁS

Csatlakoztassa a légtömlőt a felfújónyíláshoz (1. ábra). Válassza ki a megfelelő adaptert, és rögzítse a felfújandó tárgyhoz (2. ábra).


Kapcsolja be a főkapcsolót (O: ki, –: be). Nyomja meg a tetején található bekapcsológombot. Válassza ki azt a mértékegységet, amelyben meg szeretné jeleníteni a nyomás mértékegységét.

A + és – gombok segítségével állítsa be a kívánt nyomást. A nyomás beállítása után nyomja meg a bekapcsológombot a felfújás megkezdéséhez. Felfújás közben módosíthatja a nyomásértéket. Amikor eléri a beállított értéket, a működés automatikusan leáll, vagy nyomja meg ismét a bekapcsológombot a kikapcsoláshoz.



HASZNÁLAT - LEERESZTÉS

Csatlakoztassa a légtömlőt a tömlőhöz. Húzza meg megfelelően a tömlőt (3. ábra). A megfelelő szelep segítségével rögzítse a leeresztetni kívánt tárgyat. Nyomja meg a bekapcsológombot. A leeresztés után nyomja meg ismét a bekapcsológombot. Húzza ki a készüléket az áramforrásból.



TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Karbantartás vagy tárolás előtt húzza ki a konnektorból. Tárolás előtt hagyja kihűlni.

Száraz, árnyékos és jól szellőző helyen tárolandó.

TÖLTÉS

Töltse USB-C 5V 1A, 5V 2A vagy 12V 1,5A gyorsöltővel.

Első használatkor javasoljuk az akkumulátor lemerítését, majd teljes feltöltését. Ezután szükség szerint töltsen fel az akkumulátort, ne hagyja sokáig lemerült állapotban.



HIBAÜZENETEK

Nem sikerült elindítani	Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, a kapcsoló megfelelő állását	Kapcsolja a bekapcsológombot a megfelelő állásba. Töltsen fel az akkumulátort.
	Nincs-e túlmelegedve a motor.	Hagyja lehűlni a motort
Lassú felfújás	Ellenőrizze a légtömlő állapotát.	Tisztítsa meg a levegőtömlő átjáróját, ellenőrizze az állapotát
	Nincs-e rosszul rögzítve a levegőtömlő vagy a szelep.	Csatlakoztassa újra
E2	Túlmelegedés elleni védelem, túl magas a hőmérséklet.	Hagyja lehűlni
E3	Légszivárgás	Ellenőrizze, hogy nincs-e légszivárgás

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.