



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 28326 Kültéri ping-pong asztal-asztal inSPORTline OUTDOOR 1000



FIGYELEM!

A balesetek és sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az asztalt mindig legalább két felnőtt használja.

OSZTÁLYOZÁS AZ EN 14468-1 SZABVÁNY SZERINT

Osztály	D – szabadidős használatra
Típus	1 – Helyhez kötött asztal, amelynek asztallapja nem hajtható össze.

HASZNÁLATI AJÁNLÁSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Aki ezt a ping-pong asztalt használja, mindig be kell tartania az ábrázolt és a használati utasításban szereplő előírásokat.

1. Az asztal kezelését (összeszerelés, kinyitás, bezárás vagy tárolás) mindig két felnőttnek kell elvégeznie a balesetek és sérülések elkerülése érdekében.
2. A mozgó alkatrészek csavarjait és anyáit nem szabad túlzottan meghúzni, ellenőrizze, hogy minden mozgó alkatrész a tervezett módon működik-e.
3. Az asztal kinyitásakor ügyeljen arra, hogy senki és semmi ne legyen az asztallapok útjában.
4. Ne tegyen nehéz tárgyakat az asztalra.
5. Ne üljön az asztalra.
6. Ne tisztítsa az asztalt oldószerekkel vagy más maró hatású termékekkel, mert azok károsíthatják a festékréteget.
7. Ne használjon éles tárgyakat a táblán vagy a festett felületen.
8. Ha az asztalt nem asztaliteniszre használja, fedje le a felületét, hogy megelőzze a sérüléseket.
9. A termék használatát és tárolását mindig felnőtt felügyelje.

10. Ne tárolja és ne használja az asztalt instabil padlófelületen.
11. Ha a biztonsági berendezés meghibásodik, rögzítse az asztallapokat, amíg a probléma megoldódik.
12. Ha az asztal megsérül, azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel az eredeti pótalkatrészek beszerzése érdekében.
13. A termék (kerti vagy beltéri asztal) élettartamának meghosszabbítása érdekében védje a nedvességtől és a hirtelen éghajlati változásoktól.
14. Ha az asztalt szeretné megsemmisíteni, keressen egy speciális hulladékkezelő telepet a helyi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően.
15. Kültéri használatra alkalmas.

BIZTONSÁG

- Ne húzza meg túl erősen a mozgó alkatrészeket. Ellenőrizze, hogy jól illeszkednek-e. Rendszeresen ellenőrizze azok működését.
- FIGYELEM! Minden sérült vagy kopott alkatrészt azonnal cseréljen ki. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Soha ne hagyja gyermekeket felügyelet nélkül a termék közelében.
- Soha ne helyezze egyenetlen felületre.
- Soha ne hagyja az asztalt összecsucott állapotban szeles időben.




FIGYELMEZTETÉS		FONTOS	
	NE HAGYJA, HOGY A GYERMEKEK AZ ASZTALON VAGY AZ ASZTAL KÖZELÉBEN JÁTSZANAK, AMIKOR AZ ASZTAL FÜGGŐLEGES TÁROLÓ POZÍCIÓBAN VAN.		LEGYEN KÜLÖNÖSEN ÓVATOS, HA AZ ASZTALT LEJTŐS FELÜLETEN MOZGATJA.

FIGYELMEZTETÉS

Ne engedje, hogy a gyermekek önállóan összecsucják vagy kinyissák az asztalt. Az asztal összecsucását és kinyitását csak felnőtt végezheti. Kérjük, legyen nagyon óvatos az asztal kinyitásakor. Soha ne engedje, hogy az asztal támaszték nélkül a földre essen. Mindig tartsa biztosan az asztalt, és lassan engedje le a földre. Ne engedje el az asztalt, amíg az biztonságosan a földre nem ért, és figyeljen a környezetére.

ÖSSZESZERELÉS



A	B	C	D	E	F	G
						
Menet 10*70 8x	Csavar 8*50 8x	Csavar 8*45 4x	Alátét 10 16	Alátét 8 24	Anyacsavar 10 24x	Anyacsava r 8 12x

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

AZ ASZTAL TISZTÍTÁSA

Kizárólag puha, nedves (nem vizes) ruhát használjon. NE HASZNÁLJON SEMMIFÉLE VEGYSZERES, KOPÓ VAGY TISZTÍTÓSZERT a játékfelületen.

AZ ASZTAL KARBANTARTÁSA

Minden mozgó alkatrészt be kell olajozni, beleértve a forgáspontokat is. Ez biztosítja az asztal könnyű használatát és biztonságát.

Az asztalt fedett helyen kell tárolni, hogy ne sérüljön a felülete. A páratartalom és a hőmérséklet változásai a fa deformálódását, duzzadását vagy hólyagképződését okozhatják.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi

törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

