



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

**IN 28942 Gőzölő rendszer merülődézsához inSPORTline
Frostpeace**



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Minden használat után húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne használja magas páratartalmú helyeken vagy víz közelében.
- Tartsa távol a tápkábelt hőforrásoktól.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- Ne javítsa és ne alakítsa át a készüléket.
- Bármilyen javítást hivatalos szervizközpontnak vagy a szállítójának kell elvégeznie.
- Tartsa távol a készüléket éles tárgytól és szélektől.
- A termék nem játék, gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne használja folyamatosan 30 percnél tovább, és hetente legfeljebb 3 alkalommal alkalmazza.
- Ne használja napozás vagy szoláriumozás után 24 órán belül.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem helyettesíti az orvosi vagy terápiás ellátást.

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt konzultáljon orvossal.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a szaunát, ha: légzőszervi betegségekben vagy szövődményekben szenved; szívbetegségben; magas vagy alacsony vérnyomásban; várandós nők; bőrgyógyászati betegségek esetén, kábítószer, alkohol vagy más függőséget okozó szerek fogyasztása után; 18 év alatti személyek esetében.

ALKATRÉSZ LISTA



gőz generátor



rövid gőz pipa



hosszú gőz pipa



konnektor



gőz doboz



Hőálló burkolat



tépőzáras burkolatok



Termohigrométer

ÖSSZESZERELÉS



1. Távolítsa el a szelepeket, és vegye ki a cső belső részét.



2. A kupakkal fedje le a kád felső részét, majd rögzítse a lyukas kupakot az alsó részhez.



3. Távolítsa el az anyát a csatlakozóról, és csatlakoztassa a rövid gőzölőcsövet. Csatlakoztassa a csatlakozót a gőzölődobozhoz.

4. Helyezze a gőzölődobozt a fedélbe.




5. Helyezze be a gőzdobozból kijövő csövet az alsó cső furatán keresztül, és kívülről csavarja fel az anyát.



6. Csatlakoztasson egy hosszú gőzcsövet a gőzbemenethez. Ezután csatlakoztassa ezt a gőzfejlesztőhöz.



7. Fedje le a kád egy részét egy szigetelő fedéllel. A kád nyitott végére törölközőt is helyezhet.




8. Helyezze a termo-higrométer szondáját a cső középre. Helyezze a kijelzőt a csővön kívülre.




Az összeszerelés megtörtént.

- Használat után húzza ki a generátort a konnektorból.
- Ne öntsön más folyadékot vagy olajat a generátorba. Csak vizet öntsön a generátorba.

GŐZGENERÁTOR VEZÉRLÉS



- Távolítsa el az összes tartozékot a gőzfejlesztőből.
- Töltse fel a gőz generátort hideg vízzel a jelzett vízszint alá.
- Rögzítse a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba forgatva (3). A fogaknak (1) illeszkedniük kell a gőz generator szerkezetének furataiba (2).
- Kapcsolja be a kapcsolót, a gőz 3-6 perccel az indítás után elkezd távozni.



1. Gőzkimenet	4. Fűtés
2. Biztonsági fedél	5. Főkapcsoló
3. Időzítő	



Hozzáadhat illóolajokat a gőzkivezető dobozhoz, de a szint nem érheti el a gőzbevezető nyílás szintjét.

SPECIFIKÁCIÓ

Tápellátás: 220V, 50Hz

Névleges teljesítmény: 1500W

Max. vízelvezetési mennyiség: 3,0L

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.