

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 29069 LED fejlámpa inSPORTline Lumeria (TH02)

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat és fejlesztéseket hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A termék használat közben felforrósodhat.
- Ne világítson közvetlenül a saját vagy mások szemébe, és ne nézzen közvetlenül a fénybe.
- Rendszeresen, legalább 3 havonta egyszer töltsse fel.
- Töltés USB-C kábelon keresztül.
- Ne használjon sérült vagy kopott terméket. Ne használja a készüléket, ha éles szélek vannak a terméken.
- Ne használja, ha füst, szag vagy folyadék távozik az akkumulátorból.

TÖLTÉS

- Csatlakoztassa a fejlámpát az USB-C kábelrel. A töltőport a kupak alatt, a jobb oldalon található.

HASZNÁLAT

- Nyomja meg a kapcsolót a fejlámpa bekapcsolásához. Nyomja meg a gombot másodszor és harmadszor is a 2 üzemmód közötti váltáshoz (fényerő 30W XPE/ 25W COB). A fényszóró kikapcsolásához nyomja meg a gombot negyedszer is.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.