




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 29186 Vízálló fémdetektor inSPORTline Duggel MD720



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

A képek csak illusztrációk, a végleges kivitel eltérhet.

RoHS CE

TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
SPECIFIKÁCIÓ	3
TERMÉKLEÍRÁS	4
HASZNÁLAT	4
HASZNÁLAT	4
KÖRNYEZETVÉDELEM	5

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg azt a jövőbeni használatra.
- Mindig legyen különösen óvatos, különösen ha fejhallgatót használ.
- Mindig kérjen engedélyt, ha magánterületre lép be.
- Használat előtt ismerkedjen meg a tereppel, ne használja a detektort csatornák, magasfeszültségű vezetékek vagy más infrastruktúra közelében.
- Ne használja a detektort katonai övezetekben vagy olyan területeken, ahol robbanóanyagok, gyúlékony anyagok vagy más veszélyes tárgyak lehetnek.
- Az tárgyakat körültekintően ássa ki, ne rongálja a környezetet a keresés és az ásás során.
- Védje a detektort ütésektől, esésektől és fizikai sérülésektől.
- Ne használja a detektort extrém hőmérsékleti körülmények között.
- Tisztítsa meg nedves ruhával. Ne használjon agresszív tisztítószeret.
- Tartsa tisztán a szondát, mert a szennyeződések és a por csökkenthetik a detektálás hatékonyságát.

SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	MPP01
Üzemi hőmérséklet:	-37 °C – 70 °C
Üzemi frekvencia:	12 kHz
Víz- és porvédelem	IEC 60529
	IP 68
Használati mélység	Max. 3 méter
Hossz	26,6 cm
Szélesség:	4,4 cm
Súly:	150 g (elem nélkül)
Elem	9 V (nem tartozék)
Akkumulátorral való működés	16 óra

TERMÉK LEÍRÁS



- | |
|------------------------------|
| 1. Kapcsoló, beállítás |
| 2. Pontos fókuszálás |
| 3. 360°-os szkennelés |
| 4. LED-lámpa |
| 5. Hangszóró, rezgés |
| 6. Vízálló akkumulátor fedél |
| 7. Fül a pántra |

HASZNÁLAT

Elindítás

Nyomja meg a bekapcsoló gombot . Indítás közben tartsa a detektort más fémtárgyaktól távol. A LED-jelzőfény kigyullad.

Kikapcsolás

Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot , amíg a LED-jelzőfény kialszik.

Találat jelzése

Ha a detektor fémtárgyat észlel, hang- és rezgésjelzés hallható.

A bekapcsolás után a bekapcsoló gombbal  beállíthatja a megtalálásról szóló értesítés módját:

Indítás után mindkét értesítési mód aktív. A bekapcsoló gomb megnyomásával válthat a rezgés, a hangjelzés vagy a kombinált mód között.

Az akkumulátor töltöttségi állapota

Ha az akkumulátor kapacitása alacsony, két hangjelzés figyelmezteti Önt. A figyelmeztetés után a lehető leghamarabb cserélje ki az akkumulátort.

Mélységérzékelés

Mélységérzékelés centiméterben vagy hüvelykben.

KEZELÉS

Indítsa el a detektort más fémtárgyaktól távol. A LED-jelzőfény világít, ha a detektor be van kapcsolva. Minél közelebb van a detektor a fémtárgyhoz, annál intenzívebb a hang- és rezgésjelzés. A detektor mindenféle fémeket érzékel.

PONTOS KERESÉS

A pontos helymeghatározáshoz használja a detektor pontkereső végét. Irányítsa a területre, kapcsolja ki, majd újra be a detektort. Ezzel kimutathatja a fémeket egy szűk területen.

MÉLYKERESÉS

A detektor víz alatt 3 méter mélységig használható. Mindig győződjön meg arról, hogy az akkumulátor fedele megfelelően van-e rögzítve.

A detektor 10 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.



