



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 29512, 29513 Összecsukható palack inSPORTline Hydroswift

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

- A palack felülete kezdetben szagot árasztthat, ami a TPU anyag normális jellemzője. A szag használat közben eltűnik.
- A magas hőmérsékletnek vagy napfénynek való hosszán tartó kitettség szagot okozhat az anyagban.
- Töltse fel a palackot legfeljebb 40°C-os vízzel.
- Tisztítsa meg vízzel és enyhe mosószerrel, majd öblítse le vízzel. Hagyja megszáradni. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

