




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 29587 Okosóra inSPORTline Manzon IN 29588 Okosóra inSPORTline Brosel

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu oldalra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.



- Érintőképernyő:
 - Le – beállítások megnyitása
 - Fel – értesítések megtekintése
 - Jobbra – főmenü
 - Balra – ikonok
- Bekapcsológomb: kijelző felébresztése / kijelző kikapcsolása / visszatérés az idő kijelzéséhez / indítás /leállítás
- Sport gomb: kijelző felébresztése / tevékenység kiválasztása / zene vezérlése



1. Bekapcsológomb

2. Sport gomb


3. Pulzus- és oxigénérzékelő

4. Töltőcsatlakozó

Töltés és bekapcsolás

Töltés: Csatlakoztassa az 5V1A töltőt az óra hátulján található töltőporthoz. Megjelenik az akkumulátor jelzőfénye.

Indítás: A készülék automatikusan elindul a töltő csatlakoztatása után, vagy megnyomhatja és lenyomva tarthatja a bekapcsológombot.



Alkalmazás letöltése

Töltse le a GloryFit alkalmazást.




GloryFit

Párosítás

1. Nyissa meg az alkalmazást. Válassza ki a készülékét, vagy olvassa be a QR-kódot.



2. Válassza ki a W2 eszközt, és párosítsa.




Tartsa lenyomva az óra számlapját az interfészen 1,5 másodpercig, majd csúsztassa ujját balra és jobbra a témák kiválasztásához.



További témákat tölthet le az alkalmazásból.




Napi adatok



Kijelző: kalória, lépések, távolság 24 órára vonatkozó adatokat jeleníti meg.

Támogatja a lépések 7 napos előzményeinek megtekintését.

Alvás



Megjeleníti az alvási adatokat. Könnyű alvás, mély alvás, REM alvás és ébredési idő. A szundikálásokat is nyomon követi.

Pulzus



A pulzus figyelése előtt győződjön meg arról, hogy az órát helyesen helyezte fel. Az órát egy ujjnyi távolságra kell viselni a csuklótól. Az óra szorosan kell illeszkedjen, és nem mozoghat a karján.

Az óra 24 órás pulzusmérést támogat.

Aktivitás



Válassza ki a végrehajtani kívánt tevékenység típusát.

Az alkalmazásban további információkat és a gyakorlati előzményeket is megtekinthet.

Vér oxigénellátása



A vér oxigénellátásának figyelemmel kísérése előtt győződjön meg arról, hogy az óráját megfelelően viseli. Az órát egy ujjnyi távolságra kell viselni a csuklótól. Az óra szorosan kell illeszkedjen, és nem mozoghat a karján.

Idő



Az alkalmazással való párosítás után az óra megjeleníti az időjárási információkat.

Zene vezérlés



Az alkalmazással való párosítás után az órával vezérelheti a lejátszott zenét.

Légzésgyakorlat



Kövesse az interfész utasításait, és ismételje meg a légzési mintát.

Naptár



Az alkalmazással való párosítás után megjelenik a naptár.

Egyéb funkciók: üzenetmegjelenítés, ébresztőóra, légzésfigyelés, stopper, időzítő, eszközkeresés, számológép, fényerő-beállítás, aktív kijelző időtartama, jelszó, mozgásaktiválás, téma váltás.

GYIK

Az értesítések nem jelennek meg az órán.

Győződjön meg arról, hogy az értesítések megjelennek-e a telefonján. Ha nem, engedélyezze az értesítéseket a telefonján. Nyissa meg az alkalmazást, és válassza ki, melyik értesítéseket szeretné megjeleníteni.

Győződjön meg arról, hogy órája Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik a telefonjához.

Hogyan lehet megszüntetni a párosítást az alkalmazásból?

Kövesse az operációs rendszerétől és annak verziójától függő utasításokat a Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetéséhez.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

