

A sisak használata előtt olvassa el az utasításokat.

A sisak védelmet nyújt mind közúton, mind terepen. A sisakot csak a kézikönyvben leírtak szerint használja.


Védelem és szellőzés

A héj könnyű, de tartós anyagból készült. Számos szellőzőnyílás biztosítja a szellőzést.


A sisak beállítása

A sisak gyorszáras csattal rögzíthető. A hevederek hosszát úgy kell beállítani, hogy a sisak megfelelően illeszkedjen a fejre.


Ha a heveder hosszát be kell állítani, vegye le a sisakot, és állítsa be a heveder hosszát. Az állsíz meghúzásához fogja meg a csatot, és húzza meg a hevedert (A. ábra).



A hátsó heveder meghúzásához fogja meg a heveder végét, és húzza meg a csat alatt. A hevedereket egyenletesen kell beállítani (B. ábra).



A sisaknak szilárdan kell ülnie a fejen, és takarnia kell a homlokot (C. ábra).



Ha előre kell tolnia a sisakot a homlokán, húzza meg az állpántot, és lazítsa meg a hátsó pántot.

Ha hátra kell tolnia a sisakot, lazítsa meg az állpántot, és húzza meg a hátsó pántot.

Ellenőrizze, hogy a pántok megfelelően vannak-e beállítva. Vegye fel a sisakot, és csatolja be a csatot. Amikor kinyitja a száját, éreznie kell a csat nyomását az állán. Próbálja meg előre-hátra húzni a sisakot. Nem szabad levenni. A sisakot nem szabad levenni a fejről, ha a csat be van kapcsolva. Ha szükséges, állítsa be a megfelelő pántokat.

Ellenőrizze a méretbeállító rendszer szorosságát. A méret csökkentéséhez fordítsa a gombot jobbra, a növeléséhez pedig balra.

Megjegyzés: Minden használat előtt ellenőrizze a megfelelő méretet és az összes pánt szorosságát.

Végső ellenőrzés

Győződjön meg arról, hogy a sisak valóban illeszkedik Önre, és nem lehet levenni, ha a csat be van kapcsolva. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő méretet vásárolta meg.

Karbantartás

Tisztítsa meg a sisakot nedves ruhával és szappannal. Ne használjon maró hatású tisztítószereket vagy oldószereket.

Tárolás

A 65°C feletti hőmérséklet károsíthatja a sisakot. Ha a sisak sérülés jeleit mutatja, vagy a nem megfelelő tárolás miatt kopott, ne használja.

Fontos információk

A sisakot egyetlen ütés elnyelésére tervezték. Ezt követően ki kell cserélni, még akkor is, ha nem mutat sérülés jeleit. Egyetlen sisak sem véd teljesen a fejsérülésektől. A kerékpározás típusától, a sebességtől és az ütéstől függően súlyos sérülés vagy halál is előfordulhat. Mindig óvatosan közlekedjen, és kövesse a kézikönyvben található utasításokat.

A sisak kerékpározáshoz, gördeszkázáshoz és görkorcsolyázáshoz készült. Nem alkalmas gépjárművekhez.

Ne módosítsa vagy távolítsa el a sisak részeit. Ne módosítsa a sisakot az állítható részein kívül.