



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 29848 Talpmaszázs fürdő inSPORTline Kubispa EVO

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
 - Ne használja a lábfürdőt víz nélkül.
 - Ne álljon a lábfürdőben. Használat közben üljön le.
 - Nem alkalmas terhes nők és gyermekek számára. Használat előtt konzultáljon orvossal.
 - Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a terméket.
 - Ne használjon sérült vagy kopott terméket. Ne használja a terméket, ha éles szélei vannak.
 - Ne merítse a terméket vízbe. Védje a kezelőpanelt a víztől.
 - Ne használja, ha ítéletképességet befolyásoló gyógyszert szed, drogokat fogyasztott, vagy alkoholt fogyasztott.
 - Ne húzza meg a tápkábelt.
 - Óvatosan öntse a vizet, távol az áramforrástól.
 - A készülék meghibásodása vagy rendellenes viselkedése esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket.
 - Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült. Javasoljuk, hogy a terméket más eszközöktől távol csatlakoztassa.
 - Ne használja a készüléket, ha fáradt vagy kimerült.
 - Rendszeresen tisztítsa a kádat.
 - Ne öntsön 48°C-nál magasabb hőmérsékletű vizet a kádba.
- Nem alkalmas a következő betegségekben/tünetekben szenvedők számára: gyulladás, sérült bőr, hőérzékenység, nyílt sebek, szívbetegség, cukorbetegség, hólyagok stb.
- Használat előtt mindig konzultáljon orvossal.
 - Ha használat közben hányingert érez, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.
 - Használat közben ne érjen fémtárgyakhoz.
 - Ajánlott használati idő: Naponta 2x 30 perc.

TERMÉK LEÍRÁS



- | |
|----------------------|
| 1. tető |
| 2. Leeresztő szelep |
| 3. Sótartály |
| 4. buborék generátor |
| 5. vezérlőpanel |
| 6. markolat |
| 7. masszáz rollerek |

HASZNÁLAT

1. Öntsön vizet, majd csatlakoztassa a konnektorba.
2. Fordítsa a gombot fűtésre, a jakuzzi bekapcsol, megkezdí a fűtés/buborék funkciót, és a víz 42° C-ra melegszik fel.
3. A jakuzzi kikapcsolásához fordítsa a gombot kikapcsolt állásba.

SPECIFIKÁCIÓ

névleges feszültség	500 W	névleges feszültség	220V
kapacitás	6L	névleges frekvencia	50 Hz

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvj a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

