

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU


IN 30013 Húzódzkodó adapterekhez való állvány inSPORTline Adastand

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Használat előtt szerelje össze a terméket.
- Ne lépje túl a súlyhatárt.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti.
- A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja, és ne végezzen engedély nélküli módosításokat.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, anyát vagy egyéb alkatrészt. Szükség esetén húzza meg őket. Időről időre ellenőrizze az állvány sérüléseit és/vagy kopását. Ne használjon sérült vagy kopott állványt. A sérült alkatrészeket ki kell cserélni.
- Helyezze a terméket szilárd és sík talajra.
- Beltéri használatra alkalmas.
- Ne hagyjon felügyelet nélkül gyerekeket vagy háziállatokat az állvány közelében.
- Helyezzen védőszőnyeget a termék alá.
- Súlyhatár: 15 kg egy kampóra

ÖSSZESZERELÉS



1. csavar M12x30 – 4x
2. alátét Ø12 – 4x
3. burkolat – 6x

KARBANTARTÁS

- Ellenőrizze és húzza meg az összes csatlakozást.
- Tisztítsa meg az állványt nedves ruhával és nem maró hatású tisztítószerrel.
- Rendszeresen ellenőrizze az állványt kopás vagy sérülés jelei szempontjából.
- Azonnal cserélje ki az elkopott vagy sérült alkatrészeket.

