



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 30132 inSPORTline Zenvorix lábmasszírozó

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékein. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu címre, ahol megtalálja a használati útmutató legfrissebb verzióját.


BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- A készülék nem alkalmas az alábbi egészségügyi állapotban szenvedő személyek számára: daganatok, rák, csonttritkulás, gyulladás, vénás trombózis, fémimplantátumok, terhes nők. Használat előtt mindig konzultáljon orvosával.
- Ne masszírozza a csontokat.
- Tartsa szárazon és tisztán a masszírozott területet. Használat közben zokni viselését javasoljuk.
- A nagy sebesség és nyomás fájdalmat és kellemetlen érzést okozhat.
- Egy terület gyakori masszírozása és a magas sebesség horzsolásokat, fájdalmat és bőrirritációt okozhat. Ha mellékhatások jelentkeznek, azonnal hagyja abba a használatot.
- Tartsa távol ujjait, végtagjait, haját és egyéb testrészeit a készülék mozgó alkatrészeitől.
- Ne használja a készüléket a használati útmutatóban leírtaktól eltérő módon.
- Ne végezzen módosításokat vagy beállításokat, és ne javítsa meg a készüléket saját kezűleg.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Nem alkalmas gyermekek és olyan személyek számára, akiknek mozgáskészsége, szellemi vagy fizikai képességei korlátozottak.
- A felület használat közben felmelegedhet, ezért nem alkalmas hőre érzékeny vagy hőérzékelésében korlátozott személyek számára.
- Győződjön meg arról, hogy a masszázsfjek mozgását semmi sem korlátozza.
- A készülék nem vízálló, védje a víztől.
- Hosszú ideig tartó folyamatos használat esetén a motor felmelegedhet. Két használat között mindig hagyja a motort lehűlni.
- Óvja a készüléket fizikai sérülésektől, leejtéstől és ütésektől.
- Tartsa gyermekektől és háziállatoktól elzárva.
- Figyelem: Használat közben le kell ülnie. Ne álljon a készülékre.
- Figyelem: Nem helyettesíti az orvosi vagy egészségügyi ellátást.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tartsa gyermekektől és háziállatoktól elzárva.
- Tárolja lángtól és hőforrásoktól távol.
- Tiszta, száraz és árnyékos helyen tárolja.
- Ne töltsen túl az akkumulátort, és ne hagyja lemerült állapotban. Tárolás közben rendszeresen töltsen fel az akkumulátort.
- Szobahőmérsékleten üzemeltesse.

TERMÉKLEÍRÁS



1. Fűthető masszázsfaj
2. Légáteresztő háló
3. Bekapcsoló gomb
4. Fűthető masszázsfaj
5. ABS burkolat
6. DC adapter
7. Autós töltő


HASZNÁLAT

Helyezze a masszírozót egy sík felületre.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert.

Használatához üljön le, és helyezze a lábát a masszírozófejekre.

Vezérlők



Nyomja meg a gombot a módok közötti váltáshoz.

1. Gyúrás és masszázs fűtéssel
2. Fordított masszázs fűtéssel
3. Fűtés kikapcsolása

MŰSZAKI ADATOK

Bemeneti feszültség: AC100–240 V ~ 50–60 Hz	Névleges teljesítmény: ≤30 W
Kimeneti feszültség: DC12	Névleges működési idő: 15 perc

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjaa környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.



