




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU



IN 30414 inSPORTline Dualmar bordásfal 220x65 cm



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Tartsa be az összes korlátozást, és ne lépje túl azokat. A terméket kizárólag arra a célra használja, amelyre gyártották.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar és csatlakozás megfelelően meg van-e húzva.
- Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával.
- Ne edzzen közvetlenül étkezés után.
- Mindig viseljen megfelelő sportruházatot és cipőt.
- Edzés előtt végezzen bemelegítést.
- Gyermekek, illetve mozgásukban vagy szellemi képességeikben korlátozott személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.
- Ne javítsa és ne módosítsa a terméket saját kezűleg.
- Ne használjon sérült vagy elhasználódott eszközt. Ha a terméken éles élek jelennek meg, hagyja abba a használatát.
- Tartsa gyermekektől elzárva, ez nem játék. Soha ne hagyja gyermekeket felügyelet nélkül a bordásfal közelében. Fennáll a fulladás vagy a kis alkatrészek lenyelésének veszélye.
- A szerelést kizárólag felnőtt személy végezheti.
- Ne edzzen kábítószer vagy alkohol hatása alatt.
- A tisztításhoz használjon puha ruhát. Minden edzés után törölje le az izzadságot a készülékről.
- Egyszerre csak egy személy használhatja.
- Kizárólag beltéri használatra.
- Használja megfelelő tornaszőnyeggel együtt.
- Használat: iskolákban, tornatermekben, sportklubokban és más olyan helyeken, ahol a használatot felügyeli egy hozzáértő személy
- Anyag: bükkfa (keresztlécek), többrétegű fa lemez (oldalfalak)
- Teherbírás: 130 kg
- A berendezést szilárd, sík és tiszta felületre helyezze. A nagyobb biztonság érdekében tartson legalább 0,6 m távolságot a terem többi felszerelésétől. A terméket a falhoz kell rögzíteni (lehorgonyozni). A helyes rögzítés módja a fal anyagösszetételétől is függ. Ha nem biztos benne, kérje szakember tanácsát a helyes felszerelésről.
- Figyelem: Az edzés közbeni túlterhelés súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat. Ha rosszul érzi magát, azonnal szakítsa meg az edzést, és kérjen orvosi segítséget.

ALKATRÉSZLISTA




Jelölés	Név	db.	Jelölés	Név	db.
1/2/3/4	Oldalfalak	4	D	Alátét	4
5	Keresztrúd	11	E	Anyacsavar	4
6	Csap	4	F	Rögzítőelemek	8
A	Csavar	12	G	Tartócsavar	16
B	Csavar	24	H	Imbuszkulcs	1
C	Menetes rúd	2			

ÖSSZESZERELÉS

1. lépés


Az oldalfalakat (1 és 3) az alábbiak szerint csatlakoztassa: rögzítse a csapokat (6) és a menetes rudat (C) az oldalfalhoz (1). Csúsztassa fel az alátétet (D) a menetes rúdra (C), majd rögzítse anyával (E). Csúsztassa fel az (1) oldalfalat az (3) oldalfalra, majd rögzítse alátéttel (D) és anyával (E).

Ismételje meg a (2) és (4) oldalfalak esetében.




2. lépés

Rögzítse a keresztrudakat (5) az oldalfalakra attól függően, hogy vannak-e előre fúrt lyukak a csavarok számára. Rögzítse a keresztrudakat az ábra szerint, és szükség esetén rögzítse őket csavarokkal (A). Javasoljuk, hogy először az oldalfal egyik felét rögzítse a keresztrudakra, majd a keresztrudakra rögzítse az oldalfal másik felét.




3. lépés

Rögzítse a rögzítőelemeket (F) a csavarok (B) segítségével az oldalfalakra.



4. lépés

Helyezze a bordásfalat a falhoz, és jelölje meg a rögzítőelemek furatainak helyét. Fúrja ki a teherhordó csavarok furatait, majd rögzítse a bordásfalat csavarokkal és anyákkal.



5. lépés

Ellenőrizze, hogy a bordásfal megfelelően van-e felszerelve és rögzítve.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Napi tisztítás

- A fa felületet törölje le egy száraz, puha ruhával.
- A finom szennyeződések 3–5%-os enyhe tisztítószer-oldattal törölje le.
- Ne használjon alkohol-, klór- vagy hígítóalapú tisztítószereket.
- A fém alkatrészeket tartsa szárazon a korrózió elkerülése érdekében.

Rendszeres karbantartás

- 1–3 havonta vigyen fel olajat vagy fa viaszt a fa alkatrészekre.
- Tartsa távol a napfénytől és a fűtőtestektől.
- A helyiség megfelelő páratartalma: 40% – 65%.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően meg van-e húzva.

Használat és elhelyezés

- Védje a kemény tárgyak által okozott karcoktól.
- Ne helyezze a mászólépcsőt kültéri helyiségekbe vagy nedves környezetbe.
- Ha a mászóka vízzel érintkezik, azonnal törölje szárazra.

Szennyeződések eltávolítása

- A könnyen eltávolítható szennyeződések 3–5%-os enyhe tisztítószer-oldattal törölje le.
- A makacs szennyeződések bízva szakemberekre, hogy ne sértse meg a bordásfal festékét.

Fertőtlenítés

- Alkoholmentes fertőtlenítőszert használjon, a kezelés után pedig törölje szárazra egy száraz ruhával.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy amennyiben a további javítás már gazdaságilag nem lenne célszerű, a terméket a helyi előírásoknak megfelelően és környezetkímélő módon ártalmatlanítsa. Vigye a terméket a legközelebbi, erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre.

A szabályoknak megfelelő ártalmatlanítással hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint segít megelőzni a környezetre, illetve az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. Ha bizonytalan, forduljon a helyi illetékes hatóságokhoz, hogy elkerülje a szabályok megsértését és az abból eredő szankciókat.