



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU**  
**IN 30429 Hűtőkészülék hideg borogatással**  
**inSPORTline Coldero**



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu), ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

## BIZTONSÁGI ÚTMTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Ne használja folyamatosan 30 percnél tovább. Várjon legalább 4 órát, mielőtt újra használja ugyanazon a helyen.
- Ne használjon 45°C-nál magasabb hőmérsékletű vizet.
- Ne hagyja üresen járni a szivattyút. Ne indítsa el a szivattyút, ha nincs elég víz vagy jég a hátizsákban.
- Ha fájdalmat, hányingert vagy zsibbadást érez a területen, azonnal hagyja abba a használatát.
- Helyezze a hűtőhátizsákot sík és szilárd felületre.
- A tömlők csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a főkapcsolót.
- Ne adjon vegyszereket vagy olajokat a vízhez. Kizárólag enyhe oldattal tisztítsa.
- A vezérlő 1 db CR2025 elemmel működik.

## CSOMAG TARTALMA



Távírányító



Rugalmas pántok



Alap



Tápkábel és vezérlő



Tömlő pumpával




Kompressziós hűtőpárna



Hordozható tároló

## ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT



1. Vegye ki az összes tartozékot a vödörből. Az alapzat és a pumpa már elő van készítve. Vegye ki a tömlő másik végét és a tápkábelt.



2. Öntsön vizet a vízvezetékbe.



3. Adjon hozzá jeget, de ne lépje túl a jelzést.



4. Húzd be a cipzárt, ügyelve arra, hogy a tápkábel és a tömlő ugyanazon az oldalon legyen.



5. Csatlakoztassa a tápkábelt az adapterhez, majd dugja be egy elektromos aljzatba.



6. Csatlakoztassa a tömlőket a kompressziós betétbe, ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette-e őket, kattánást kell hallania.



7. A rugalmas pántok segítségével rögzítse a kompressziós párnát a test kívánt részéhez.



Kapcsolja be a főkapcsolót.



A víz áramlását a vezérlővel vagy a távirányítóval állíthatja be.



Az automatikus kikapcsolást az időzítő gombbal állíthatja be.

## TÁVIRÁNYÍTÓ



## KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.



