



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 31111 inSPORTline Hamacoon függőágy szúnyoghálóval

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el a www.insportline.cz weboldalunkra, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Tárolás és használat közben óvja az UV-sugárzástól. Száraz, árnyékos és tiszta helyen tárolja.
- A hosszútávú UV-sugárzás csökkentheti az anyag szilárdságát.
- Ne hagyja, hogy a nedves vagy vizes függőágy megfagyjon.
- Tartsa távol nyílt tűztől, lángoktól, izzó szénről és egyéb hőforrásoktól.
- Rendszeresen ellenőrizze a függőágy és a kötelek állapotát.
- Soha ne használjon kopott vagy sérült terméket.
- Ne akassza fel a függőágyat függőlegesen.
- Ne ugoráljon a függőágyon. Ne végezzen hirtelen, dinamikus vagy akrobatikus mozdulatokat.
- A termék nem szolgál biztosító- vagy biztonsági rendszerként. Nem alkalmas hegymászásra, illetve személyek zuhanás elleni biztosítására.
- A gyermekeket felnőtt felügyelete alatt kell tartani.
- Tartsa távol az állatoktól, és ne feküdjön le a függőágyba állatokkal együtt.
- Ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne javítsa és ne módosítsa a terméket saját kezűleg.
- Ne használja kedvezőtlen időjárási körülmények között.
- Kézzel mossa, ne használjon erős tisztítószeret, fehérítőt, öblítőt vagy oldószereket. Mosás előtt vegye le a karabinereket.
- Kézzel enyhén csavarja ki, majd árnyékos helyen hagyja szabadon megszáradni.
- Teherbírás: 200 kg (ne lépje túl a megadott teherbírást)


RENDELTETÉSE

A függőágy pihenésre, kikapcsolódásra és szabadidős tevékenységekre szolgál. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

Fák, oszlopok vagy más szilárd és stabil pontok közé kell felfüggeszteni, amelyek megfelelő szélessége legalább 20–30 cm, és megfelelő teherbírással rendelkeznek.


RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Faheveder (a csomag része – ajánlott rögzítési módszer)




- Tekerje a hevedert a fa köré, és húzza át a heveder nagy hurkán.
- Feszítse meg a hevedert.
- Karabiner segítségével rögzítse a függőágyat a kisebb hurkok egyikébe a kívánt távolságban.

Kötél



- Hajtsa át a kötelet.
- Kössön egy csomót.
- Kössön még néhány csomót a köté mentén, az utolsó csomónak legalább 10 cm-re kell lennie a köté végétől.
- Tekerje a kötelet a fa köré, és húzza át a hurkon. Rögzítse a függőágyhoz.

Pánt



- Tekerje a hevedert a fa köré, és húzza át a heveder hurkán.
- A kívánt hosszúságnak megfelelően kössön csomót (a heveder hosszától függően több csomót is köthet).


- Rögzítse a függőágyat a csomó előkészített hurkájába.

SZÚNYOGHÁLÓ

A szúnyogháló automatikusan kinyílik, amint kinyitja és felakasztja a függőágyat. Ha nem használja a szúnyoghálót, lefelé hajthatja a függőágy alá.



A SZÚNYOGHÁLÓ ÖSSZEHAJTÁSA

		
Helyezze egymás mellé a rudakat.	Hajlítsa meg és hajtsa össze a rudakat.	Helyezze a hajlított rudakat a tárolózsákba.
		
Csúsztassa a rudak mindkét végét a zsákba.	A zsákban rudakat egyenletesen helyezze el.	Helyezze a zsákba a függőágy többi részét.
		
Zárja le a zsákot.		

SZERELÉS ÉS FELAKASZTÁS

Válasszon ki megfelelő rögzítési pontokat – pl. egészséges fákat, oszlopokat vagy más szilárd és stabil pontokat:

- A rögzítési pontok körül legalább 20–30 cm szélességben rögzítse a függőágyat.

- A pontok közötti távolság kb. 2,8–4,5 m.
- Győződjön meg arról, hogy a rögzítési pontok

elbírják a súlyát. Tekerje a hevedert a rögzítési pont köré:

- A hevedert ne rögzítse 1,5 méternél magasabbra.
- A hevedernek egyenesnek kell lennie, nem csavarodhat meg.
- Győződjön meg arról, hogy a rögzítési pontokon nincsenek éles részek vagy tárgyak, amelyek károsíthatják a hevedereket.
- Javasoljuk a mellékelt hevederek és fém karabinerek használatát, illetve az IN 31114 termék (rögzítőhevederek és karabinerek készlete) használatát.

A függőágy felakasztása:

- A karabiner segítségével rögzítse a függőágyat a heveder egyik kisebb fülébe.
- A függőágy és a talaj közötti távolságnak körülbelül 30–50 cm-nek kell lennie.
- A heveder és a függőágy közötti optimális felfüggesztési szög

körülbelül 30°. A függőágy használata:

- Tartsa meg a függőágyat mindkét kezével, és a legjobb kényelem és stabilitás érdekében lassan fekvődjön bele átlósan.
- Mindig próbálja ki a függőágyat, mielőtt teljes testsúlyával ráfekszik.
- Használat előtt vegye le minden éles tárgyat, és vegye le a cipőjét. Óvja a függőágyat az éles tárgyak által okozott sérülésektől.
- Minden használat előtt ellenőrizze a rögzítéseket (hevederek, fémcsatok), a függőágyat (varratok és általános állapot) és a rögzítési pontok stabilitását.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a függőágy alatt nincsenek-e éles vagy veszélyes tárgyak.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.