

31483 Gyerek úszósapka inSPORTline Swimino

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot a termék előzetes értesítés nélküli módosítására és fejlesztésére. Látogasson el a www.insportline.eu weboldalra, ahol megtalálja a használati útmutató legfrissebb verzióját.

A gyermek úszósapkát medencében és természetes vizekben végzett szabadidős és versenyszerű úszáshoz tervezték. Célja, hogy csökkentse a haj vízzel való érintkezését és mérsékelje a vízellenállást úszás közben.

Biztonsági utasítások

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.
- Nem alkalmas olyan gyermekek számára, akik nem tudnak önállóan úszni.
- Ne nyújtsa túl erősen a sapkát – fennáll az anyagkárosodás veszélye.
- Ne használjon sérült vagy szakadt terméket.
- Kerülje az éles tárgyakkal (köröm, ékszer, hajcsat) való érintkezést.
- A termék nem életmentő eszköz (nem véd a vízbe fulladástól).
- Allergiás reakció jelei esetén azonnal hagyja abba a használatot.
- Gyermekek számára készült. Kizárólag vízfelszíni úszáshoz, felnőtt felügyelete mellett használható.
- A termék nem nyújt védelmet hideg, ütés vagy vegyi anyagok ellen. Nem minősül egyéni védőeszköznek (PPE) a 2016/425/EU rendelet értelmében.
- Szilikon-érzékenység esetén bőrirritáció léphet fel.
- Fennáll az éles tárgyakra való beakadás veszélye.
- Felnőtt felügyelet nélküli, nem rendeltetésszerű használat veszélyes.
- A termékre az általános termékbiztonságról szóló 2023/988/EU rendelet (GPSR) vonatkozik. Az anyag megfelel az 1907/2006/EK rendelet (REACH) követelményeinek.

Használati útmutató

1. A sapka felhelyezése előtt vegye le az éles ékszereket, és győződjön meg arról, hogy körmei rövidek/simák.
2. Fogja meg a sapkát mindkét kezével, és óvatosan nyújtsa ki.
3. Helyezze fel a sapkát a homloktól kezdve, majd húzza hátrafelé a fejtetőre.
4. Igazítsa a helyzetét úgy, hogy kényelmesen illeszkedjen.

Megjegyzés: Ne rántsa le hirtelen a sapkát a fejről; óvatosan, két kézzel távolítsa el.

Karbantartás

- Minden használat után öblítse le tiszta vízzel.
- Hagyja szobahőmérsékleten, levegőn megszáradni.
- Ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Ne használjon agresszív kémiai tisztítószeret.

Anyag: 100% szilikon

KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

