


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN APL-60XFR50 Apexel 60X teleobjektív állvánnyal

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el a www.insportline.cz weboldalunkra, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

TERMÉKLEÍRÁS



1. Objektív

2. Objektívtok

3. Állvány

4. Telefon tartó

A. Szemcsavar

B. Állványhoz való rögzítőgyűrű

C. Gyűrű

5. Gumi szemvédő

6. Rögzítőgyűrű


7. EVA alátét (2 / 3 / 4 mm)

8. Tisztító kendő

D. Fókuszgyűrű

E. Lencse

A TELEFONTARTÓ LEÍRÁSA



9. 17 mm-es menet	14. EVA alátét
10. Állványadapter	15. A telefon kamerája
11. 6,5–14 mm szélességű telefonokhoz	16. Helytelen behelyezés
12. A tartó maximális mérete 96 mm	17. Helyes elhelyezés
13. A tartó minimális mérete: 66 mm	


EVA alátétek használata

Ha a telefon kamerája kiáll (15), használjon alátéteket (14) a kamera és a telefon tartója közötti szintbeállításához.

Figyeljen a telefon kamerájának és a teleobjektív menetének elhelyezkedésére

Rögzítse a telefont a tartóba úgy, hogy a teleobjektív-tartó a telefon fő kamerája mellett legyen.

ÖSSZESZERELÉS



1. A telefon rögzítése

Óvatosan helyezze a telefont a tartóba (18) úgy, hogy a fő kamera a lencse menete közelében legyen. Csúsztassa a lencse menetét a fő kamerára (19).

2. Az objektív rögzítése

Az óramutató járásával megegyező irányban rögzítse az objektívet a tartóba (21), ügyelve arra, hogy az objektívet a telefon fő kamerájára helyezze.

Megjegyzés: Ha a fényképeken fekete szegélyek látszanak, állítsa be az objektív helyzetét, vagy közelítsen a fényképezéshez.

3. Rögzítse a telefon tartóját az állványra

Rögzítse a telefon tartóját az állványra (22).

4. Állvány

23. Nyissa ki az állvány lábait

24. Rögzített lábak

25. Kinyitott lábak

26. A háromláb vízszintes beállítása

27. A háromlábú állvány függőleges beállítása

28. Szögbeállítás – akár 180°

HASZNÁLAT



29



30



31

A fókuszgyűrű segítségével állítsa be a fénykép élességét.

29. Élesítés előtt

30. Élesítés után

Figyelem: Ne nézzen közvetlenül a napba, mert károsíthatja a látását.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy amennyiben a további javítás már gazdaságilag nem lenne célszerű, a terméket a helyi előírásoknak megfelelően és környezetkímélő módon ártalmatlanítsa. Vigye a terméket a legközelebbi, erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre.

A szabályoknak megfelelő ártalmatlanítással hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint segít megelőzni a környezetre, illetve az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. Ha bizonytalan, forduljon a helyi illetékes hatóságokhoz, hogy elkerülje a szabályok megsértését és az abból eredő szankciókat.

Az elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem adja le az újrahasznosításra kijelölt helyeken.