


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN APL-RB10X42A Apexel 10x42 AutoFocus távcső

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékein előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu címre, ahol megtalálja a használati útmutató legfrissebb változatát.



1.	2.	3.	4.	5.	6.
Cél	Objektív	Pánt rögzítése	Lencse	Állványcs atlakozó menet	Menetes kupak

A LENCSE TÁVOLSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA (3. ábra)


3. ábra

Állítsa be a lencse távolságot a felhasználó látómezejéhez igazodva. (4. ábra)

1. Tartsa a távcsövet normál megfigyelési helyzetben.
2. Fogja meg a távcső mindkét oldalát, és mozgassa addig, amíg egyenletes képet nem lát. (5. ábra)
3. Használat előtt mindig állítsa be a lencsék helyzetét.




4. ábra



A lencsék közötti távolság beállítása

A TÁVCSŐ BEÁLLÍTÁSA

5. ábra



A képnek egybeolvadónak kell lennie.


A távcsövet legalább 20 méter távolságban lévő tárgyak megfigyelésére tervezték. A beállításhoz figyelje ugyanazt a pontot, és maradjon ugyanazon a távolságon.

LENCSÉ BEÁLLÍTÁSA

A lencse kényelmes kilátást biztosít a teljes képre, és segít kizárni a külső fényt. A távcső nem használható közeli megfigyelésekhez; válasszon ki egy körülbelül 20 méter távolságban lévő tárgyat, és maradjon ugyanazon a helyen, amíg a távcsövet a szeméhez nem állítja be.


6. ábra

Szemüveg vagy napszemüveg nélküli használathoz fordítsa a lencsákat felfelé, majd forgassa őket az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg teljesen „felső” helyzetbe nem kerülnek (6. ábra).




7. ábra

Szemüveggel vagy napszemüveggel történő használathoz állítsa a lencsákat „lefelé” pozícióba – ez közelebb hozza a szemét a távcső okulárjaihoz, és így a teljes látómezőt láthatja. A lencsk teljesen felső pozícióból történő leengedéséhez forgassa őket az óramutató járásával megegyező irányba (7. ábra).



8. ábra

A lencsék bármely felfelé vagy lefelé irányuló pozícióba állíthatók (8. ábra).



A LENCSE ÁPOLÁSA

Védje a lencsét a szennyeződésektől, zsírtól és portól. Ha nem használja a távcsövet, fedje le a lencsét, és tárolja a csomagolásában. Ha a lencse nedves, ne tegyen rájuk fedelet, és ne tegye a távcsövet a tokba. Várja meg, amíg megszáradnak.

Tisztítás:

1. A tisztítás előtt távolítsa el a port és az idegen anyagokat levegővel vagy puha kefével.
2. Tisztítsa meg a lencsét a zsírtól, ujjlenyomatoktól és hasonló szennyeződésektől. A tisztításhoz használjon optikai eszközök tisztítására szánt kendőket és termékeket.

Megjegyzés: ne használjon zsebkendőt, pamut törülközőt vagy hasonló anyagokat a tisztításhoz.

FIGYELMEZTETÉS

- A megvásárolt modelltől függően ne tegye ki a távcsövet nedvességnek és esőnek.
- Óvja az ütésektől, a leejtéstől és a fizikai sérülésektől.
- Száraz és árnyékos helyen tárolja.
- Ne tárolja magas hőmérsékletű helyeken, például nyáron az autóban stb. A magas hőmérséklet károsíthatja a távcső csatlakozásait. Ne hagyja a távcsövet közvetlen napfénynek kitéve.
- A túlzott tisztítás vagy a nem megfelelő tisztítószer használata károsíthatja a lencsét.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nézzen közvetlenül a napba a távcsővel. Szemkárosodás vagy látásvesztés veszélye áll fenn.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy ha a javítás nem gazdaságos, a helyi jogszabályoknak megfelelően, környezetbarát módon ártalmatlanítsa a legközelebbi hulladéklerakóban.

A megfelelő ártalmatlanítással védi a környezetet és a természeti erőforrásokat. Ezen felül hozzájárul az emberi egészség védelméhez is. Ha nem biztos a helyes ártalmatlanítás módjában, forduljon a helyi hatóságokhoz, hogy elkerülje a jogszabályok megsértését vagy a szankciókat.

Ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le azokat az újrahasznosító helyre.