


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN APL-RB10X42W Vízálló távcső Apexel 10x42

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.



1.
objektíve

2.
szemlencse

3.
fókuszáló
csavar

4.
szíj rögzítés

5.
Dioptria
beállítás

SZEMLENCSE TÁVOLSÁG BEÁLLÍTÁS (3.ábra)


3.ábra

Állítsa be a szemlencse távolságát a személy látóteréhez. (4. ábra)

1. Tartsa a távcsövet normál nézési helyzetben.
2. Fogja meg a távcső mindkét oldalát, és mozgassa addig, amíg egyenletes képet nem lát. (5. ábra)
3. Használat előtt mindig állítsa be a szemlencsék helyzetét.




4.ábra



Szemlencse távolság beállítása

5.ábra



A képet egygyé kell egyesíteni.

DIOPTRIA ÉS FÓKUSZ BEÁLLÍTÁSA

A legjobb fókusz eléréséhez kövesse a két lépést a fókuszcsavarral történő fókuszáláshoz és a dioptria beállításához. Válasszon ki egy körülbelül 18 méterre lévő tárgyat, és állítsa be a fókuszt.

Állítsa be a fókuszcsavart

6.ábra


Hunyja be a jobb szemét, vagy takarja el a jobb lencsét. Fókuszálja a bal szemét a tárgyra, és állítsa a fókuszcsavart addig, amíg a tárgy fókuszban nem lesz. Menjen a dioptriabeállításához. (6. ábra)



Dioptriabeállítás

Hunyja be a bal szemét, vagy takarja el a bal lencsét. Oldja fel a dioptriaállítást. Nézzon a jobb szemével, és állítsa be a dioptriát a dioptriaállítóval. Rögzítse a dioptriaállítást. (7. ábra)

7.ábra



LENCSE KARBANTARTÁS

Óvja a lencsét a szennyeződésektől, zsírtól és portól. Használaton kívül takarja le a lencsét, és tárolja azokat a csomagolásukban. Ha a lencsék nedvesek, ne tegyen rájuk takarót, és ne tegye a távcsövet a tokba. Várja meg, amíg megszárad.

Tisztítás:

1. Tisztítás előtt távolítsa el a port és a szennyeződéseket levegővel vagy puha kefével.
2. Tisztítsa meg a lencsét a zsírtól, az ujjlenyomatoktól és hasonló szennyeződésektől. Tisztításhoz használjon optika tisztítására szolgáló ruhákat és termékeket.

Megjegyzés: ne használjon zsebkendőt, pamuttrölközőt vagy hasonló anyagot a tisztításhoz.

FIGYELMEZTETÉS

- A megvásárolt modelltől függően ne tegye ki a távcsövet nedvességnek és esőnek.
- Védje az ütésektől, leejtésektől és fizikai sérülésektől.
- Száraz és árnyékos helyen tárolandó.
- Ne tárolja magasabb hőmérsékletű helyeken, például autóban nyáron stb. A magas hőmérséklet károsíthatja a távcső illesztéseit. Ne hagyja a távcsövet közvetlen napfényben.
- A túlzott tisztítás vagy a nem megfelelő termékek használata károsíthatja a lencsét.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nézzen közvetlenül a napba a távcsővel. Fennáll a szemkárosodás vagy a látásvesztés veszélye.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.