


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN APS-8X21-131 Távcső Apexel 8x21

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.



1.
objektív

2.
lencse

3.
Fókuszáló
csavar

4.
Pánt rögzítés

5.
Dioptria
beállítás

A SZEMLENCSE TÁVOLSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA (3. ábra)


Állítsa be a lencse távolságát a személy látómezejének megfelelően. (4. ábra)

1. Tartsa a távcsövet normál nézőpozícióban.
2. Fogja meg a távcső mindkét oldalát, és mozgassa, amíg egyenletes képet nem lát. (5. ábra)
3. Használat előtt mindig állítsa be a lencse pozícióját.

3. ábra




4. ábra



A lencse távolságának beállítása

5. ábra



A képet egyetlen képpé kell egyesíteni.

DIOPTRIA ÉS FÓKUSZ BEÁLLÍTÁS

A legjobb fókuszálás érdekében kövesse a két lépést a fókuszcsavarral való fókuszáláshoz és a dioptria beállításához. Válasszon egy körülbelül 18 méterre lévő tárgyat, és állítsa be a fókuszt.

Állítsa be a fókuszcsavart

Csukja be a jobb szemét, vagy takarja el a jobb lencsét. Fókuszáljon a bal szemével az objektumra, és állítsa be a fókuszcsavart, amíg az objektum éles nem lesz. Folytassa a dioptria beállításával. (6. ábra)


6. ábra



Dioptria beállítás

Csukja be a bal szemét, vagy takarja el a bal lencsét. Oldja ki a dioptria beállítást. Nézzon a jobb szemével, és állítsa be a dioptria beállítással a dioptria értéket. Rögzítse a dioptria beállítást. (7. ábra)

7. ábra



LENCSE KARBANTARTÁS

Védje lencséit a szennyeződésektől, zsírtól és portól. Ha nem használja, fedje le a lencséket, és tárolja őket a csomagolásukban. Ha a lencsék nedvesek, ne tegyen rájuk fedelet, és ne tegye a távcsövet a tokba. Várja meg, amíg megszáradnak.

Tisztítás:

1. Tisztítás előtt távolítsa el a port és a fizikai szennyeződéseket levegővel vagy puha kefével.
2. Tisztítsa meg a lencséket a zsírtól, ujjlenyomatoktól és hasonló szennyeződésektől. A tisztításhoz optikai tisztításra tervezett anyagot és termékeket használjon.

Megjegyzés: ne használjon zsebkendőt, pamut törülközőt vagy hasonló anyagokat a tisztításhoz.

ÉRTESÍTÉS

- A megvásárolt modelltől függően ne tegye ki a távcsövet nedvességnek és esőnek.
- Védje az ütésektől, esésektől és fizikai sérülésektől.
- Száraz, árnyékos helyen tárolja.
- Ne tárolja magas hőmérsékletű helyeken, például nyáron autókban stb. A magas hőmérséklet káros hatással lehet a távcső csatlakozásaira. Ne hagyja a távcsövet közvetlen napfénynek kitéve.
- A túlzott tisztítás vagy a nem megfelelő termékek használata károsíthatja a lencséket.

FIGYELEM: Ne nézzen közvetlenül a napba távcsővel. Szemkárosodás vagy látásvesztés veszélye áll fenn.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.