

# **Általános használati útmutató műanyag gördeszkákhoz - HUN**

## ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT

Figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót. Az útmutatót és a csomagolást kérjük őrizze meg a későbbiekre. Ha a terméket kölcsönadja más felhasználónak, kérjük mellékelje a használati útmutatót is. Az összeszerelést felnőtt személy végezze. A műanyag gördeszka használata szakértelmet kíván. A felhasználó a sebességet az életkorához mérten szabályozza. A műanyag gördeszkát csak rendeltetésszerűen használja.

## BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

### FIGYELMEZTETÉS – A műanyag gördeszka használata veszélyes lehet!

- **A termék megfelel az EN 13613 normának.**
  - **A osztály: a műanyag gördeszka 20 – 100 kg személy számára ajánlott.**
  - **B osztály: a műanyag gördeszka 20 – 50 kg személy számára ajánlott.**
1. Ha többet szeretne megtanulni, kérje műanyag gördeszkások tanácsát. Ne felejtse, a jó deszkás mindig ügyel a maga és mások biztonságára.
  2. A műanyag gördeszka megfelel a legszigorúbb szabályoknak, és anyagminőségnek. A felhasznált anyagok gondosan válogatottak, így eléri a legjobb minőséget és sokoldalú felhasználást biztosítanak. De ennek ellenére a helytelen használat elhasználódást, sérülést okozhat. A helytelen használat miatt keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk.
  3. Kezdők barát, vagy szülő segítségével használják a műanyag gördeszkát.
  4. 8 év alatti gyerekek felügyelet mellett használják a műanyag gördeszkát.
  5. A műanyag gördeszka használata során ügyeljünk a sebességre. Dombról való guruláskor a megfelelő sebesség olyan legyen, hogy szükség esetén biztonságosan le tudjon ugrani róla.
  6. Az ugrások és a műanyag gördeszka használata veszélyes lehet.
  7. Műanyag gördeszkázáshoz nem megfelelőek a lépcsők és közutak, mert ezek balesetveszélyesek.
  8. A vizes, egyenetlen felület szintén nem megfelelő.
  9. Az új ismeretek elsajátításához sok időre van szükség. Az egyensúly elvesztésekor lépjen le a műanyag gördeszkaról, majd kezdje újra. Kezdőknek nem tanácsos túlságosan meredek dombról gurulni. Haladók úgy használják a longboardot, hogy szükség esetén le tudjanak róla ugrani.
  10. A legrosszabb sérülések a törések. Tanácsos először megtanulni a helyes esést (eséskor próbáljon meg gurulni a földön).
  11. Leugráskor győződjön meg róla, hogy az ugrással másokat nem veszélyeztet.
  12. Műanyag gördeszkázáshoz mindig használjon védősisakot, térd, könyök és kézvédőt.
  13. Műanyag gördeszkázáshoz csúszásgátlós, száraz talpú cipőt használjon.
  14. Műanyag gördeszkázáshoz alkalmas felület legyen egyenes, tiszta, száraz és semmilyen motoros jármű ne tartózkodjon a közelben.
  15. Minden műanyag gördeszkásnak ügyelnie kell környezetére és tudatosítania kell, hogy nem részese a rendes közúti forgalomnak. A műanyag gördeszka nem megfelelő a motoros járművek közé.
  16. Minden használat előtt ellenőrizni kell a kerekeket, csapágyakat és összekötő elemeket. Minden összekötő elemet jól be kell húzni.
  17. A sebességet a felhasználó alkalmasságához kell igazítani.
  18. A műanyag gördeszkán ne végezzen semmilyen javítást, mely veszélyeztetheti a felhasználó biztonságát. Az önzáró anyák ki-be húzásakor megsérülhet a rögzítés és a festék.

19. A műanyag gördeszka élettartama megnövelhető a rendszeres ellenőrzésekkel és karbantartással.
20. Biztonsági okokból végezzen rendszeres ellenőrzéseket és győződjön meg a deszka állapotáról, és ha lehetséges távolítsa el az összes töredéket.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**MEGJEGYZÉS:** Az elején nem igazán könnyű, a kezdők az első tíz percben megszerzik az első sérüléseiket. Ebben a fázisban legyen nagyon óvatos.

### A MŰANYAG GÖRDESZKÁZÁS TECHNIKÁJA

#### 1. KIINDULÓ POZÍCIÓ

Először az egyik lábával álljon fel merőlegesen a műanyag gördeszka első alvázára. Helyezze testsúlyát a lábára, és enyhén hajlítsa be. Másik lábát helyezze derékszögben az első lába mögé a hátsó alvázra. Ügyeljen rá, hogy testsúlyát mindig az első lábára helyezze, a súlypont mindig elöl legyen. Az alapszabály, hogy a testsúly mindig elöl legyen. Pár próbálkozás után már magabiztosabban fog a műanyag gördeszkán állni. Az alváz merevsége a biztonsági anya ki-és behúzásával állítható (ún. kingpin) a műanyag gördeszka mindkét alvázán, és a nyomás váltakozásával az alvázon lévő gumis alátéteken.

#### 2. AZ ELSŐ MŰANYAG GÖRDESZKÁZÁS

A testsúly egyik oldalról a másik oldalra való átvitelekor próbálja mozgatni a deszkát jobbra vagy balra a hosszanti tengely mentén. A testsúlyt térdnél, az alsó végtagok mozgatásával próbálja meg áthelyezni, felső teste maradjon egyenesen. Az egyensúly megtartására a karjait használja. A műanyag gördeszka elindítását az 1. pontban leírtak alapján végezze. Másik lábával ismételten rugaszkodjon el a földtől. Ha a műanyag gördeszka elérte a megfelelő sebességet, a hátsó lábát is tegye fel a deszkára. Lábát soha ne tegye a deszka szélére. Kezdők egyenes felületen használják a műanyag gördeszkát, kerüljék a dombokat.

### MEGÁLLÁS

#### 3.1 Megállás lassú műanyag gördeszkázásnál

Hátsó lábát tegye a földre a műanyag gördeszka mellé, és fékezzen a talpával. Másik lába maradjon a deszkán, amíg a műanyag gördeszka meg nem áll.

#### 3.2 Megállás gyors műanyag gördeszkázásnál

A lassú műanyag gördeszkázás szerint járjon el, de fontos, hogy mikor megállítja a deszkát, ugorjon le a másik lábával is. Ezután állítsa meg a longboardot is, a sérülések elkerülése miatt.

### FORDULÁSI TECHNIKA

Általánosan érvényes, hogy a műanyag gördeszka a testsúly áthelyezésével fordítható meg. Húzza be, vagy engedje meg az alváz csavarját, ún. kingpin, és állítsa be az önnek megfelelő alvázszilárdságot. A kingpin az a csavar, mely átmege az alváz alatt és a betét gumis markolatát fogja a behúzástól függően. Ügyeljen rá, hogy a

kingpint ne engedje meg túlságosan, mert a csavar feje visszatekerődhet, és akkor a deszka egész alvázat le kellene csavaroznia a helyreállításhoz. Minden használat előtt ellenőrizze az alváz állapotát. A sérült gumis betéteket ki kell cserélni. Álljon a kiinduló pontba, majd hajlítsa be enyhén a térdét, és helyezze testsúlyát a deszka azon felére, amerre szeretne megfordulni. Ha jobbra szeretne, akkor a testsúlyt jobbra helyezze, ha balra szeretne fordulni, akkor a testsúlyt balra helyezze. A fordulás éle a testsúly áthelyezésekor kifejtett nyomásától függ. Minél nagyobb a nyomás, annál élesebb a kanyar.

## **KARBANTARTÁS, TÁROLÁS**

A terméket csak száraz, vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Soha ne használjon speciális tisztítószereket. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a műanyag gördeszkán vannak-e repedések. Saját biztonsága érdekében, mindig csak eredeti alkatrészeket használjon. Ha a műanyag gördeszka sérült, vagy éles sarkak keletkeztek rajta, ne használja a deszkát. A műanyag gördeszkát biztonságos helyen tárolja, ahol nincs kitéve az időjárás viszontagságainak, nem sérülhet meg, és senkit nem sebesíthet meg.

A műanyag gördeszkát védje a közvetlen napfénytől, ezzel meghosszabbítható az élettartama.

## **KEREKEK ÉS CSAPÁGY CSERE**

A rendszeres karbantartás a műanyag gördeszka biztonságos használata miatt fontos. Ezért szükséges az alkatrészek ellenőrzése. A kerekek és a csapágyak különállóak, ezért függetlenül egymástól cserélhetők. Ha a kerekeket cseréli, ne feledje kivenni a csapágyakat és behelyezni az új kerekekbe. Engedje meg az alváz anyáját, cserélje ki a kereket és valamilyen megfelelő eszközzel nyomja ki a csapágyat a kerékből. Ezután a csapágyat nyomja bele az új kerékbe, és rögzítse vissza az alvázba. Az anyát jól húzza be. (Olvassa el a Biztonsági utasítást!) A műanyag gördeszka kenőanyaggal megkent csapággal felszerelt, ezért tudnak a kerekek gyorsan és könnyen forogni. Ha a csapágyak már nem megfelelően működnek, csere szükséges. A csapágyakat ne próbálja meg szétszerelni.

## **MEGSEMMISÍTÉS**

Ha a terméknek lejárt az élettartama, kérjük a megfelelő helyen megsemmisíteni. A helyi hivataloknál érdeklődhet.

## **GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ**

### **Jótállás**

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és megtartja a szerződésben elfogadottakat.

### **A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:**

- a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással helytelen karbantartás
- mechanikai károsodás
- elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.)
- elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa
- szakszerűtlen beavatkozás

szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás

## **Reklamáció igénylés**

### **Reklamációkérelem eljárása**

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, hogy az esetleges hibákat észrevegye.

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek.

Eladás dátuma: Eladó aláírása, bélyegzője:

Forgalmazó:

Insportline Hungary Kft.  
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.  
[www.insportline.hu](http://www.insportline.hu)

tel./fax: 0633-313-242