


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 27257 Bluetooth fülhallgató EJEAS E1+


A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

TERMÉKLEÍRÁS




1. Hangszórók
2. Hangerő +
3. Kapcsoló
4. Hangerő –
5. Jelzőfény
6. Töltés

Rögzítés



1

Rögzítse tépőzáras szalaggal (a tépőzáras szalag cserélhető)




2

Állítsa be a mikrofon helyzetét

KEZELÉS



Indítás – Indítás előtt töltsé fel az akkumulátort

Be-/kikapcsolás




Nyomja meg 1 másodpercig, hangjelzés hallható. A jelzőfény lassan kék színnel villog.

Alacsony akkumulátor töltöttség




Nyomja meg egyszerre a hangerő + és – gombokat. A jelzőfény kialszik.

Az akkumulátor töltése





Akkumulátor feltöltve.

Hangerőszabályozás



Gyári beállítások




Nyomja meg egyszerre a hangerőszabályozó gombot és a bekapcsoló gombot 5 másodpercig.

A piros és a kék jelzőfény egyszerre 4-szer villog. Hangjelzés hallható.

Bluetooth párosítás

Párosítás telefonnal



A sikeres párosítás után a kék jelzőfény kétszer villog.

1

Készletléti állapotban nyomja meg a bekapcsoló gombot 5 másodpercig.

A piros és a kék jelzőfény gyorsan villogni fog.

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján, és párosítsa az E1+ készülékkel.


2



Az aktuális akkumulátor állapotát az E1+ készülék Bluetooth ikon (ha a telefon támogatja a HFP-t).

Csatlakozás a párosított eszközhöz


Az eszköz automatikusan csatlakozik a telefonhoz.



Hívásfogadás

Automatikus 8 másodperc csengetés után




vagy




Hívás elutasítása

Hívás az utolsó számra

Hívás befejezése



Hívás prioritása – Ha zenét hallgat, és hívást fogad, a zene lejátszása a hívás idejére szünetel. A hívás befejezése után a zene lejátszása újraindul.



Asszisztens – A telefonnak támogatnia kell a hangasszisztenst (Google asszisztens vagy Siri).

zavaró jeleket sugároz, vagy zavarja a rádió vételt, javasoljuk az alábbi egy vagy több lépés végrehajtását:

Forgassa el vagy helyezze át az antennát

Növelje a készülék és az antenna közötti távolságot

Csatlakoztassa egy másik működési frekvenciára

Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy egy rádióhullámok és jelek szakértőjével

A közvetlenül nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a jótállási jogot. A készüléket tesztelték, és megfelel az FCC szabályok 15. bekezdésében meghatározott B osztályú digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak. A működés két feltételtől függ:

(1) A készülék nem bocsáthat ki zavaró hullámokat, és (2) a készüléknek képesnek kell lennie a jelek vételére, beleértve azokat is, amelyek zavarhatják működését.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi

törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi

egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi

hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

