

SÚLYBLOKKOS ERŐSÍTŐGÉPEK KARBANTARTÁSA

Tisztelt vásárló!

A gép megfelelő működése, biztonságos használata és hosszú élettartama érdekében kérjük, tartsa be az alábbi rendszeres karbantartási előírásokat!

Amennyiben a karbantartás nem az alábbi útmutatás szerint történik, a berendezés idő előtti kopása, meghibásodása vagy balesetveszélyes állapot kialakulása következhet be.

1. A gép összeszerelése során minden csavart, anyát és rögzítőelemet az előírásoknak megfelelően húzzon meg.
2. Az első használatot követően, majd havonta ellenőrizze a teljes szerkezet stabilitását. Fordítson kiemelt figyelmet a vázszerkezet, az ülés, a háttámla, a fogantyúk, valamint a mozgó alkatrészek rögzítési pontjaira.
3. Minden 20 üzemóra után ellenőrizze a kábelek, csigák és a súlyblokk állapotát. Győződjön meg arról, hogy a kábelek nem sérültek, nem foszlanak, és megfelelően futnak a vezetőgörgőkön.
4. Rendszeresen ellenőrizze a mozgó alkatrészek, forgáspontok és csapágyazott elemek működését. Ha rendellenes zajt, akadozást vagy fokozott kopást tapasztal, a használatot függeszse fel, és ellenőrizze az érintett alkatrészek állapotát.
5. Edzés után puha, enyhén nedves ruhával törölje le az izzadságot és a szennyeződések a gép valamennyi érintkező felületéről. Az izzadság hosszú távon korróziót és a kárpitozott elemek károsodását okozhatja.
6. A súlyblokk vezetőrudjait rendszeresen tisztítsa meg, majd szükség szerint vékony réteg szilikon alapú kenőanyaggal kezelje a sima és csendes működés érdekében.
7. Havonta ellenőrizze a súlyválasztó csapot, a biztonsági rögzítőelemeket, a védőburkolatokat és az ütközőelemeket. Sérült vagy hiányzó alkatrész esetén a berendezést ne használja a javításig vagy cseréig.
8. Kéthavonta távolítsa el a port és az egyéb szennyeződések a gép minden nehezen hozzáférhető részéről, különösen a súlyblokk, a vezetősínek, a csigák és a forgáspontok környezetéből.
9. A kárpitozott felületeket kizárólag kímélő tisztítószerrel kezelje. Kerülje az oldószertartalmú vagy maró hatású tisztítószerek használatát.
10. A berendezést kizárólag száraz, beltéri környezetben használja és tárolja. A magas páratartalom korróziót és a mozgó alkatrészek idő előtti kopását okozhatja.
11. Megnövekedett zajszint, rendellenes működés vagy laza alkatrészek észlelése esetén azonnal szüntesse meg a használatot, és ellenőrizze a gép valamennyi rögzítési pontját.

A garanciális feltételeket a honlapunkon megtalálható Általános Szerződési Feltételekben megtalálja.