



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

17882,17883,17884 Vízrel tölthető súlyzó inSPORTline
Quabell

3 kg, 6 kg, 8 kg



*A kép csak illusztráció. Egyes részleteiben eltérhet a termék a képtől.



TARTALOM



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
HASZNÁLAT.....	3
TÁROLÁS.....	3

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Tartsa meg a használatit, ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Tartsa távol háziállatoktól és gyermekektől.
- Ne módosítsa a terméket.
- Ne használja drogok vagy alkohol hatása alatt.
- Ne tárolja közvetlen napfényben, magas hőmérsékleten vagy nedves helyen.
- Minden edzés előtt melegítsen be.
- Ne használja, ha szédül, beteg vagy bármilyen egészségügyi problémája van. Ha bármilyen rendellenességet tapasztal edzés közben, kérjük, azonnal hagyja abba a gyakorlatot, és lépjen kapcsolatba orvosával.

HASZNÁLAT

	
1. Nyissa ki a sapkát	2. Engedje ki az adapter és töltsse fel vízzel

	
<p>3. Zárja vissza az adaptert és fújja fel pumpával.</p>	<p>4. Zárja vissza a sapkát</p>

TÁROLÁS

- Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a zsák nem nedves.
- A piszkos zsákot vízzel, ruhával vagy szivaccsal tisztítsa. Ne használjon benzint vagy maró hatású tisztítószereket.
- Használat után engedje le a vizet. Ne tárolja vízzel tele.
- Ne tárolja közvetlen napfényben, hőforrás közelében, tűz, hideg és nedves helyen.
- Tartsa távol tűztől.