



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU**  
**IN 14147 Heveder mennyezetre inSPORTline**  
**Hemmokstrap - jóga függőágyhoz**



## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az első használat és összeszerelés előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg, ha később szüksége lenn rá.
- Az összeszerelést felnőttek kell elvégeznie.
- Soha ne hagyjon gyerekeket vagy háziállatokat felügyelet nélkül a termék közelében.
- Gyermek és kiskorúak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.
- A terméket stabil mennyezetre kell rögzíteni, amely mindkét oldalon legalább 200 kg-ot elbír.
- Soha ne lépje túl a megadott súlyhatárt.
- Ne módosítsa a terméket.
- Az összeszerelés befejezése előtt ellenőrizze az összes alkatrész hiánytalanságát és sértetlenségét. Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon. Ne végezzen jogosulatlan módosításokat a terméken.
- Ha a terméken sérülés vagy kopás jelei mutatkoznak, azonnal hagyja abba a használatát. A sérült vagy kopott alkatrészeket azonnal ki kell cserélni.
- Súlyhatár: 200 kg

## MELLÉKLET



1. Jelölje be a pozíciókat



2. Fúrjon lyukat a stabil, szilárd mennyezetbe





3. Tisztítsa meg a furatot és helyezze be a csavart



4. Húzza meg a csavarokat

## TÁVOLSÁG



## HEVEDER



1. Fűzze át a hevedert a tartón

2. Fűzzé át a heveder egyik végét a hevederen keresztül.

### 3. Húzza meg a hevedert



## KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.