



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 20367 Csocsóasztal inSPORTline Modrico**



# TARTALOM

BIZTONSÁGI ÖTMUTATÓ.....	3
LEÍRÁS.....	3
ALKATRÉSZ LISTA.....	3
ÖSSZESZERELÉS.....	4
1. LÉPÉS.....	5
2. LÉPÉS.....	5
3. LÉPÉS.....	6
4. LÉPÉS.....	6
5. LÉPÉS.....	6
6. LÉPÉS.....	7
7. LÉPÉS.....	7
8. LÉPÉS.....	7
9. LÉPÉS.....	8
10. LÉPÉS.....	8
11. LÉPÉS.....	9
NEM HIVATALOS SZABÁLYAI A CSOCSÓNAK.....	9
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	10

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- A használati útmutató be nem tartása által okozott károk garanciavesztéssel járnak.
- Beltéri használatra alkalmas, ne tartsa a szabadban. Eső, hó és magas páratartalm károsítja az anyagot. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. A színek megfakulhatnak.
- Rendszeresen tisztítsa meg az asztalt nedves ruhával. Az alaposabb tisztításhoz használhat olyan tisztítószert, amely nem tartalmaz waxot vagy súrolószert.
- Helyezze az asztalt egyenletes és szilárd talajra.
- Minden használat előtt ellenőrizze az asztalt.
- A talaj védelme érdekében ajánlott katon vagy szőnyeg használata a lábak alá.
- Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy semmi sem hiányzik.
- A készlet apró alkatrészeket tartalmaz, fennáll a fulladás veszélye.
- Két felnőttre van szükség az összeszereléshez.
- Az összeszerelés során tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat az alkatrészekről.
- Ne üljön és ne tegyen tárgyakat az asztalra.
- Ne húzza az asztalt szállítás közben.
- Otthoni használatra alkalmas.

**FIGYELEM:** fulladásveszély - A játék kis golyókat és / vagy apró részeket tartalmaz. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Ajánlott életkor 6 éves kortól. Az összeszerelést csak felnőtt végezheti

## LEÍRÁS

- Érmékhez / zsetonokhoz
- Vízálló anyagokból készül
- Pontszámláló
- LED mező világítása
- Méretek: 80 x 140 cm
- Súly: 100 kg

## ALKATRÉSZ LISTA

név	db
Labdák	12
Lábak	4

Csavarok	20
Alátétek	8
Fogantyúk	8
Érme vevő	1
Rudak	8
Játékosok	11 – kék
	11 – piros

## ÖSSZESZERELÉS

Az asztal két dobozba van csomagolva – asztal és kiegészítők



## 1. LÉPÉS

Helyezze az asztalt megemelt helyzetbe a lábak rögzítéséhez. A kulcsokkal nyissa ki a tálcát.




## 2. LÉPÉS

Rögzítse a lábakat csavarokkal és alátétekkel a rekesz belsejében.



### 3. LÉPÉS

Csavarja le a megjelölt csavarokat, vegye le a fém tartóelemet, majd óvatosan húzza ki az üveget.



### 4. LÉPÉS

Húzza ki a rudakat és játékosokat.



### 5. LÉPÉS

Csavarja ki a megjelölt csavarokat és nyissa ki az asztalt..





## 6. LÉPÉS

Csavarja ki a megjelölt csavarokat és távolítsa el az asztal oldalát.



## 7. LÉPÉS

Helyezze az 1 - 2 - 5 - 3 egyszínű játékosokat a markolatokhoz.



## 8. LÉPÉS

Rögzítse az asztal oldallapját..



## 9. LÉPÉS

Rögzítse a fogantyúkat, használhat gumikalapácsot a rögzítéshez.



## 10. LÉPÉS

Tegye vissza az üveget és csavarozza a fém támasztóhoz.





## 11. LÉPÉS

Helyezze az érmét az érmefogadóba a kép alapján.



Az érmegép zsetonnal vagy érmével működik. A rendszer feloldásához távolítsa el ezt a részt. Óvatosan húzza ki ezt a részt, majd helyezze be az érmét



## NEM HIVATALOS SZABÁLYOK A CSOCSÓHOZ

Egyszerű, nem hivatalos szabályok:

- Tilos: egynél többször megpörgetni a játékosokat, megfogni a másik fél rúdait, mozgatni az asztalt, amikor a labda játékban van
- a játékosok kisorsolják, hogy ki kezdi a játékot középen egy passzal.
- A játék 10 gól után vagy az elfogadott számig ér véget
- a gól akkor is érvényes, ha a labda kirepül a kapuból, a gólt követően.
- holt labda - az a játékos, aki utoljára érintette a labdát vagy lövést, elveszíti a labdát, az ellenfél pedig beállítja, és védelemből passzal játszik.
- Az a játékos, aki szabálytalanságot követ el elveszíti a labdát, és az ellenfél védekezésből játszik.

## KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.