




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 21972 Masszázs matrac inSPORTline Skolustair



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	3
HASZNÁLAT.....	3
KÖRNYEZETVÉDELEM	5

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt gondosan olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Ne használjon olyan alkatrészeket, amelyeket a gyártó nem engedélyezett.
- Ne módosítsa vagy javítsa a készüléket otthon. A javításokat hivatalos forgalmazónak vagy szerviznek kell elvégeznie.
- Ha a tápkábel megsérült, ne használja a készüléket, amíg azt meg nem javította a forgalmazó vagy szerviz.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket magas páratartalmú vagy hőmérsékletű helyen.
- Használat után húzza ki a készülék csatlakozóját.
- Ne használja a készüléket 15 percnél hosszabb tovább.
- Ha bármilyen hiba lép fel, vagy a készülék nem rendeltetésszerűen működik, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ha a hőmérséklet túl magas, vagy ha nem megszokott szagot érez, azonnal hagyja abba a készülék használatát és húzza ki az áramból.
- Ne húzza a tápkábelt.
- Csökkent motoros, fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, vagy olyan emberek, akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk vagy nem rendelkeznek a kellő tudással, nem használhatják a készüléket (beleértve a gyermekeket is).
- Ez az eszköz nem orvosi vagy terápiás eszköz.
- Ne használja vezetés közben.
- Otthoni használatra alkalmas.

Ne használja a készüléket, ha:


- Érzékeny a hőre.
- Nem alkalmas gyermekek, idősek vagy várandós nők számára.
- Olyan emberek, akik: bőrzékenységek, bőrpír, ekcéma, szívbetegségek, daganatok, magas vérnyomás, csontritkulás, instabil vérnyomás problémájával küzdenek stb.
- Pacemaker vagy más orvosi eszközt használó személyek.
- Bármilyen kezelés alatt álló személyek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
- Törölje le a készüléket száraz és puha ruhával.
- Ne tisztítsa a készüléket és a tartozékokat agresszív, maró hatású tisztítószerrel.
- Hűvös és száraz helyen tárolja.
- Kerülje a közvetlen napfény vagy nedves környezet hatását.

HASZNÁLAT

A masszázs matrac 5 különböző masszázs típusal rendelkezik: nyugtató, nyújtó, csavaró, relaxáló, masszázs 3 ciklusban. Minden programnál több intenzitási szint közül választhat. Indításkor a szőnyeg készületi állapotba kapcsol.



Nyomja meg a gombot, a matrac készenléti állapotba lép. Minden gomb aktív. Az alapértelmezett beállítás a 'smooth' masszázs a második intenzitás szintjén. A visszaszámlálás megkezdődik, az alapértelmezett érték 20 perc. Ha működés közben megnyomja a gombot, a masszázs kikapcsol, és a matrac készenléti állapotba lép.



Nyomja meg a gombot a program elindításához. 3 rész van kiválasztva, amelyek a ciklusban ismétlődnek. A masszázs eredeti intenzitása közepes szinten lesz, és a megfelelő dióda kigyullad.



Nyomja meg a gombot a program elindításához. A 'smooth' program elindul. A masszázs eredeti intenzitása közepes szinten lesz, és a megfelelő dióda kigyullad.



Nyomja meg a gombot a program elindításához. A 'stretch' (nyújtó) program elindul. A masszázs eredeti intenzitása közepes szinten lesz, és a megfelelő dióda kigyullad.



Nyomja meg a gombot a program elindításához. A 'twist' (csavar) program elindul. A masszázs eredeti intenzitása közepes szinten lesz, és a megfelelő dióda kigyullad.



Nyomja meg a gombot a program elindításához. Elindul a relaxációs program. A masszázis eredeti intenzitása közepes szinten lesz, és a megfelelő dióda kigyullad.



A masszázis során nyomja meg a gombot a masszázis szüneteltetéséhez, a szüneteltetett masszázst pedig újra megnyomva folytathatja a programot.



A gombbal változtassa meg a masszázis intenzitását. A legalacsonyabbtól a legmagasabbig. A megfelelő LED kigyullad.



Nyomja meg a gombot a rezgés elindításához. A rezgések intenzitása alacsony, a megfelelő dióda kigyullad.



Nyomja meg a gombot a masszázisok rezgési intenzitásának kiválasztásához.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.