



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 22270 Fügőőágy Sonkle LG3269

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

1. Annak elkerülése érdekében, hogy leessen a függőőágyról, vigyázni kell a függőőégyba üléskor. A szék közepére kell ülnie. A gyermekeket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és segíteni kell őket a székbe üléskor és kiszálláskor.
2. Célszerű nem rögzíteni a függőőágy köteleit közvetlenül a gerendához, ághoz vagy fához. Erős fémhorgok használata ajánlott, amelyeket jól rögzítenek a gerendára vagy az ágra. A függőőágy köteleit ezután rögzíthetők ezekre a horgokra. Az alkalmazott gerendát és ágot kellően erősnek és stabilnak kell ítélni a felhasználó súlyának megtartásához.
3. Ha nem használnak fém kampókat a függőőágy gerendához való rögzítéséhez, akkor a függőőágy köteleit biztonságosan rögzíteni kell, hogy a kötél ne csússzon lefelé vagy ne lazuljon meg. A köteleket rendszeresen ellenőrizni kell.
4. A függőőágyat minden használat előtt ellenőrizni kell. Az elkopott, szakadt vagy foszlott kötelet ki kell cserélni.
5. Használat után tartsa száraz helyen.
6. Idővel a színek a napfény hatására megfakulhatnak.
7. Folt tisztítása száraz vagy nedves ruhával lehetséges.
8. **Súlyhatár:** 100 kg

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.