




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 23248 Hintaló inSPORTline Rockino



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
ÖSSZESZERELÉS.....	4
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	4
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	4

SAFETY INSTRUCTIONS

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
 - A termék 12 hónapnál idősebb gyermekek számára készült, legfeljebb 40 kg teherbírással.
 - A terméket csak felnőtt szerelheti össze és tarthatja karban.
 - A csomagolóanyagoktól az előírásoknak megfelelően szabaduljon meg. A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől elzárva, fennáll a fulladás veszélye.
 - Ne helyezze a terméket betonra vagy aszfaltra. Sík felületre szerelje össze.
 - Az összeszerelt terméket legalább 2 méterre helyezze el más tárgyaktól vagy akadályoktól (kerítés, fal, stb.). Ne használja utak vagy más veszélyes helyek közelében.
 - Helyezze a terméket árnyékos helyre.
 - Ne tegye ki a terméket olyan időjárási viszonyoknak, mint: közvetlen napfény, hó, víz stb.
 - Tartsa távol a terméket a tűztől.
 - Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar, anya és rögzítőelem meg van húzva. Ha nincsenek meghúzva, húzza meg őket.
 - Ne végezzen jóváhagyott módosításokat, ne használjon jogosulatlan kiegészítőket.
 - Ne használja a terméket, ha nedves vagy nyirkos.
 - Ha éles szélek jelennek meg a terméken, ne használja.
 - Ha a termék sérült, ne használja azt, amíg a sérült alkatrészt ki nem cserélte.
 - Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt, figyelmeztesse a gyermeket, hogy tartsa távol magát a termék mozgó részeitől.
 - A terméket csak szétszerelt állapotban mozgassa el.
 - Csak felnőtt felügyelete mellett használja.
 - Beltéri és kültéri használatra alkalmas.
 - A helyiségben történő használat során próbálja meg csúszásmentes felületre helyezni a terméket, és **KÜLÖNLEGES FIGYELMET** fordítson a termék állapotára.
 - Fennáll a leesés veszélye.
 - Fennáll a testrészek beakadásának veszélye.
 - Fennáll annak a veszélye, hogy a termék a közelében lévő személyekre eshet.
 - A fenti okok miatt fennáll a zúzódás, fulladás és egyéb balesetek veszélye.
- Csak otthoni használatra alkalmas.



ÖSSZESZERELÉS



1. Készítse elő az alapot



2. Csatlakoztassa a lovat az alaphoz



3. Biztosítsa a lovat anyák segítségével



4. Kész

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ne használjon agresszív tisztítószereket.
- Tisztítsa meg a terméket puha, száraz ruhával, majd szárítsa meg.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt és rögzítőelemet. Sérülésveszély áll fenn, ha nem hajtja végre az összes alkatrész rendszeres karbantartását és ellenőrzését. Legalább hetente egyszer ellenőrizze ezeket a szakaszokat:
 - o Ellenőrizze az összes csavar és anya szorosságát, ha szükséges, húzza meg.
 - o Kenje meg a mozgó alkatrészeket.
 - o Ellenőrizze, hogy a termék éles-e. Ha éles szélek jelennek meg, cserélje ki a termék egy részét.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.