



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 24101 Fűthető utazópárna inSPORTline Caterpillar



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
HASZNÁLAT.....	3
KARBANTARTÁS.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
KÖRNYEZETVÉDELEM	4

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá. Tartson be minden figyelmeztetést és óvintézkedést, hogy elkerülje a termék károsodását vagy személyi sérülést.
- Csak ennek a kézikönyvnek megfelelően használja. A nem megfelelő használat súlyos sérülést vagy a termék tönkremenetelét okozhatja. Ne végezzen nem megfelelő módosításokat ezen a terméken.
- Csak eredeti (szállított) tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Soha ne használja alvás közben.
- Ne használja folyamatosan 30 percnél tovább.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Ez nem játék. Ez a termék csak felnőtt felhasználók számára készült.
- Egészségügyi szövödményekben szenvedők (bénulás, hőérzékenység stb.) nem használhatják. Ez a termék nem alkalmas várandós nők és cukorbetegék számára.
- Nem alkalmas nehezen alvó vagy bármilyen egészségügyi problémával küzdő személyek számára.
- Soha ne használja gyúlékony anyagokkal és gázokkal vagy oxigénraktárban.
- Használat vagy elcsomagolás közben ne hajtsa össze vagy csavarja meg.
- Az áramütés elkerülése érdekében soha ne használjon tűt vagy más fém alkatrészt.
- Soha ne húzza ki hirtelen a kábelt a konnektorból. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy kopott-e. Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- A termék használatának megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Ha a használat során egészségügyi szövödményeket vagy szédülést észlel, azonnal hagyja abba.
- Ez a termék nem alkalmas akut sérülésben, vérzésben vagy ödémában szenvedők számára.
- Soha ne használjon szigetelőanyagot a fűtőszalag lefedésére használat közben.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze bőrét.
- Ez a termék nem rendelkezik terápiás minősítéssel, és használata nem helyettesíti a professzionális orvosi ellátást.

HASZNÁLAT

- Húzza ki a tápkábelt a zsebéből.
- Szükség esetén csatlakoztassa és kapcsolja be a powerbankot.
- A be-/kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig.



A gomb a beállított hőmérsékletnek megfelelően világít

piros - magas hőmérséklet
fehér - közepes hőmérséklet
kék - alacsony hőmérséklet



Magas hőmérséklet




Közepes hőmérséklet



Alacsony hőmérséklet

KARBANTARTÁS

- Csak kézzel mossa
- Mosás 30°-on
- Nem vasalható
- Ne szárítsa szárítógépben
- Ne fehéritse



ANYAG

- Külső anyag: 94% poliészter, 6% spandex
- Töltet: 100% polisztirol gyöngyök

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.