

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 25609 Multifunkcionális plank erősítő inSPORTline Holdit




SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Tartsa távol gyermekektől és állatoktól.
- Ne használjon sérült vagy elhasználódott terméket.
- Ha éles peremek jelennek meg a készüléken, hagyja abba a készülék használatát.
- Óvja leejtéstől és ütéstől.
- Tartsa távol a víztől, különösen az elektromos kijelzőt.
- Ne érje nagy nyomás a kijelzőt.
- Tartsa távol a végtagokat és más testrészeket, valamint a ruházatot a mozgó alkatrészekről, mert fennáll a becsípődés és a sérülés veszélye.
- Elem: LR1130 gombelem, 1 db / A CSOMAG NEM TARTALMAZZA!

ÖSSZESZERELÉS



1. Rögzítse a kartámasz felső
2. Csatlakoztassa a két részt.
3. Rögzítse mindkét részt egy

részét az alsó részhez. Ismételje meg a műveletet a másik felén.

csavarral.




4. Húzza meg a csavart.

5. Helyezze a kijelzőt a csavarra.

6. Az összeszerelés ezzel befejeződött.

KIJELZŐ



1.	Kijelző (00:00 – 99:59 tartomány)
2.	Percek
3.	Másodpercek
4.	Indítás / leállítás

Az edzésidő számolása

Nyomja meg egyszerre a MIN és a SEC gombot a kijelző visszaállításához. Nyomja meg a START / STOP gombot az idő számlálásának elindításához, nyomja meg újra a befejezéshez. Ebben a módban a kijelző nem támogatja az aktuális edzésidőről szóló értesítés semmilyen formáját.

Képzési idő visszaszámlálása

Nyomja meg egyszerre a MIN és a SEC gombot a kijelző visszaállításához. A MIN és SEC gombokkal állítsa be az edzési időt. Nyomja meg a START / STOP gombot a visszaszámlálás megerősítéséhez, majd nyomja meg újra a visszaszámlálás elindításához. A visszaszámlálás befejeztével 30 másodperces figyelmeztetés hallható. Nyomja meg bármelyik gombot a kikapcsoláshoz.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.