

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

Enyhíti a fáradt és száraz szemeket, segít enyhíteni a migrénes tüneteket, nyugtat lefekvés előtt és csökkenti a szem alatti sötét karikákat

BIZTONSÁGI UTMUTATÓ

- Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- A termék nem helyettesíti az orvosi ellátást, használat előtt konzultáljon orvosával.
- Ne használja folyamatosan 15 percnél tovább. Ha többször egymás után szeretné használni a bandázst, tartson legalább 15 perces szünetet.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a hőmérsékletet, hogy elkerülje az égési sérüléseket vagy a fagyást.
- Ha kényelmetlen a használata, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.
- A termék kizárólag felnőtteknek ajánlott.
- Cukorbetegség, keringési betegségekben, idegrendszeri betegségekben szenvedők vagy érzékeny bőrrűek csak orvosi konzultáció után használhatják a terméket.
- Mindig forduljon orvoshoz műtét, súlyos sérülés vagy hosszan tartó fájdalom esetén.
- Ne használja krémekkel, balzsamokkal vagy olajokkal együtt.
- Ne melegítse túl, ha meleg, ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne melegítse meleg vízzel vagy mikrohullámú sütővel. Ha mikrohullámú sütőt használ, a hőmérsékletet a felhasználásnak megfelelően kell beállítani.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék egyenletesen melegedett-e fel.
- Használat előtt ellenőrizze a terméket, ne használjon sérült vagy kopott terméket. Ne javítsa saját maga a terméket.
- Csak külsőleg alkalmazható.
- Ne használja a terméket alvás közben.
- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

HASZNÁLAT

Lehűtés

Lehűtés érdekében tegyük a fagyasztoába min. 2 órára vagy szükség szerint. A belső oldal mindig hűvösebb, ezért mindig győződjön meg arról, hogy a használati hőmérséklet megfelelő az Ön számára. Ha a hőmérséklet túl alacsony, hagyja egy ideig felmelegedni a terméket.

Melegítse fel mikrohullámú sütővel

Tányérra tesszük és 20-30 másodpercig melegítjük. Ha alacsony a hőmérséklet, még 5-10 másodpercig melegíthetjük. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a hőmérséklet nem túl magas, ha igen, hagyja egy kicsit hűlni.

| tápegység | idő | Szükség esetén további idő |
|-----------|--------------|----------------------------|
| 800 W | 60 másodperc | további 5 másodperc |
| 1000 W | 40 másodperc | további 5 másodperc |

Tisztítás

Tisztítsa meg nedves ruhával, és hagyja megszáradni szétnyitva. Ne merítse teljesen vízbe, és ne mossa mosógépben.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.