



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 6851 Ping-pong asztal inSPORTline Balis**



## FIGYELEM!

A balesetek vagy sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy legalább két felnőtt mindig tartózkodjon az asztal közelében.

## OSZTÁLYOZÁS

<b>Osztály</b>	C (rekreációs sportok – magas minőség)
<b>Típus</b>	2 (Nem mozgatható asztal két különálló asztallappal összecusukható alvázakkal)

## ÖSSZESZERELÉS

Nyissa ki a dobozt, és helyezze a két játékfelületet lefelé a kartonra. Óvatosan hajtsa ki a lábakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e rögzítve az asztalhoz. Végül állítsa az asztalt a lábaira.

## AJÁNLOTT HASZNÁLAT ÉS ÓVINTÉZKEDÉSE

Bárki, aki ezt a ping-pong asztalt használja, mindig kövesse az asztal hátoldalához csatolt ábrázolt utasításokat, és teljes mértékben tisztában kell lennie a használati útmutatóban szereplő utasításokkal.

1. Az asztal összeszerelését, összecusukását vagy tárolását mindig két felnőttnek kell végeznie a baleset vagy sérülés elkerülése érdekében.
2. Ügyeljen arra, hogy az asztal kinyitásakor senki ne tartózkodjon az asztal közelében.
3. Ne tegyen nehéz tárgyakat az asztalra.
4. Ne üljön az asztalon.
5. Ne tisztítsa az asztalt oldószerrel vagy más maró hatású tisztítószerrel, mert az károsíthatja a festéket.
6. Ne használjon éles tárgyakat az asztal felületén és ne fessen a felületen.
7. Ha nem használják a ping-pong asztalt, a sérülések elkerülése érdekében takarja le a felületet.
8. A termék használatát és tárolását mindig felnőtt felügyeli.
9. Ne tárolja vagy mozgassa az asztalt instabil felületen.
10. Ha az asztal megsérül, vagy már nem használható biztonságosan, tárolja vagy rögzítse az asztallapot takarófóliával, amíg a probléma megoldódik.
11. Ha az asztal megsérül, azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel eredeti alkatrészek miatt.
12. A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében óvja a nedvességtől és a szélsőséges időjárási viszonyoktól.
13. Ha meg akar szabadulni az asztaltól, keresse meg a speciális hulladéklerakó helyet a helyi törvényeknek és rendeleteknek megfelelően.
14. A termék csak beltéri használatra alkalmas.

# **ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS**

## **TISZTÍTÁS**

Csak puha, nedves (nem vizes) törlerongyot használjon. NE HASZNÁLJON ERŐS MARÓ HATÁSÚ TISZTÍTÜSZEREKET AZ ASZTALLAP TISZTÍTÁSÁHOZ.

## **KARBANTARTÁS**

Minden mozgó alkatrészt olajjal kell bekenni, beleértve a tengelyeket is. Ez biztosítja az asztal egyszerű és biztonságos használatát.

Ezt a ping-pong asztalt beltéren kell tárolni, hogy elkerülje a felület sérülését. A nedvesség és a hőmérsékleti változások miatt a fa elhajlik, megduzzadhat vagy felhólyagosodhat.