

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## LONGBOARD Street Surfing Kicktail, Fishtail, Freeride, Cruiser, Beach Board

A longboard alkalmas 8 éves kortól (Beach Boardnál 5 éves kortól). Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.


### Hogyan kezdünk longboardozni?

Minden kezdet nehéz, ezért a legtöbb sérülést az első 10 percben lehet szerezni. Ezért ajánlott védőfelszerelés – sisak, könyök-, csukló-és térdvédő – használata, valamint egy másik személy felügyelete - szülő vagy barát - aki tud segíteni, ha szükséges.

### 1. Kiinduló pozíció

Először az egyik lábával álljon fel merőlegesen a longboard első alvázára. Helyezze testsúlyát a lábára, és enyhén hajlítsa be. Másik lábát helyezze derékszögben az első lába mögé a hátsó alvázra. Ügyeljen rá, hogy testsúlyát mindig az első lábára helyezze, a súlypont mindig elől legyen. Az alapszabály, hogy a testsúly mindig elől legyen. Pár próbálkozás után már magabiztosabban fog a longboardon állni. Az alváz merevsége a biztonsági anya ki-és behúzásával állítható (ún. kingpin) a longboard mindkét alvázán, és a nyomás váltakozásával az alvázon lévő gumis alátéteken.

### 2. Longboardozás



A testsúly egyik oldalról a másik oldalra való átvitelekor próbálja mozgatni a deszkát jobbra vagy balra a hosszanti tengely mentén. A testsúlyt térdnél, az alsó végtagok mozgatásával próbálja meg áthelyezni, felső teste maradjon egyenesen. Az egyensúly megtartására a karjait használja. A longboard elindítását az 1. pontban leírtak alapján végezze. Másik lábával ismételtelen rugaszkodjon el a földtől. Ha a longboard elérte a megfelelő sebességet, a hátsó lábát is tegye fel a deszkára. Lábát soha ne tegye a deszka szélére. Kezdők egyenes felületen használják a longboardot, kerüljék a dombokat.

### 3. MEGÁLLÁS

A longboardozáshoz sík terület vagy enyhe lejtő javasolt. Hátsó lábát tegye a földre a longboard mellé, és fékezzen a talpával. Másik lába maradjon a deszkán, amíg a longboard meg nem áll. A lassú longboardozás szerint járjon el, de fontos, hogy mikor megállítja a deszkát, ugorjon le a másik lábával is. Ezután állítsa meg a longboardot is, a sérülések elkerülése miatt.

### FIGYELEM!

1. **MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG 100 kg!**
2. Mindig figyeljen saját és mások egészségére.
3. A helytelen használat elhasználódást, sérülést okozhat. A helytelen használat miatt keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk.
4. Kezdők barát, vagy szülő segítségével használják a longboardot.
5. 8 év alatti gyerekek felügyelet mellett használják a longboardot.
6. Longboard használata során ügyeljünk a sebességre. Dombról való guruláskor a megfelelő sebesség olyan legyen, hogy szükség esetén biztonságosan le tudjon ugrani róla.
7. Az ugrások és a longboard használata veszélyes lehet.

8. Longboardozáshoz nem megfelelőek a lépcsők és közutak, mert ezek balesetveszélyesek.
9. A vizes, sáros, homokos egyenetlen felület szintén nem megfelelő.
10. Az új ismeretek elsajátításához sok időre van szükség. Az egyensúly elvesztésekor lépjen le a longboardról, majd kezdje újra. Kezdőknek nem tanácsos túlságosan meredek dombról gurulni. Haladók úgy használják a longboardot, hogy szükség esetén le tudjanak róla ugrani.
11. A legrosszabb sérülések a törések. Tanácsos először megtanulni a helyes esést (eséskor próbáljon meg gurulni a földön).
12. Leugráskor győződjön meg róla, hogy az ugrással másokat nem veszélyeztet.
13. Longboardozáskor mindig használjon védősisakot, térd, könyök és kézvédőt.
14. Longboardozáshoz csúszásgátlós, száraz talpú cipőt használjon.
15. Longboardozáshoz alkalmas felület legyen egyenes, tiszta, száraz és semmilyen motoros jármű ne tartózkodjon a közelben.
16. Minden longboardosnak ügyelnie kell környezetére és tudatosítania kell, hogy nem részese a rendes közúti forgalomnak. A longboard nem megfelelő a motoros járművek közé.
17. Minden használat előtt ellenőrizni kell a kerekeket, csapágyakat és összekötő elemeket. Minden összekötő elemet jól be kell húzni.
18. A sebességet a felhasználó képességeihez kell igazítani.
19. A longboardon ne végezzen semmilyen javítást, mely veszélyeztetheti a felhasználó biztonságát. Az önzáró anyák ki-be húzásakor megsérülhet a rögzítés és a festék.
20. A longboard élettartama megnövelhető a rendszeres ellenőrzésekkel és karbantartással.
21. Biztonsági okokból végezzen rendszeres ellenőrzéseket és győződjön meg a deszka állapotáról, és ha lehetséges távolítsa el az összes töredéket.

## **KARBANTARTÁS, TÁROLÁS**

A terméket csak száraz, vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Soha ne használjon speciális tisztítószeret. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a longboardon vannak-e repedések. Saját biztonsága érdekében, mindig csak eredeti alkatrészeket használjon. Ha a longboard sérült, vagy éles sarkak keletkeztek rajta, ne használja a deszkát. A longboardot biztonságos helyen tárolja, ahol nincs kitéve az időjárás viszontagságainak, nem sérülhet meg, és senkit nem sebesíthet meg.

A longboardot védje a közvetlen napfénytől, ezzel meghosszabbítható az élettartama. Öt év után tanácsos kicserélni a deszkát.

## **GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ**

### **Jótállás**

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és megtartja a szerződésben elfogadottakat.

### **A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:**

- a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással
- helytelen karbantartás
- mechanikai károsodás
- elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.)
- elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa
- szakszerűtlen beavatkozás

- szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás

## **Reklamáció igénylés**

### **Reklamációkérelem eljárása**

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, hogy az esetleges hibákat észrevegye.

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő belegegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek.

Eladás dátuma:

Eladó aláírása, bélyegzője:

Forgalmazó:

Insportline Hungary Kft.  
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.  
[www.insportline.hu](http://www.insportline.hu)

tel./fax: 0633-313-242

