



## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Madrid Görkorcsolya

#### Termék leírása:

1. Váz: PP vagy poliamid
2. Alváz: Alumínium Fék: PP
3. Belső cipő: nejlon szintetikus bőrrel, Belső kitöltés: poliuretán hab
4. Kerekek: rétegesített 80mm / 82A, Csapágyak: ABEC-9

#### Használati utasítás:

1. A görkorcsolyán semmilyen formai vagy más nemű változtatást nem szabad végrehajtani, ami negatívan befolyásolná az Ön biztonságát.
2. A görkorcsolya egyenes és szilárd talajon való sport- és rekreációs közlekedésre ajánlott. Leginkább a sima aszfalt illetve betonfelület, minőségi kövezet vagy fafelszín felel meg. Nem megfelelő felületen való közlekedéskor – durva aszfalt, homok, sóder, kockakő és hasonlók – illetve túlméretezett terheléskor –lépcsőközlekedés, ugrások stb.- a görkorcsolya sérülhet és aránytalanul elhasználódhat.
3. A görkorcsolya nagyon gyors sebességet is lehetővé tesz, ezért ajánljuk, hogy vegye figyelembe saját képességeit a közlekedéskor, és használjon védőeszközöket – sisak, kesztyű, csukló-, könyök- és térdvédő, fényvisszaverő. Ezekről a segédeszközökről kérjen információt az eladótól. Kisgyermekneknél elengedhetetlen a szülő illetve más felnőtt személy állandó felügyelete.
4. A görkorcsolyázás a közúti közlekedésről szóló törvénnyel korlátozott. Ajánljuk, hogy megfelelő útfelületet vegyen igénybe – sima, tiszta, száraz , és lehetőleg kerülje a frekvenciált utakat. Ne korcsolyázzon nedves, olajos és poros felületen!
5. A sarokfék működtetése: hajlítsa talpát sarokkal a földhöz – a láb előre, cipő orra 45° szögben fel és nyomja le a féket, miközben tartsa egyenesen testét. A féket ne távolítsa el! Szűk helyen szükséges, ahol nincs lehetőség kanyarodásra. Tekintettel arra, hogy a fék minősége használat miatt csökkenhet, fontos a folyamatos ellenőrzése.
6. Minden használat előtt ellenőrizze a kerekek felfüggesztését, és bizonyosodjon meg arról, hogy minden csavar rendszeren be van húzva. Megfelelő nagyságú keresztcsavarr húzóval erősítse meg a laza csavarokat. A port és a piszkot száraz ronggyal törölje le.
7. Ellenőrizze a kerekek kopását. Annak érdekében, hogy minél jobban kihasználhassa őket, lehetséges van rendszeresen felcserélni az első és hátsó kerekeket, és egyenetlen talajon való közlekedés esetén 180°-os szögben megfordítani az egyes kerekeket.
8. Bármilyen meghibásodás esetén a görkorcsolya használatát azonnal abba kell hagyni, hogy az ne rongálódjon meg, és elkerülje az esetleges balesetet, sérülést.
9. **NE HASZNÁLJA A GÖRKORCSOLYÁT 5°C-NÁL ALACSONYABB HŐMÉRSÉKLETEN, ÉJSZAKA ÉS NEDVES IDŐBEN.**
10. Gyakori használat esetén, az olcsóbb típusú korcsolyáknál sor kerül a csapágyak meglazulására, és a kerekek elkopására. Ez nem akadály a görkorcsolya további használatának, és ezen részek elhasználódása nem tárgya a jótállásnak.
11. Az alumínium alvázak zaja általában hangosabb, mint a PP-ből készültké. A görkorcsolya zajának erőssége egyenesen arányos a használat időtartamával – elhasználódott kerekek és csapágyak- ,és nem indok a reklamációra. Szintén zajosabbak a PVC-ből készült kerekek és az olcsóbb típusú csapágyak –608Z, 608ZZ.

#### Karbantartási utasítás:

1. Végezzen rendszeresen karbantartást a görkorcsolyán – így fokozza saját biztonságát használatkor.
2. Bármilyen javítás esetén szakszervíz segítségét kérje.
3. A csapágyakat sohase kenje be vazelinnel vagy olajjal. Ajánljuk a grafit vagy szilikon kenőanyagot.
4. A belső cipőt és a vázat mosószeres vízben megnedvesített ronggyal törölje át, és szobahőmérsékleten hagyja megszáradni.

5. Tisztításhoz soha ne használjon szerves oldószert!
6. A hegyes éleket, melyek korcsolyázáskor keletkezhetnek, azonnal távolítsa el!
7. Tartsa meg ezen útmutatót esetleges későbbi használatra.

#### **Kerécsere:**

Használjon 4-es méretű imbuszkulcsot. Mindig az eredeti mérettel megegyező nagyságú kereket használjon. Ajánljuk a PU kerekek használatát, melyek jobb minőségűek és tulajdonságúak.

#### **Csapágycsere:**

Használjon 4-es méretű imbuszkulcsot. Szerelje le a kerekeket és nyomja ki a csapágyakat. A cseréhez használjon ABEC-9 csapágyakat. Minőségileg a legjobb az ABEC-9 jelzésű csapágy.

## **JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK**

1. A görkorcsolyára a vásárlás időpontjától számítva 12 hónapos jótállási időt nyújtunk.
2. A jótállási időszak alatt eltávolítunk mindennemű meghibásodást, melyet gyártási folyamat vagy hibás anyag okozott, úgy hogy a termék újra használható legyen.
3. Jótállási jog nem vonatkozik azon meghibásodásokra, melyek: mechanikus külső rongálás, elháríthatatlan esemény, elemi csapás, szakszerűtlen beavatkozás, helytelen használat, nem megfelelő elhelyezés, alacsony illetve magas hőfok, vízhatás, aránytalan nyomás és ütés, szándékos dizájn- alak- méretváltoztatás, a kerekek és csapágyak elhasználódása nem megfelelő terepen való közlekedés miatt, csúszással való fékezés miatt, szövetlyukak szétszakadása és a csattok károsodása túlzott meghúzás esetén, a sínek hibásodása mértéktelen terhelés miatt, pl. ugrások által jöttek létre.
4. A reklamáció kizárólag írásban, a meghibásodás adatainak feltüntetésével, igazolt jótállási szelvény benyújtásával juttatható érvényre.
5. A jótállási igény kizárólag a termék vásárlásának a helyén érvényesíthető.
6. A gyártó és forgalmazó nem vállal semminemű felelősséget a sérülésekért vagy a termék használatával összefüggő vagyoni károsodásért.

## **FIGYELMEZTETÉS**

A gyártó nem ad jótállást a mozgómechanizmusra, vagyis a kerekekre, csapágyakra, sínekre, fékekre a jótállási feltételek második pontjában feltüntetettek kivételével.

A görkorcsolyát kizárólag az ajánlott felületeken használja.

Ne feledje, hogy a görkorcsolya nem helyettesíti a közlekedési eszközt!

## **FONTOS FIGYELMEZTETÉS**

A helytelen használat okozta hibákra a reklamáció nem érvényes!

#### **A helyes használat és karbantartás feltételei:**

1. A görkorcsolya egyenes és szilárd talajon való sport és rekreációs használatra ajánlott, leginkább a sima aszfalt és betonfelület felel meg. Nem megfelelő felület használatakor a görkorcsolya sérülhet és aránytalanul elhasználódhat.
2. Tekintettel arra, hogy a görkorcsolya nagyon gyors haladást is lehetővé tesz, ajánljuk az óvatosságot és a saját képességei figyelembe vételét. Használjon védőeszközöket!
3. Minden használat előtt bizonyosodjon meg a csavarok állapotáról, folyamatosan ellenőrizze a fék állapotát, az elhasználódottat cserélje ki! Ellenőrizze a kerekek kopását, egyenetlenség esetén fordítsa meg a kereket 180 fokkal.

**Dátum:**

**Pecset, aláírás:**

Forgalmazó:  
InSPORTline Hungary KFT.  
2500, Esztergom  
Kossuth Lajos u. 65.  
www.insportline.hu