

LUK SNAKE

K pohodlnému a bezpečnému střílení doporučujeme pořízení těchto doplňků:

Napínák tětivy, vhodné šípy, chrániče předloktí a prstů, toulec na šípy a terčovnici.

Jak se správně starat o luk a tětivu

- Luk nevystavujte extrémním teplotám (ohněň, mráz) a uskladněte ho v suchém prostředí.
- Luk nikdy nenatahujte přes doporučenou délku šípu.
- Na luk nasazujte vždy jen tětivu výrobcem dané délky (nejlépe od stejného výrobce).
- Nevypouštějte tětivu naprázdno (bez šípu). Energie určená pro šíp přechází do ramen luku, čímž se tato mohou poškodit.
- Před střílbou zkontrolujte správnou orientaci luku podle šipky vyznačené na spodním rameni (šipka musí ukazovat dolů). Spodní rameno luku bývá o něco silnější než rameno horní, tím se zajistí správná funkce luku při výstřelu (šíp se nenasazuje na střed tětivy, ale o něco výše. Proto je nutné, aby spodní rameno bylo o něco rychlejší).
- Nevystavujte tětivu extrémním teplotám a chraňte jí před vlhkem.
- Při střílbě musí být tětiva vždy suchá.
- Tětivu nejlépe skladujte volně visící. Opatrné smotání je také možné, pozor ovšem na lámání omotávek a zauzlování na vláknech.

Příprava luku ke střílbě

V balení naleznete pevný luk zvolené délky a síly, tětivu, čtyři plastové zakládky a samolepící podložky a dva kroužky na tětivu. Horní rameno je označeno samolepkou.

Nasazení tětivy lze provést dvěma způsoby.

1, Pomocí doporučeného napínáku tětivy. Tím předejdete nerovnoměrnému ohýbání ramen a riziku jejich poškození.

- Očko tětivy nasadte na jednom konci luku na určené místo, druhý konec nechte volně ležet.
- Napínák na jedné straně nasadte přes tětivu a na druhé nasuňte na luk za horní ohyb ramen.
- Stoupněte na napínák a táhněte luk nahoru až se ramena ohnou dostatečně na to, abyste mohli nasadit volný konec tětivy a špičku ramene.
- Luk uvolněte, sundejte napínák a zkontrolujte, zda tětiva dobře sedí na ramenech a prochází drážkami v ramenou.

2, Přes nohu

- Nasadte očko tětivy na úchyt spodního ramene (pozor, reflexní luky mají konce ramen vytočené dopředu!)
- Luk přetočte tak, aby se madlo opíralo o zadní část stehna a konec spodního ramene se zaklínil za kotník.
- Luk uchopte za horní část ramene a ohněte tak, aby docházelo k ROVNOMĚRNÉMU OHÝBÁNÍ OBOU RAMEN a nasadte druhé očko tětivy na úchyt tětivy horního ramene.
- Po nasazení „vykročte“ z luku, zkontrolujte oba úchyty tětivy, zda je na nich tětiva správně nasazená. Tětivu případně srovnejte, aby procházela středem ramen luku.

Zakládku nalepte na tělo luku v prostoru výřezu.

Kroužky na tětivu se umísťují nad a pod končík založeného šípu. Ten by měl být 5 mm na úhlem 90°

Bezpečnostní pravidla a podmínky pro střelbu z luku

- Nikdy nemiřte na cokoli, na co nechcete střílet.
- Děti smí luk používat pouze za dozoru dospělé osoby.
- Nikdy nemiřte na člověka, ani z legrace! I slabý luk může způsobit vážné zranění.
- Luk nepoužívejte k jinému účelu než ke střelbě.
- Před střelbou luk vždy pozorně prohlédněte. Zjistíte-li poškození, již ho ke střelbě nepoužívejte.
- Před střelbou vždy zkontrolujte prostor dostřeliště, abyste neohrozili zdraví osob a zvířat, popřípadě majetek. Při střelbě nesmí být nikdo před střelcem ani v jeho zorném poli, pouze za ním.
- Dostřeliště musí být schopné zastavit vystřelený šíp. Doporučujeme používat terčovnice určené pro lukostřelbu s vlastnostmi, které odpovídají vlastnostem používaného luku (síla nátahu) a šípů.
- Lukem se nesmí vystřelit nikdy nahoru, do vzduchu, kinetická energie neovladatelného šípu při návratu na zem, může vážně zranit nebo i zabít. Vždy se míří jen na terč.
- Nikdy nezasahujte do konstrukce luku.
- Vždy střílejte pouze šípy doporučené délky.