



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 25980 Kosárlabda palánk inSPORTline Senoda II**



A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu), ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

# TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
ALKATRÉSZ LISTA.....	3
ÖSSZESZERELÉS.....	4
KÖRNYEZETVÉDELEM .....	6

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ


Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasítást. Vegye ki az összes alkatrészt és szerszámot a kartondobozból, és helyezze puha és tiszta felületre. Ellenőrizze, hogy semmi sem hiányzik. Kérjük, hasznosítsa újra az összes csomagolóanyagot.

- Gondosan kövesse az utasításokat. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy kárt okozhat.
- A tulajdonosnak biztosítani kell, hogy minden felhasználó ismerje és kövesse a biztonságos használatra vonatkozó összes szabályt.
- Kérjük, a biztonság érdekében gondosan szerelje össze és tartsa karban a terméket.
- Ha az összeszerelés során létrát használ, akkor azt rendkívül óvatosan használja.
- Az éghajlat, a korrózió vagy a helytelen használat sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.
- Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék szilárdan és stabil helyzetben van.
- A termék nem játék.
- Soha ne használja a terméket víz közelében.
- Viseljen kényelmes sportruházatot használat közben. Mindig viseljen sportcipőt.
- Ne végezzen jogosulatlan módosításokat vagy módosításokat.
- Gyermekek csak szülei felügyelete mellett használhatják a terméket.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti. Az összeszereléshez két felnőtt szükséges.
- Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát. Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha kopott vagy sérült.
- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Ne viseljen ékszert használat közben.
- Ne másszon fel az állványra.
- Ne lógjon a karikán.
- Az edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával.
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Csak otthoni használatra alkalmas.
- Rögzítse megfelelő, stabil falra, ha nem biztos a fal stabilitásában, forduljon szakemberhez.
- **FIGYELEM!** Az edzés közbeni túlterhelés súlyos sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet. Ha szédülni kezd, azonnal hagyja abba az edzést.


## ALKATRÉSZ LISTA

No.	név	db
1	Csavar anyával és alátéttel M8x70	4
2	Csavar anyával és alátéttel M8x45	4
3	Csavar tiplivel	4
4	Kosárlabda gyűrű	1


5	Háló	1
6	Hátlap	1
7	Hátlap tartó	1



## ÖSSZESZERELÉS





Rögzítse a palánktartót (7) a falhoz csavarokkal és dübelekkel (3).



Rögzítse a kosárlabda gyűrűt (4) a hátlaphoz (6) 4 csavarral (2).

Rögzítse a palánkot (6) a palánktartóhoz (7) csavarokkal (1)



Rögzítse a hálót a karikára.

## **KÖRNYEZETVÉDELEM**

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.