

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

### IN 27831 Masszázs karika inSPORTline Hoop Feel 69-108cm

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu), ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

A kép csak illusztráció.

### BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Ha a terméken éles szélek vannak, ne használja.
- Ha a termék megsérül vagy elkopik, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ne módosítsa vagy javítsa a terméket.
- Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva.
- Száraz és tiszta helyen tárolja.
- Egyenletesen lélegezzen, és tartson fenn állandó forgási sebességet.
- Edzen átlagosan körülbelül 15 percig, először 4 naponta egyszer, majd minden második nap.
- A karikát csak a derékra szabad helyezni. Ne tegye a nyak köré.
- A termék nem alkalmas: terhes nők, csökkent motoros képességű személyek, mentális zavarokkal küzdő személyek számára. Ha használat közben bármilyen kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy minden szegmens megfelelően rögzítve van.
- Gyermekek vagy csökkent motoros képességű vagy mentális zavarokkal küzdő személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.
- Mindig győződjön meg róla, hogy elegendő szabad hely van Ön körül, és hogy nem mozognak mások a környéken.
- Elem: LR44 - 1x

### ALKATRÉSZEK LISTÁJA



vezérlő



Súly



Kör szegmens

### ÖSSZESZERELÉS

1. Nyissa ki a karikát.



2. Rögzítse a vezérlőt és a súlyokat.



3. Helyezze a karikát a dereka köré.



4. Zárd be a karikát.



## HASZNÁLAT

Helyezze a karikát a dereka köré, és fogja meg a súlygolyót. Mozgassa a golyót ugyanabba az irányba, amerre a dereka mozog.

