




Használati utasítás  
IN 1153  
GALLOP futópad



***A SZERVIZT ÉS AZ ALKATRÉSZEKET AZ ELADÓ BIZTOSÍTTJA!***

Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos utca 65, 2500 Esztergom

tel/fax: +36(06)33 313242, mobil: (0670)2118227

[www.insportline.hu](http://www.insportline.hu)

## **Köszönet**

Köszönjük, hogy termékünk megvásárlása mellett döntött. A gép rendszeres használatával javíthatja kondícióját, ezzel saját közérzetét is.

## **Tudnivalók**

A forgalmazó biztosítja Önt arról, hogy a termék csak minőségi anyagokból készült.

Fontos figyelembe venni, hogy a termékre vonatkozó jótállás csak abban az esetben érvényes, ha a futópadot a használati utasításban leírt instrukcióknak megfelelően használja.

A gép kimondottan otthoni használatra alkalmas.

Pótalkatrészeket csak a forgalmazótól rendeljen a termékhez abban az esetben, ha valamely alkatrész megkárosodna. Alkatrész rendelése esetén a következőkre lehet szüksége:

- Használati utasítás
- A gép típusának kódja
- Dátummal ellátott számla a megvásárlás napjáról



## **Általános biztonsági instrukciók**

Fontos, hogy betartsa a használati utasításban leírt biztonsági instrukciókat, a forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen használat okozta balesetekért.

**A következő ismtrukciókat figyelmesen olvassa el.**

### **Elhelyezés:**

1. A futópadot egyenes, kemény felületen helyezze el. Kerülje a szőnyegen való elhelyezést, mivel a gép szellőzését gátolja
2. A gépet úgy helyezze el, hogy a hálózati csatlakozó jól látható legyen
3. A futószalagot soha ne indítsa el, ha áll rajta. Amíg a gép nem indul el teljesen, álljon a két oldalon található síneken
4. Mindig az edzéshez megfelelő ruhát viseljen
5. A gépet mindig távolítsa el a hálózatból, mielőtt levenné a motor takaróját
6. Gyermekeket tartsa távol a géptől
7. Edzés közben mindig tartsa a markolatokat.
8. Mindig csatlakoztassa ruhájához a biztonsági kulcsot.
9. Amikor a gép nincs használat alatt, távolítsa azt el a hálózatból.
10. Edzés előtt kérje ki orvosa véleményét. Abban az esetben, ha bárminemű rosszulétet észlel, azonnal szakítsa meg az edzést.

### **Figyelmeztetés**

1. Az edzés megkezdése előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét
2. Ellenőrizze a csavarokat és anyákat, hogy azok kellően meg vannak-e húzva
3. A futópadot száraz környezetben tárolja, a nedvesség károkat okozhat
4. A cég nem vállal felelősséget azokért a hibákért, melyeket a gép helytelen kezelése okoz
5. Edzéshez megfelelő ruhát viseljen
6. 40 perccel evés után ne edzzen
7. Edzés előtt kérem melegítsen be
8. Edzés előtt kérje ki orvosa véleményét a vérnyomásával kapcsolatosan
9. A futópadot csak felnőttek használják
10. Gyermekek és testileg, vagy szellemileg sérült személyek ne használják a gépet
11. Ne dugjon be semmi oda nem tartozót a gép részeibe

12. Fokozottan ügyeljen a kábelek épségére.
13. Amikor a gépet nem használja, húzza ki a hálózathoz

## **Speciális biztonsági instrukciók**

- **Elektromos csatlakozás:**
  - A megfelelő elhelyezés érdekében egy a hálózati steckerhez közeli helyen állítsa fel a gépet.
  - Nem ajánlott hosszabbítókábel használata.
  - A helytelen leföldelés balesetet okozhat. Kérjen meg egy kompetens szakembert, hogy ellenőrizze le az elektromos hálózat épségét.
  - A változó áramerősség kárt okozhat a futópádban.
  - A futópádra számára megfelelő feszültség: ~220 - ~240 volt.
  - Ne használja a futópádot abban az esetben, ha a hálózati kábel sérült.
  - Tisztítás előtt húzza ki a kábelt az elektromos hálózathoz.
  - Minden használat előtt ellenőrizze a futópádra egyes részeinek épségét.
  - A gépet ne érte erős napfény, valamint száraz helyen tárolja azt.
  - Abban az esetben, ha a hálózati kábel sérült kérje hozzáértő szakember segítségét javításhoz.

- **Szerelés**





- A szerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírtakat.
- Vegye ki a részeket a dobozból, majd helyezze azokat a talajra jól látható helyre.
- Kicsomagolás után ellenőrizze le, hogy a doboz minden szükséges alkatrészt tartalmaz.
- Szerelés közben kérem vegye figyelembe, hogy megsérülhet, ezért körültekintően járjon el.
- Szerelés közben segítséget nyújtanak a rajzok.
- A gépet felnőtt személy szerelje össze figyelmesen.

## Kicsomagolás






**FIGYELEM:** A futópadot figyelmesen szerelje össze az instrukcióknak megfelelően.

**Csomagolja ki a dobozt és ellenőrizze a benne található részeket:**


- Vegye ki a dobozban található részeket
- Ellenőrizze, hogy a csomagolás minden ábrázolt részt tartalmaz-e. Abban az esetben, ha hiányt észlel jelezze a hibát a forgalmazónak.

 Fő váz	 Irányító panel	 tartóoszlop	 Technikai felszerelés
---	---	---	--

## Technikai felszerelés

 M8x15 csavar 12db	 Alátét 12db	 Kenőanyag
 Imbuszkulcs	 Biztonsági kulcs	

# Teljes gép




## A gép részeinek listája

Szám	Leírás	Db	Szám	Leírás	Db
1	Fő váz	1	44	Jobb oldali végtakaró	1
2	Állítható alátét	2	45	Alátét	2
3	Alap váz takaró	2	46	Csavar M4*15	8
4	Bal akadályozó támasz	1	47	Mozgókerék	2
5	Csavar M8*12	1	48	Csavar M8*35	2
6	Mozgókerék	1	49	Döntött váz	1
7	Tartó	2	50	Csatlakozó	1
8	Csavar M8*58	4	51	Kerék	2
9	Rugó	2	52	Kapocs	2
10	Fő váz	1	53	Csavar M8*55	2
11	Biztosító	1	54	Csavar M8*35	8
12	Kapcsoló	1	55	Légütköző	2
13	Hálózati kábel	1	56	Alátét	2
14	Kapcsoló	1	57	Döntött motor	1
15	Filter	1	58	Csavar M10*55	1
16	Transzformátor	1	59	Csavar M10*120	1
17	Csavar M4*25	2	60	Anya M10	2
18	Csavar M4*15	4	61	Alátét	4
19	Anya M4	4	62	Alátét	2
20	Hálózati csatlakozás készlet	1	63	Bal tartóoszlop	1
21	Motor	1	64	Jobb tartóoszlop	1
22	Fixáló motortámasz	1	65	Oszlop	1
23	Csavar M8*80	2	66	Váz	1
24	Alátét	14	67	Felső takaró	1
25	Csavar M8*12	2	68	Csavar M8*15	4
26	Csavar M8*25	4	69	Alátét	4
27	Alátét	16	70	Alsó takaró	1
28	Anya M8	16	71	Tartó	2
29	Alátét	2	72	Markolat	2
30	Mozgatószalag	1	73	Csavar M4*15	36
31	Futópad	1	74	Markolat takaró	2
32	Futórész	1	75	Számláló takaró	1
33	Első henger	1	76	Csavar M4*15	7
34	Hátsó henger	1	77	Biztonsági kulcs	1
35	Csavar M8*40	1	78	Pulzusérzékelő	2
36	Hatszög M8*25	1	79	Csavar M4*38	4
37	Hatszög M8*60	2	80	Elektromos lap	1
38	Csavar M4*15	35	81	Szenzor lap	1
39	fixáló oldalsó támasz	2	82	Ventilátor	1
40	Motortakaró	1	83	Fixáló forgóventilátor	1
41	Oldalsó támasz	2	84	Hangfal	2
42	Gumi alátét	8	85	Számláló	1
43	Bal végtakaró	1	86	Hangfal bemenet	1


## Összeszerelés






# Összeszerelés instrukciók

## 1. lépés: Tartóoszlop rögzítése a fő vázhoz




- A) Csúsztassa át az oszlopon keresztül a számítógép kábeleket.
- B) Ezek után rögzítse az oszlopokat a fő vázhoz M8X15mm csavarokkal

## 2. lépés: Irányító panel (számítógép) rögzítése



- A) Kösse össze a computerben található kábelt az oszlopban levő kábelekkel
- B) Rögzítse a számlálót a tartóoszlopokra M4x15mm csavarokkal és alátétekkel.  
(ne húzza be teljesen a csavarokat)


Figyelem: Összekapcsoláskor fokozottan ügyeljen a kábelek épségére.



## 4. lépés: Az előző lépésekben említett csavarokat csavarja be megfelelően.

**Futópad bekapcsolása:**

Bizonyosodjon meg róla, hogy a gépet megfelelően csatlakoztatta az elektromos hálózathoz. Nyissa ki az on/off gombot (1), kapcsolja az ON felé. A számláló sípolással bekapcsol.

**Biztonsági kulcs:**

A futópad csak abban az esetben működik, ha a biztonsági kulcsot csatlakoztatta. A biztonsági kulcsot minden használat alkalmával rögzítse ruhájához is. Abban az esetben, ha torna közben bármilyen szokatlan dolgot észlel, rosszulés stb., azonnal húzza ki a biztonsági kulcsot.


**A futópad lenyitása:**

Húzza ki a biztonsági csavart, majd lassan engedje le a futórészt.

**Biztonsági instrukciók:**

Abban az esetben, ha a sebesség magasabb, mint 16km/h ne használja a pulzusmérő markolatokat.



# Számítógép









## Technikai adatok

Idő	00:00-99:59 Min
Sebesség	0.8-22km/h
Dőlésszög	0-20 %
Távolság	0.00-99.9 km
Kalória	0-999 KCAL
Pulzus	70-200 / Min
Program	P1-P6

## Funkciók

	<b>START:</b> <u>Az edzés megkezdéséhez nyomja meg a START gombot.</u>
	<b>STOP</b> <u>A STOP gomb megnyomásával megszakíthatja az edzést.</u>

## Funkciók

	<p><b><u>SELECT</u></b> A gomb megnyomásával beléphet a programok választásába (P2-P6). Az UP (fel)/DOWN (le) gombokkal válassza ki a kívánt programot (P2-P6), Ezek után a SELECT gombbal állítsa be a sebességet és az időt. Nyomja meg a START gombot az edzés megkezdéséhez.</p>
	<p><b><u>FAST (gyors)/SLOW (lassú)</u></b> A gomb használatával állítsa be a kívánt sebességet és időtartamot.</p>
	<p><b><u>UP(fel)/DOWN (le)</u></b> A gomb megnyomásával beállítható a dőlésszög és az időtartam.</p>
	<p><b><u>Gyors beállítás:</u></b> A gombok használatával a pad sebessége azonnal módosítható.</p>
	<p><b><u>Gyors dőlésszög beállítás:</u></b> A gombok használatával a futópád dőlésszöge azonnal állítható.</p>
	<p><b><u>AUDIO bemenet:</u></b> Támogatja az MP3 formátumot.</p>

## Kijelző



**Távolság**

Mutatja a teljes megtett távolságot km-ben.

**Idő**

Mutatja az edzéssel töltött időtartamot

**PROGRAM**

Mutatja a választott programot "P2-P6" közt.

**Kalória:**

Mutatja az elégetett kalória mennyiségét az edzés ideje alatt.

**Súly/Kor**

Beállítható a felhasználó súlya és kora

**Pulzus**

Abban az esetben, ha tartja a pulzusmérő markolatokat a gép jelzi pulzusát.

**Szint**

Mutatja az edzés beállított szintjét.

**Nem**

Válassza ki nemét az edzéshez.

**Dőlésszög:**

Mutatja az aktuális dőlésszöget.

**Sebesség**

Mutatja az aktuális sebességet.

**Használat**

## **Program kiválasztása (P2-P6)**

Kapcsolja be a gépet az ON/OFF gombbal.

Nyomja meg a SELECT gombot a megfelelő program kiválasztásához (P2-P6)

A FAST /SLOW gombokkal, vagy az UP /DOWN gombbal válassza ki a megfelelő programot p2-p6.

A SELECT gombbal válassza ki az időt

A FAST /SLOW vagy UP /DOWN gombbal állítsa be a kívánt időtartamot.

### **P2**

Előre beállított idő: 30 min

Előre beállított szint: L1, Szegmens: 20 rész

#### Program beállítása

Nyomja meg a FAST /SLOW gombot a P2~P6 kiválasztásához

#### Idő beállítása

Nyomja meg a SELECT gombot ismét az idő kiválasztásához

A gép 30 percet mutat

A FAST/SLOW gombok használatával állítsa be az időt

A START gomb megnyomásával kezdje meg az edzést

A FAST gombbal növelheti a sebességet

A SLOW gombbal csökkentheti a sebességet

Az UP gombbal növelheti a dőlésszöget

A DOWN gomb megnyomásával csökkentheti a dőlésszöget.

### **P3**

Előre beállított idő: 35 min

Előre beállított szint: L1, Szegmens: 20 rész

#### Program beállítása

Nyomja meg a FAST /SLOW gombot a P2~P6 kiválasztásához

#### Idő beállítása

Nyomja meg a SELECT gombot ismét az idő kiválasztásához

A gép 30 percet mutat

A FAST/SLOW gombok használatával állítsa be az időt

A START gomb megnyomásával kezdje meg az edzést

A FAST gombbal növelheti a sebességet

A SLOW gombbal csökkentheti a sebességet

Az UP gombbal növelheti a dőlésszöget

A DOWN gomb megnyomásával csökkentheti a dőlésszöget.

### **P4**

Előre beállított idő: 40 min

Előre beállított szint: L1, Szegmens: 20 rész

#### Program beállítása

Nyomja meg a FAST /SLOW gombot a P2~P6 kiválasztásához

#### Idő beállítása

Nyomja meg a SELECT gombot ismét az idő kiválasztásához

A gép 30 percet mutat

A FAST/SLOW gombok használatával állítsa be az időt

A START gomb megnyomásával kezdje meg az edzést

A FAST gombbal növelheti a sebességet

A SLOW gombbal csökkentheti a sebességet

Az UP gombbal növelheti a dőlésszöget

A DOWN gomb megnyomásával csökkentheti a dőlésszöget.

### **P5**

Előre beállított idő: 45 min

Előre beállított szint: L1, Szegmens: 20 rész

#### Program beállítása

Nyomja meg a FAST /SLOW gombot a P2~P6 kiválasztásához

#### Idő beállítása

Nyomja meg a SELECT gombot ismét az idő kiválasztásához

A gép 30 percet mutat

A FAST/SLOW gombok használatával állítsa be az időt

A START gomb megnyomásával kezdje meg az edzést

A FAST gombbal növelheti a sebességet

A SLOW gombbal csökkentheti a sebességet

Az UP gombbal növelheti a dőlésszöveget

A DOWN gomb megnyomásával csökkentheti a dőlésszöveget.

### **P6**

Előre beállított idő: 50 min

Előre beállított szint: L1, Szegmens: 20 rész

#### Program beállítása

Nyomja meg a FAST /SLOW gombot a P2~P6 kiválasztásához

#### Idő beállítása

Nyomja meg a SELECT gombot ismét az idő kiválasztásához

A gép 30 percet mutat

A FAST/SLOW gombok használatával állítsa be az időt

A START gomb megnyomásával kezdje meg az edzést

A FAST gombbal növelheti a sebességet

A SLOW gombbal csökkentheti a sebességet

Az UP gombbal növelheti a dőlésszöveget

A DOWN gomb megnyomásával csökkentheti a dőlésszöveget.

## **Karbantartás**

### **Futópad karbantartása**

Fontos a helyes karbantartás. A helytelen karbantartás károkat okozhat a futópadban.

A futópad egyes részeit rendszeresen ellenőrizze.

### **Szalag beállítása**

Lehetséges, hogy a szalagot be kell állítani néhány hét használat után. A szalag elcsúszhat a pad közepéről.

#### **Szalag feszességének beállítása:**

Abban az esetben, ha a szalag meglazul szükséges annak megfeszítése.

#### **Feszesség beállítása:**



1. Helyezze a 8mm csavarkulcsot a bal oldalon található feszültség csavarba.  $\frac{1}{4}$  fokban fordítsa el a csavart az óramutatóval azonos irányban a feszültség növeléséhez.
2. A jobb oldali csavarra is ismételje meg az előbb lépést. Ügyeljen rá, hogy mindkét csavart egyforma mértékben forgassa el.
3. A fenti lépéseket addig ismételje, amíg a szalag feszessége nem megfelelő.
4. Ügyeljen rá, hogy a szalag feszességét ne állítsa túl nagyra. A túlfeszített szalag károkat okozhat a futópádban.

**A feszültség csökkentéséhez forgassa el a csavarokat az óramutatóval ellentétes irányban.**

### **Szalag közésre helyezése**

Használat közben a szalag elcsúszhat a pad közepéről, ami teljesen normális. A hiba kijavításához indítsa el a padot úgy, hogy senki sem áll rajta, állítsa be a 6 km/h sebességet.

1. Ellenőrizze, hogy a szalag a jobb, vagy a bal oldalra csúszott-e el.
  - Abban az esetben, ha a bal oldalhoz közelebb van, a kulcs segítségével forgassa el a bal oldali beállítócsavart az óramutatóval azonos irányban  $\frac{1}{4}$  részben és a jobb oldali csavart az óramutatóval ellentétes irányban  $\frac{1}{4}$  részben.
  - Abban az esetben, ha a jobb oldalhoz van közelebb a szalag, forgassa el a jobb oldali csavart az óramutatóval azonos irányban  $\frac{1}{4}$  részben és a bal oldali csavart az óramutatóval ellentétes irányban  $\frac{1}{4}$  fokban.
  - A leírt lépéseket ismételje meg, amíg az szükséges.
2. Amikor a szalagot közésre helyezte gyorsítsa fel a sebességet 16km/h-ra, hogy megbizonyosodjon a szalag közepén való elhelyezkedéséről.

### **Kenés**

Minden 500 óra használat után ajánlott a futószalag kenése, abban az esetben, ha a futópádot rendszeresen használja minden 3 hónapban ellenőrizze, hogy a szalag kenése nem szükséges-e.

Olajmentes szilikon spray-t használjon.

#### **Lubrikáns használata:**

- Állítsa be a szalagot úgy, hogy a szegély közepén helyezkedjen el.
- Emelje fel a szalag egyik felét, majd fújja be alá a kenőanyagot. A szalag elején kezdje. A folyamatot ismételje meg a másik oldalon is. Minden oldalt 4 másodperces intervallumban fújjon le.
- Várjon egy percet a futószalag bekapcsolása előtt.

### **Tisztítás**

A futószalagot mindig tartsa tisztán. Tisztítsa meg a szalag külső és belső felét, valamint a mellette levő síneket is. Így kevesebb idegen anyag kerül be a szalag alá.

A szalag tetejét nedves ronggyal tisztítsa. Tisztításhoz soha ne használjon maró hatású anyagokat. **Figyelmeztetés! A motor takarójának eltávolítása előtt mindig húzza ki a kábelt az elektromos hálózathoz.** Évente egyszer tisztítsa ki a motor környékét a motortakaró eltávolítása után.

### Tárolás:

A gépet tiszta, száraz helyen tárolja. Az dugót minden alkalommal húzza ki az elektromos hálózathoz.



### **Fontos megjegyzések**

- A termék megfelel a jelenlegi biztonsági előírásoknak. A gép otthoni használatra alkalmas. A forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen használat okozta hibákért.
- A torna megkezdése előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét.
- A gép nem felel meg orvosi célokra, tehát kezelés nem végezhető segítségével.

A pulzusmérő által mért értékek nem felelnek meg orvosi kivizsgálásnak.

### **Hibajelzés**

Jel	Ok	Megoldás
E0	Nincs csatlakoztatva a biztonsági kulcs	Csatlakoztassa a biztonsági kulcsot
E1	Hibás sebesség	Ellenőrizze a kábeleket, esetleg hívjon szakembert
E2	Hiba a motorban	Kérem ellenőrizze le, hogy a kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva
E3	Sebességhatár túllépése	Állítsa be a kívánt sebességet, vagy hívjon szakembert

## Hibák megoldása:

PROBLÉMA: A számláló nem világít

MEGOLDÁS: Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva, valamint hogy az ON/OFF gomb be van-e kapcsolva.

PROBLÉMA: Az elektromos biztosíték kikapcsol edzés közben.

MEGOLDÁS: Ellenőrizze, hogy a futópad be van-e kötve a 20amperes körbe

PROBLÉMA: Emelkedéskor a futópad kikapcsol

MEGOLDÁS: Ellenőrizze, hogy emelkedéskor a hálózati kábel ne feszüljön, valamint elérjen az elektromos hálózatiig.

PROBLÉMA: A futószalag edzés közben elcsúszik a szalag közepéről.

MEGOLDÁS: Bizonyosodjon meg róla, hogy a futópad egyenes felületen helyezkedik el. Ellenőrizze a szalag feszességét.

PROBLÉMA: A futópad kattogó hangot hallat


MEGOLDÁS: Az optimális felhasználáshoz a futópadot egyenesítse ki.

## Torna:

Ezen gép használatával jobb kondícióra tehet szert, ugyanakkor formálja az izmait is. Fogókúra esetén segít a súly csökkentésében.

### 1. Bemelegítő gyakorlatok

Biztosítják a megfelelő vérkeringést. Meggátolja a görcsöket és az izomfájdalmat. Minden nyújtógyakorlatnak 30 másodpercig kellene tartania. Az izmokat csak addig nyújtsa, amíg a fájdalom elfogadható. Ha a gyakorlat nagyon fáj, lazítson.



Az oldalsó hasizmok nyújtása

Comb hátsó része


Comb első része

Comb belső része

Vádli és Achilleusz izom

### 2. Maga a torna

Edzés, mely közben meg kell erőltetnie magát. A rendszeres edzésnek köszönhetően a lábai hajlékonyabbak lesznek. Fontos a tempó megtartása. Az edzés akkor a legeffektívebb, ha a pulzusát a grafikonon látható maximumig emeli. Ennek a résznek 12 percig kellene tartania.



### 3. Lazítógyakorlatok

Ezek a gyakorlatok segítenek a kardio-vaszkuláris rendszernek megnyugodni. Ez lényegében a bemelegítő gyakorlatok megismétlése. A tempó és terhelés csökkentése legalább 5 percen keresztül. A nyújtógyakorlatokat sem szabad abbahagyni. Ne feledkezzen meg róla, hogy a gyakorlatokat lassan kell elvégezni. 3-szor ajánlott naponta tornázni.

#### Az izmok formázása

Az izmok formálásához a terhelés növelése szükséges. A bemelegítő és lazító gyakorlatok egyformák, csak az edzés végén növelje meg a terhelést. Időnként szabályozza a sebességet úgy, hogy megtartsa optimális pulzusát.

#### Súly csökkenése

Az alap faktor a megerőltetés. Minél tovább és keményebben fog edzeni, annál több kalóriát éget el, ugyanakkor jobb kondícióra is szert tehet.

## Jótállási feltételek:

### A forgalmazó garanciát vállal a következő feltételek mellett:

1. A vázra 60 hónap jótállás érvényes a megvásárlás napjától kezdve
2. A számlálóra 60 hónap jótállás érvényes a megvásárlás napjától kezdve
3. A többi részre 24 hónapos jótállás érvényes

### A jótállás a következő esetekben nem érvényes:

1. a felhasználó által okozott hibák, helytelen összeszerelés, formai változtatások stb.
2. helytelen karbantartás
3. mechanikai károsodás
4. rendszeres használatlall kopó részek (pl gumi részek, talpak stb)
5. természeti csapás
6. nem hozzáértő beavatkozások
7. helytelen bánásmód, helytelen elhelyezés, túl magas vagy alacsony hőmérséklet, víz által okozott károk, nagy nyomás által okozott károk, méretek szándékos megváltoztatása

### Figyelmeztetés

1. Az edzést kísérő kerékpár által kiadott hangok és súrlódás nem gátolják a gép működését és használatát, így ez nem lehet reklamáció tárgya. Ezen jelenségeket általános karbantartással elkerülheti.
2. Figyelmeztetés: Az alap modelleknél koszorús csapágyakat használnak. Ezen csapágyak élettartama rövidebb lehet, mint a jótállási idő. Az élettartamuk kb. 100 óra.
3. A jótállás ideje alatt minden gyártással kapcsolatos hiba el lesz távolítva, hogy a termék kényelmesen használható legyen.
4. Csak az írásban beadott reklamáció fogadható el a hiba pontos megnevezésével
5. A reklamációt a megvásárlás helyén kell megtenni.

Eladás dátuma

pecsét és aláírás

Vásárlás helye

Insportline Hungary kft.  
Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom  
**Tel./Fax:** +36 (33) 313242  
**Mobil:** +36 (70) 211 8227