

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 13785 Gyerek görkorcsolya Action Toty**



# TARTALOM

TERMÉK LEÍRÁS.....	3
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
KARBANTARTÁS.....	4
GYAKORLATI INFORMÁCIÓ.....	5
TECHNIKA A GÖRKORCSOLYÁZÁSHOZ.....	5

## TERMÉK LEÍRÁS

Váz	Polipropilén
Fék	sarok fék
Csizma belső része	Kényelmes belső bélés - ComfortFit
Kerekek	Elülső: 40x18 mm, Hátsó: 80x20 mm, Anyag: PU, Keménység: 82A
Csapágyak	ABEC5 Carbon
Maximális felhasználói súly	60 kg (Class A –20 kg-tól 100 kg-ig az EN 13899 szabvány alapján)

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Ez a termék alkalmas sport- és szabadidős használatra sík és szilárd felületen. A legjobb sík aszfalt vagy beton felület, minőségi járda, minőségi fa felület. Ha durva terepen (durva aszfalt, homok vagy kavics) használja, vagy meghaladja a görkorcsolya terhelhetőségét (ugrás vagy lefelé menet), csökkentheti a biztonságos használatot vagy felgyorsíthatja a kopást.
- A görkorcsolyával nagyon gyorsan lehet haladni. Javasoljuk, hogy ne becsülje túl a képességeit. Használjon tanúsítvánnyal rendelkező sisakot és védőfelszerelést (könyök, térd, váll, csuklóvédő stb.). Viseljen fényvisszaverő kiegészítőket, hogy rosszabb látási viszonyok között mások számára is jól látható legyen.
- A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a korcsolyát. A szerelést csak felnőtt végezheti.
- Korcsolyázás közben tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat. Ha nem biztos benne, kérjen tanácsot a helyi hatóságoktól. Ismerje meg a terméknek használatának minden előírását és korlátozását.
- Csak sík, tiszta és száraz helyen használja, távol a forgalomtól és a gyalogosoktól. Soha ne használja nedves, olajos vagy poros felületen.
- Használja a sarokféket a biztonságos megálláshoz. Döntse a sarkát a földre (a láb előre, a lábujj 45 ° -os szögben felfelé). Nyomja meg a féket a lábával, és tartsa egyenesen a testét. Soha ne vegye le a féket az esés és a sérülés veszélyének elkerülése érdekében. A sarokféket minden használat előtt ellenőrizni kell, és szükség esetén cserélni kell újra.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes anyát, kereket, csapágyat és egyéb alkatrészeket. Jól meg kell húzni őket. Szükség esetén húzza meg újra a megfelelő csavarkulccsal.
- A gyorskioldó és az önzáró mechanizmusok idővel meglazulhatnak. Rendszeresen ellenőrizze őket, és szükség esetén húzza meg újra vagy cserélje ki őket.
- Törölje le a port és a szennyeződésekét száraz ruhával.
- Rendszeresen ellenőrizze a kerekek kopását és szükség esetén cserélje ki őket. Csak a megadott eredeti pótkereket használja.
- Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket a sérülések elkerülése érdekében. Soha ne lépje túl a maximális felhasználói súlyt: 60 kg.
- Soha ne használja a görkorcsolyát 5 ° C alatti hőmérsékleten vagy nedves felületen.
- Soha ne használja alkonyatkor, éjszaka vagy rossz látási viszonyok között.
- A görkorcsolya gyakori használata a kerék és csapágyak gyors kopását okozhatja. Ezen alkatrészek elhasználódására nem vonatkozik garancia.
- Általában az alumínium alváz zajosabb, mint a PP alváz. A zaj egyenesen arányos a használat gyakoriságával (kopott kerekek és csapágyak), és nem indokolja a panaszt (garanciális igényt). A PVC-ből készült kerekek és az olcsóbb csapágyak (608Z, 608ZZ) korcsolyázás közben is zajosabbak.


## KARBANTARTÁS

1. A biztonság növelése érdekében gondosan és rendszeresen tartsa karban.
2. Javítás esetén javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel.
3. Soha ne használjon vazelint vagy olajat a csapágyak kenésére. Használjon grafit vagy szilikon kenőanyagokat.
4. Csak ronggyal és szappanos vízzel tisztítsa meg a görkorcsolyát. Hagyja szobahőmérsékleten megszáradni.
5. Soha ne használjon oldószereket.
7. A sérült vagy kopott kerekeket csak azonos típusú és jelölésű kerekekkel szabad kicserélni. Lehet, hogy a kevés kenés miatt idővel szokatlan zaj lép fel. Kenje be őket újra a megfelelő működés biztosítása érdekében.
8. Állítsa be a méretet a lábának megfelelően. A görkorcsolyának jól illeszkednie a lábra.
9. A görkorcsolya felvétele után tegyen néhány lépést annak ellenőrzésére, hogy a csavarok és az anyák jól meg legyenek húzva. Ha úgy tapasztalja hogy a csavarok lazák, hagyja abba a görkorcsolyázást, és azonnal húzza meg azokat.
10. Kerékcseré: A kerekek cseréjéhez használjon megfelelő méretű imbuszkulcsot. Mindig ugyanazt a kerékméretet használja, mint korábban. Javasoljuk a PU kerekek használatát a jobb minőség miatt.
11. Csapágycseré: A csapágyak cseréjéhez használja a megfelelő imbuszkulcsot. Távolítsa el a kerekeket, és húzza ki a csapágyakat. Használjon eredeti alkatrészeket.
12. Fékcseré: Rendszeresen ellenőrizze a fék kopását. Általánosságban elmondható, hogy ha a váz és a talaj közötti szög nagyobb, mint  $40^\circ$ , a fék a határérték felett kopik. Ha a fékbetét és a talaj közötti távolság túl nagy ( $> 17\text{ mm}$ ), akkor a féket azonnal ki kell cserélni. Soha ne korcsolyázzon sérült vagy kopott fékkel.
  - Csavarkulccsal csavarja le a csavart (1) és távolítsa el.
  - Vegye ki a fékbetétet (2) a tartóból (3).
  - Helyezzen be egy új fékbetétet, és húzza meg újra a csavarokat (1).
  - Ellenőrizze, hogy a rögzítő szilárd, és minden csavar és anya jól illeszkedik.



## GYAKORLATI INFORMÁCIÓ

- Négy méretre állítható be a görkorcsolya, az alábbi képeken látható módon, csak egy speciális gomb megnyomásával (B kép) végezhető el. Nem igényel semmilyen eszközt a beállítás. Nyomja meg a gombot, és a másik kezével húzza meg a lábujj sapkáját. Válassza ki a megfelelő méretet (A, B, C, D), és rögzítse a helyzetbe a gomb felengedésével.
- A jobb lábujj sapkájának meghúzása fékezést vagy teljes leállást okozhat korcsolyázás közben. A biztonságos fékezéshez és a megálláshoz szerelje be a féket úgy, hogy az a talajhoz érjen.
- Soha ne végezzen helytelen módosítást. Csökkentheti a termék biztonságos használatát.
- Ezt a terméket nem szabad előre beállítani. A fék a jobb korcsolyán van (C. kép). Használatához emelje meg kissé a jobb lábujjat, hogy a fék érintkezzen a talajjal.



## TECHNIKA A GÖRKORCSOLYÁZÁSHOZ

- Tanuljon meg korcsolyázni magabiztosan, valamint biztonságosan megállni az első használat előtt. Ha nem biztos benne, kérjen tanácsot egy tapasztalt személytől.
- A görkorcsolyát csak forgalomtól és gyalogosoktól elzárt helyeken használja, ahol erre nincs tilalom vagy korlátozás.
- Hajlítsa be a térdét, és próbálja megtartani az egyensúlyát.
- Esés esetén nyújtsa előre a kezét az ütés tompítása érdekében. A védőfelszerelés (csukló, térd és könyök) viselete megvédi a sérülésektől. Figyeljen és óvatosan korcsolyázzon, mert egyetlen védőfelszerelés sem képes biztosítani a teljes védelmet.
- A könnyebb és biztosabb egyensúly megtartása érdekében tartsa a testét a lehető legalacsonyabban a földhöz. A térd enyhén hajlított, a vállak pedig kissé előre döntve. Tartsa a kezét alacsonyan előre eresztve.
- A mozgás elindításához próbáljon úgy járni mint a kacs. Próbáljon a sarkaival V alakot megtartani. Tegyen néhány lépést, amíg természetessé nem válik a mozgás. Ezután kezdje el

a folyamatos mozgást.

- Hagyja, hogy a sarka közvetlenül a teste alatt legyen, hogy nyomást gyakoroljon a sarok kerekre.
- Az előre haladáshoz nyomja le a sarok területét, és ne nyomja le a lábujjait.
- Sarokfék - Enyhén emelje meg a korcsolya orrvédőjét sarokfékkal, és nyomja a féket a földre. Tartsa hajlítva térdeit, és helyezze kissé előre a súlyát. A fékezés intenzitásának növelése érdekében hajlítsa be még egy kicsit a térdeket, és még jobban helyezze a testsúlyát előre, miközben növeli a nyomást a fékre.
- T-fék - Ha görkorcsolyája nincs felszerelve sarokfékkal, javasoljuk a T-stop féket. Ez azonban csak a haladó korcsolyázók számára alkalmas, akiknek elegendő tapasztalatuk és helyük van a biztonságos használathoz. Helyezze a teljes testsúlyát egy lábra. Tegye az egyik lábát a másik mögé, és hozzon létre vele derékszöget. Helyezze a súlyát a hátsó korcsolya belső kerekére, és fékezzen a nyomás növelésével. Ez a fékezési mód csak akkor használható, ha a görkorcsolyázó nem dől vissza a hátsó korcsolyára, és nem az egyensúly megőrzésére használja.