



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 14587 GYEREK KOSÁRPALÁNK inSPORTline Girrafe



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
ALKATRÉSZ LISTA.....	4
ÖSSZESZERELÉS.....	5

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Az első használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót. Tartsa meg ha a későbbiekben is szüksége lenne rá.

1. Ez a termék nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek számára. Kis alkatrészeket tartalmaz, amelyeket könnyen lenyelhetnek.
2. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
3. Ezt a terméket csak felnőtt tudja összeszerelni.
4. Ez a termék csak otthoni használatra alkalmas. Ne használja fel kereskedelmi célokra.
5. Ne végezzen semmilyen nem megfelelő módosítást, és csak a használati útmutató szerint használja.
6. Alkalmas beltéri és kültéri használatra is.
7. Az alapot meg kell tölteni homokkal vagy vízzel a felhasználáshoz. Ellenkező esetben feldőlhet sérülést okozva a felhasználónak.
8. Ha az alap üres, tárolja vízszintes helyzetben (tegye a földre).
9. Ellenőrizze, hogy a termék stabil-e.
Ne erőltesse meg magát edzés közben.
10. Ha kölcsönadja másnak a terméket, tájékoztassa őket a biztonsági óvintézkedésekről és a lehetséges kockázatokról.
11. Helyezze sima, tiszta és szilárd felületre a palánkot.
12. Ellenőrizze, hogy az alap megfelelően van-e megtöltve homokkal vagy vízzel, és hogy nem instabil e, nem dől e valamelyik irányba.
13. Ne engedje, hogy gyermekek ezt a terméket felnőtt felügyelete nélkül használják. A gyermekek nem szerelhetik össze.
14. Ez egy sporteszköz, nem játék.
15. Soha ne használja víz, uszoda vagy szauna közelében. Veszélyes lehet.
16. Edzés közben viseljen kényelmes sportruházatot. Kerülje a túl laza ruhákat, amelyek könnyen beakadhatnak. Mindig viseljen sportcipőt. Soha ne eddzen mezítláb.
17. Használat előtt ellenőrizze a terméket. Ha nem működik megfelelően, hagyja abba a testmozgást.
18. Ha edzés közben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést.
19. Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrész hogy nem e sérültek vagy kopottak. A kopott alkatrészeket azonnal ki kell cserélni.
20. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
21. A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
22. Ne viseljen ékszereket edzés közben.






23. Soha ne mászon fel az állványra.







24. Ne akasszon semmilyen tárgyat a táblára vagy a peremre.

26. Bármiféle edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával az esewzleges sérülések elkerülése érdekében.

27. FIGYELEM! A túlzásba vitt edzés során fellépő túlterhelés súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet. Ha rosszullétet vagy szédülést tapasztal, azonnal hagyja abba az edzést.

ALKATRÉSZ LISTA

kép	megnevezés	db
	A) Palánk	1
	B) Gyűrű	1
	C) Alap	1
	D) Alsó rúd	1
	E) Középső rúd	1

	F) Felső rúd	1
	G) gumigyűrű	2
	H) Alap sapka	1
	I) Anya M8	4
	J) Alátét M8	4
	1) Csavar M8x40 mm	4

ÖSSZESZERELÉS

FIGYELEM!

- A gyártó azt javasolja, hogy az alapot homokkal, ne vízzel töltsék fel. Ha vízzel megtölti, rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. A kifolyó víz következtében az alap könnyebb lesz és instabillá válik.
- Szivattyúzza ki a vizet az alapból, vagy adjon hozzá 2 gallon (7,57 L) fagyállót, mielőtt a hőmérséklet nulla fok alá csökken. Ha a víz befagy az alapba, megrepesztheti azt és sőrülést okozhat.
- Ez a termék csak otthoni használatra alkalmas. Ne használja fel kereskedelmi célokra.

1. lépés

Helyezze be az alsó rudat (D) az alj (C) hornyába. Ezután tegye a gumi gyűrűt (G) a középső rúdra (E), hogy beállítsa a megfelelő magasságot, amikor a középső rúd az alsó rúdhoz kerül.

2. lépés

Rögzítse a gyűrűt (B) és a felső rudat (F) a palánkhöz (A) 4 csavarral (1), 4 alátéttel (J) és 4 anyával (I).

3. lépés

Fedje be a gumi gyűrűt a felső rúdon. Ezután illessze a felső rudat a középső rúdhoz.

