



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU**  
**IN 23789 Futóbicikli inSPORTline Pufino**



# TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
ALKATRÉSZ LISTA ÉS SZERSZÁMOK.....	4
ÖSSZESZERELÉS .....	4
ÚTMUTATÓ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.....	5
KEZDÉS.....	6
BOUNCING.....	6
KERÉKPÁR KARBANTARTÁSA.....	6
ARRA AZ ESETRE HA A GYERMEKNEK SEGÍTSÉGRE LENNE SZÜKSÉG.....	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS .....	6
KÖRNYEZETVÉDELEM .....	6

# BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg, ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- A termék 2 és 6 éves kor közötti gyermekek számára készült.
- **Súlykorlát:** 30 kg
- A terméket csak felnőtt szerelheti össze és karbantarthatja.
- A csomagolóanyagtól az előírásoknak megfelelően szabaduljon meg. Tartsa távol a csomagolóanyagot gyermekektől, fulladásveszély áll fenn.
- Ne tegye ki a terméket az időjárás hatásának, például: közvetlen napfény, hó, víz stb. az időjárásnak való kitettség az anyag kifakulását, deformációt stb. okozhat.
- Tűztől távol tartandó.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar, anya és rögzítő elem meg van húzva. Ha nem elég feszesek, húzza meg őket.
- Ne végezzen jóváhagyatlan módosításokat, ne használjon nem engedélyezett tartozékokat.
- Ha éles szélék jelennek meg a terméken, ne használja.
- Ha a termék sérült, ne használja a terméket addig, amíg a sérült részt ki nem cseréli.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt, utasítsa a gyermeket, hogy tartsa távol a testrészeit a mozgó részekről.
- Figyelem! Ennek a futókerékpárnak nincs fékje.
- Tanítsa meg gyermekének a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket az futókerékpár biztonságos használatához.
- Minden út előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész működőképes és megfelelően meg van-e húzva.
- Használjon speciális védőeszközöket kerékpározás közben. Sisak, térd, csukló, könyökvédő és sportcipő viselete ajánlott.

A védőfelszerelés használata csökkentheti a sérülés lehetőségét, de nem véd minden sérülés ellen.

- Kerülje az erős ütések, a csatornanyílásokat és a felület típus hirtelen megváltozását.
- Kerülje azokat az utcákat és területeket, ahol víz, homok, kavics, kosz, levelek és egyéb szennyeződések találhatóak. Nem ajánlott a kerékpározás esős időben, csökkent látási viszonyok mellett vagy éjszaka. Soha ne kerékpározzon sötétedés után.
- Ne kerékpározzon lefelé, mivel a futóbicikli nincs fékkel felszerelve.
- A futóbiciklit nem közúti közlekedésre szánták.

Az futóbicikli használata veszélyes lehet a környezet miatt. Ez a kézikönyv számos utasítást, biztonsági ajánlásokat, használati és karbantartási utasításokat tartalmaz a termékhez. Olvassa el a sérülésveszély csökkentése érdekében gondosan és kövesse az utasításokat. Ezt a kockázatot soha nem lehet teljesen kizárni. A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget a gyermeket ért sérülésekért, amelyeket a futóbicikli és annak használata közben szerez. Javasoljuk, hogy minden felhasználó viseljen egyéni védőfelszerelést biztonsága érdekében. Bizonyos helyzetekben még a legjobb védőfelszerelés sem akadályozza meg a sérüléseket. A következő szabályok segítenek csökkenteni

ezt a kockázatot.

- Minden út előtt ellenőrizze, hogy minden csatlakozás meg van-e húzva. Szükség esetén húzza meg a csavarokat.
- Kezdők és haladók, akik régóta nem ültek kerékpárra, gyakoroljon az erre a célra kijelölt helyeken mielőtt ténylegesen kerékpározni kezdene.
- A közúti közlekedésre vonatkozó szabályokat be kell tartani.
- Legyen mindig figyelmes és óvatos kerékpározás közben.
- Kerülje a vizes vagy más módon csúszós felületen való közlekedést.
- Óvakodjon a lejtős utakon való közlekedéstől – veszélyes lehet. Ne feledje, hogy az futóbiciklinek nincs fékje. Ne használja lejtőn való kerékpározásra. A felhasznált anyagok és színek ártalmatlanok a Gyermekek egészségére.
- Csak felnőtt felügyelete mellett használja a gyermek.
- Alkalmas beltéri és kültéri használatra.
- Szobai használat esetén próbálja meg a terméket csúszásmentes felületre helyezni, és figyeljen kifejezetten a termék állapotára.
- **Fennáll a leesés veszélye.**
- **Fennáll a testrészek becsípődésének veszélye.**
- **Fennáll a veszélye annak, hogy a termék a közelében lévő személyekre esik.**
- **A fenti okok miatt fennáll a testrészek zúzódásának, fulladásnak, ill. egyéb sérülésének kockázata.**


## ALKATRÉSZ LISTA ÉS SZERSZÁMOK

		
váz	markolatok	nyereg
		
kerék	szerszámok és bilincs	

## ÖSSZESZERELÉS



1. Csavarja le a markolattartót egy imbuszkulccsal.

	2. Rögzítse a fogantyúkat, és csavarja vissza a tartót az imbuszcsavarok segítségével.
	3. Csatlakoztassa a nyeregbilincset.
	4. Rögzítse az ülést és állítsa be a megfelelő pozícióba. Biztosítsa a hüvelyt.
	5. Csavarja ki a külső kerékanyát, és rögzítse a kereket az első villához.
	6. Húzza meg az anyát egy villáskulccsal.

## ÚTMUTATÓ AZ ELSŐ KERÉKPÁROZÁS ELŐTT

- Ne használja a futóbiciklit közúton!
- Mindig viseljen sisakot.
- Ne közlekedjen gépjárművek közelében.
- Biztonságos helyen gyakorolja a fékezést.
- Soha ne közlekedjen lépcsők, meredek lejtők, dombok, utak, sikátorok, medencék és más víztározók közelében.
- A futóbiciklit egyszerre csak egy személy használhatja.
- Soha ne használja az futóbiciklit esős időben.
- Ne csatlakoztasson kocsit, más járművet a kerékpárhoz, valamint a korcsolyán vagy gördeszkán ülő gyermekeket nem szabad húzni a futóbiciklivel.

- Ne használja a futóbiciklit éjszaka.
- Mindig viseljen sportcipőt és védőfelszerelést kerékpározás közben.
- Tartsa a sétálókat a jobb oldalon. Ne kerékpározzon gyalogosok közelében. Kerülje lehetőség szerint ezeket a helyzeteket, mivel az irányítás elvesztését okozhatja.
- A gödrök, nyomok, egyenetlen felületek, levelek, kavics, tócsák és eldobott szemét a futóbicikli feletti irányítás elvesztését okozhatja.
- Ne közlekedjen az úton és göröngyös felületen.
- Mindig két kézzel fogja meg a kormányt.
- Ne helyezzen a fülébe semmit, ami gátolhatja a környezetéből jövő zajokat.

## **KEZDÉS**

Ha a gyermek fel tudja emelni a földről a futóbiciklit, akkor tud vele közlekedni is. Nem kell elmagyarázni a gyerekeknek, hogyan kell használni az futóbiciklit, egyszerűen hagyja rá, és csak figyeljen, mit csinál a futóbiciklivel. A gyerekek nagyon jól és gyorsan tanulnak, és Ön csak akkor segíti ezt a képességét, ha hagyja, hogy megtanulják maguk kezelni a futóbiciklit. A gyerekek általában nagyon gyorsan megtalálják a módját, hogy mozogjanak és biciklizzenek. Ügyeljen arra, hogy a gyermek a biciklinyergén üljön, és ne a vázrúdon.

## **ELRUGASZKODÁS**

A gyermek felváltva lükje előre a talajról a bal és a jobb lábával. Nagyobb sebességet ér el, és könnyebb lesz neki a kerékpározás, ha ellöki magáta lábujjával és a sarkáva.

## **EGYENSÚLY FENNTARTÁSA**

Kerékpározás közben a gyermek elsősorban a hát és a fenék segítségével egyensúlyoz. Miután a gyermek elsajátította ezt a képességet, más kerékpártípusokat is irányíthat magabiztosan. Az futóbiciklizés az egyensúly gyakorlását szolgálja, elősegíti a testi-lelki fejlődést, erősíti a hátizmokat, javítja a gyermek általános koordinációját és mozgáskéességét.

## **AMENNYIBEN A GYERMEKNEK SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE**

Hagyja, hogy a gyermek ráüljön a futóbiciklire, és fogja meg a kormányt. Fogja meg a váz felső rúdját, és mozgassa az futóbiciklit balra és jobbra. Így a gyermek hozzászokik ehhez az újfajta mozgáshoz, és megtanulja egyensúlyba hozni magát.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ne használjon agresszív, maróhatású tisztítószereket.
- Tisztítsa meg a terméket puha, száraz ruhával, majd szárítsa meg.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrészt és rögzítő elemet. Sérülésveszély áll fenn, ha nem végzi el az összes alkatrész rendszeres karbantartását és ellenőrzését. Ellenőrizze ezeket a részeket legalább hetente egyszer:
  - o Ellenőrizze az összes csavar és anya feszesességét, szükség esetén húzza meg őket.
  - o Kenje meg a mozgó alkatrészeket.
  - o Ellenőrizze a termék éles széleit. Ha éles szélek jelennek meg, cserélje ki a termék egy részét

## KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.