



Használati útmutató – HU

IN 4342 inSPORTline AB Lifter






TARTALOM

MATRICA A BIZT. UTASÍTÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL	2
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK.....	3
MIELŐTT AZ EDZÉST ELKEZDENÉ.....	4
ÖSSZESZERELÉS.....	5
HOGYAN HASZNÁLJUK A HASIZOM ERŐSÍTŐ BERENDEZÉST	9
EDZÉSI ÚTMUTATÓ	13
ALKATRÉSZ LISTA.....	17
RAJZ.....	19
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE	20
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ	21

MATRICA A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL

A képen látható a biztonsági utasításokat tartalmazó matrica elhelyezése. **Amennyiben a matrica valamelyike nem olvasható, vagy akár hiányzik, olvassa el a jelen használati útmutató bevezető részét és kérjen új matricát.**

MEGJEGYZÉS: A matricák mérete eltérő lehet.

<p>⚠ FIGYELMEZTETÉS</p> <p>Kövesse a jelen használati útmutatóban feltüntetett valamennyi biztonsági utasítást.</p> <p>Összerakásnál és szétszedésénél kövesse a későbbiekben az illetékes fejezetben feltüntetett utasításokat.</p> <p>Biztonsági okokból a berendezés összerakásakor és szétszedésekor legyen nagyon óvatos.</p> <p>Edzés során mindig kapaszkodjon a kapaszkodókba, ne fogja a mozgó vázat vagy a computert.</p> <p></p>		<p>⚠ FIGYELMEZTETÉS</p> <p>A berendezés helytelen használata komoly sérülésekhez vezethet.</p> <p>A berendezés használata előtt olvassa el a használati útmutatót és kövesse az összes biztonsági utasítást.</p> <p>Gyerekek ne eddzenek a berendezésen és ne tartózkodjanak a közelében.</p> <p>A felhasználó maximális súlya: 135 Kg (300 font).</p> <p>Amennyiben a matrica valamelyike nem olvasható, vagy akár hiányzik, pótolja új matricával.</p> <p></p>
---	--	--

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKESÉEK

FIGYELMEZTETÉS: Kerülje a sérüléseket és olvassa el a jelen használati útmutatóban feltüntetett összes biztonsági intézkedést, figyelmeztetést és utasítást, még mielőtt elkezdene használni has erősítő berendezését.

1. Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Az egészségi állapotának orvosa általi felmérése különösen fontos, ha Ön elmúlt 35 éves, vagy bármilyen egészségügyi problémája van.
2. A berendezést csak a használati útmutatóban feltüntetettek szerint használja.
3. A tulajdonos felelős azért, hogy a berendezés használatáról valamennyi felhasználót tájékoztassa.
4. Ez a segédeszköz csak otthoni használatra készült.
5. A berendezést ne tárolja a szabadban, óvja a portól és nedvességtől. Helyezze a berendezést egyenes felületre szőnyegre, vagy csúszásgátló felületre.


6. Összerakásnál, szétszedésnél és a használat során a berendezés körül biztosítson elegendő szabad területet.
7. Végezzen rendszeres ellenőrzéseket, az esetleges csavar kilazulások, alkatrész sérülések ellenőrzése végett, szükség esetén azonnal javítsa meg a berendezést.
8. A berendezés ne legyen 12 évnél fiatalabb gyermekek és házi kedvencek közelében.
9. A felhasználó maximális súlya: 135 Kg (300 font).
10. Az edzés folyamán viseljen megfelelő öltözetet. Ne viseljen laza öltözetet, amely beakadhat a berendezésbe. Óvja talpait megfelelő sport lábbeli viselésével.
11. Legyen maximálisan óvatos a berendezésre történő fel és arról lelépés során (HOGYAN SZÁLLJUNK FEL ÉS LE A BERENDEZÉSRE/RŐL fejezet). Edzés közben mindig kapaszkodjon a kapaszkodókba, ne fogja a lengő karokat vagy a computert.
12. Ne közelítse meg a mozgórészt kezeivel vagy lábával.
13. A túlságosan intenzív edzés komoly sérülésekhez, vagy akár a felhasználó halálához vezethet. Amennyiben az edzés során gyengeséget vagy fájdalmat érez, azonnal fejezze be az edzést.

MIELŐTT AZ EDZÉST ELKEZDENÉ

Köszönjük hogy AB Trek Pro testedző segédeszközünket megvásárolta. Ez a segédeszköz segít hasizmai formálásában, alakformálásban és erőnléte javításában.

Mérhetetlenül fontos, hogy a berendezés első használata előtt az egész használati útmutatót elolvassa. Amennyiben a használati útmutató elolvasását követően kérdései merülnének fel, nézzen a használati útmutató első oldalára. Mielőtt felveszi velünk a kapcsolatot, jegyezze fel a termék modell számát és sorozat számát. A modell és sorozat szám a jelen használati útmutató első oldalán található.

Ismerkedjen meg a képeken feltüntetett alkatrészekkel, még mielőtt folytatná a használati útmutató olvasását.



ÖSSZESZERELÉS

Lehetősége van szerviz technikus igénylésére, aki a berendezést összeállítja önnek.

A berendezés összeszerelésekor legyen jelen legalább 2 felnőtt személy. Áttekinthetően helyezze el az alkatrészeket és távolítsa el róluk a védő csomagolásokat. A védő csomagolást ne dobja ki, míg a berendezést megfelelően össze nem állította.

A csomagolásban található alkatrészekon kívül szüksége lesz egy csillag fejű csavarhúzóra




és

egy francia kulcsra




A kép segítségével ellenőrizze, hogy valamennyi alkatrészt megkapta e. A zárójelben feltüntetett szám a használati útmutató végén található alkatrészlistában megadott sorszámot jelöli. A zárójel utáni szám az adott alkatrésznek az összeszereléshez szükséges mennyiségét jelzi.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben valamelyik alkatrész hiányzik a csomagolásból, ellenőrizze, hogy előzetesen nem e lett már valamelyik részelemhez szerelve. Előzze meg az alkatrészek sérülését és ne használjon elektromos szerszámokat.



1. Rögzítse a talpazatot (2) a vázhoz (1) négy csavar M8 x 15 mm (29) és négy alátét M8 (34) segítségével.
Ezután rögzítse a váz talpát (11) a váz alsó részébe (1) önvájó csavar M4 x 16 mm (31) segítségével.
Ugyanezen módon rögzítse a másik talpazatot és a másik lábat (nincs feltüntetve a képen).




2. Illessze a függőleges támaszt (4) a vázba (1).

Rögzítse a függőleges támaszt (4) három csavar M8 x 15 mm (29) és három alátét M8 (34) segítségével. **A csavarokat egyelőre ne húzza be teljesen.**


Fejezze be a függőleges támasz (4) rögzítését csavarok M8 x 55 mm (47), két alátét M8 (34) és biztonsági anya M8 (46) segítségével.

Most húzza be a három csavart M8 x 15 mm (29) és a biztonsági anyát M8 (46) segítségével.



- Rögzítse a kapaszkodókat (5) a függőleges támaszhoz (4) csavarok M10 x 157 mm (30), két ívelt alátét M10 (39) és biztonsági anya M10 (38) segítségével.


Rögzítse a kapaszkodókat (5) a szabályzó segítségével (37).




- Vigyen fel egy kis mennyiséget a csomagolásban levő kenőanyagból az alátét (43) mindkét oldalára és a mozgó váz (3) tengelyére (3).

Illessze az alátétet (43) a mozgó váz (3) tengelyére és illessze a mozgó vázat a vázba (1).

Biztosítsa a mozgó vázat (3) a csavarok M8 x 15 mm (29) és nagy alátét (41) segítségével. **A csavart ne húzza be teljesen, a mozgó karon lazán kell forognia.**




5. A kép alapján rögzítse egybe a térd támaszt (7) és a csúszó tartót (6) négy csavar M6 x 15 mm (28) és négy alátét M6 (35) segítségével.




6. Illessze a csúszó tartót (6) a mozgó vázra (3). (lásd a képen)

Rögzítse az ütközőt (16) a mozgó vázhoz (3).



7. Helyezze a mozgatható tartót (6) a képen feltüntetett pozícióba úgy, hogy a tartó és a mozgatható váz (3) nyílásai egy szintben legyenek.

Rögzítse a csúszó tartót (6) biztosító ék segítségével.



8. Az első használat előtt ellenőrizze, hogy valamennyi alkatrész rendben rögzítve van e.


MEGJEGYZÉS: Megeshet, hogy némely alkatrészből marad a szerelés után.

HOGYAN HASZNÁLJUK A HASIZOM ERŐSÍTŐ EDZŐGÉPET

HOGYAN SZÁLLJUNK FEL/LE

A mozgó kar jobbra és balra fordul ki, a térdtámasz előre és hátra mozog. Biztonsági okokból legyen nagyon óvatos a berendezésre felszálláskor.

A berendezésre felszálláskor bizonyosodjon meg arról, hogy a mozgó váz (3) a lenti képen feltüntetett helyzetben található. A mozgó váz ne legyen úgy kifordulva, hogy a computer a talaj közelében legyen (8).




Álljon az edzőgép mellé és markolja meg mindkét kézzel a kapaszkodókat (5). Helyezze a támaszra először az egyik, majd a másik térdét. Az edzés során mindig erősen fogja a kapaszkodókat, ne fogja a mozgó vázat vagy a computert (8).

A berendezésről leszálláskor kapaszkodjon a kapaszkodókba (5), lépjen a talajra először egyik, majd a másik lábával a támasz mögé (7).


A MOZGÓ VÁZ BIZTOSÍTÁSA

A mozgó váz (3) oldalirányú mozgását megakadályozó rögzítéséhez dugja át a biztosító éket (27) a mozgó vázon (3) és függőleges támaszon keresztül (4).



HOGYAN BIZTOSÍTUK A TÉRDTÁMASZT

A térdtámasz biztosításához (7) dugja át a biztosító éket (27) mozgatható tartón (6) és mozgó vázon (3).



HOGYAN HASZNÁLJUK AZ EDZŐGÉPET

A berendezés használható, ha a mozgó kapor ki van biztosítva, és akkor is, ha rögzítve van. Ugyanígy a lábtámasz is lehet rögzített, vagy kibiztosított helyzetben is.

Ha a mozgókar és a támasz ki van biztosítva – használja a hasizom erősítéshez a kar egyik oldalról a másikra történő mozgáshoz, valamint a térdtámasz előre és hátra mozgáshoz.

Ha a mozgókar rögzítve van, a térdtámasz ki van biztosítva – használja a hasizmai erősítésére a támasz előre-hátra mozgásával.

Ha a mozgókar ki van biztosítva, és a térdtámasz rögzítve van – használja a hasizmai erősítésére a kar oldalirányú mozgásával.


TÁROLÁS

A berendezés összecukható a könnyebb tárolás érdekében.

Szükség esetén először távolítsa el a biztosító éket (27). Majd csavarja ki az ütközőt (16) és vegye le a térdtámaszt (7) a mozgó vázról (3).


Ezután távolítsa el a kapaszkodókról a szabályzót (37), fordítsa ki oldalra a mozgó vázat (3) és hajtsa le a kapaszkodókat (5).

A berendezés szétnyitásánál járjon el fordított sorrendben. **Ügyeljen a támasz helyes felillesztésére. (lásd a képet).**



COMPUTER TULAJDONSÁGAI

Az edzés során saját teljesítményének követését 5 módban használhatja ki.



SCAN – Automatikus váltás az edzés időtartam (TIME), elégetett kalória (CALORIE) és az ismétlések száma (REPS/MIN) között.

TIME – Az edzés aktuális hosszának megjelenítése.

COUNT – A gyakorlatok ismétlésének mennyisége.

CALORIE – Hozzávetőleges elégetett kalória mennyiség az edzés során.

REPS/MIN – Percenkénti ismétlések számának megjelenítése.

ELEM BEHELYEZÉSE

A computer működéséhez AA típusú elemre van szükség (nem tartalmazza a csomagolás), javasoljuk alkáliikus elem használatát. **FONTOS: Amennyiben a computer alacsonyabb hőmérsékletnek volt kitéve, az elem behelyezése előtt hagyja felmelegedni. Ellenkező esetben kárt tehet a kijelzőben vagy a berendezés más elektronikus részén.**

Vegye le a computer hátsó részén elhelyezett elem takarót, helyezze be az elemet az elem helyén található kép alapján, majd újra helyezze vissza az elem takarót.


COMPUTER KEZELÉSE

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a computerbe bele lett e téve az elem. Amennyiben a kijelző védőfóliával van ellátva, tépje le azt.

1. A computer bekapcsolása

Nyomja meg a computeren található MODE gombot vagy kezdjen el edzeni, és a computer bekapcsol.

2. Az edzési mód kiválasztása



Scan – Ezen mód kiválasztásához ismételten nyomja meg a MODE gombot, míg a nyíl meg nem jelenik a SCAN felirat mellett.

Mód Time, Calorie, Reps/Min – A nyíl a kijelzőn legyen mindig a kívánt mód mellett.

3. Az edzés megkezdése és az információk követése a kijelzőn

Amint edzeni kezd, a kijelzőn megjelennek az Ön edzésére vonatkozó aktuális információk.

4. A computer memóriájának nullázása

A computer nullázásához tartsa lenyomva a MODE gombot néhány másodpercig, míg a kijelzőn az összes értéke nullára nem változik.

5. Az edzés befejeztével a computer automatikusan kikapcsol

A computer automatikusan kikapcsol, amennyiben néhány másodpercen belül nem nyomja meg a MODE gombot vagy nem mozdul a lábtámasz.

EDZÉSI ÚTMUTATÓ

FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Orvosa megítélése különösen fontos, amennyiben Ön elmúlt 35 éves vagy egészségügyi problémái vannak.

A következő útmutatások segítenek Önnek edzésprogramja megtervezésében. Az edzéssel kapcsolatos konkrét kérdésekkel kapcsolatos információkhoz szerezzen be megfelelő irodalmat, vagy konzultáljon orvosával. A jó eredmények eléréséhez fontos a helyes táplálkozás betartása, valamint az elegendő pihenés.

AZ EDZÉS INTENZITÁSA

Akár zsírt szeretne égetni, akár szív-és érrendszerét erősíteni, a jó eredmények eléréséhez fontos a megfelelő edzés intenzitás megválasztása és annak betartása. Ebben irányadónak választhatja pulzus frekvenciáját, a következő táblázatban látható a zsírégetéshez és aerób edzéshez szükséges megfelelő pulzus frekvencia.


165	155	145	140	130	125	115	♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
<hr/>							
20	30	40	50	60	70	80	

A táblázat alján a kerekített életkor található. A három számérték egymás fölött az Ön edzési zónáját határozza meg. Az alsó szám jelöli a zsírégetéshez szükséges pulzus frekvenciát, a középső érték a maximális zsírégetéshez szükséges pulzusfrekvenciát és a felső szám az aerób edzéshez szükséges pulzus frekvenciát jelzi.

Zsírégetés – A hatékony zsírégetéshez fontos, hogy az edzés során hosszabb ideig tartsa a táblázatban feltüntetett legalacsonyabb pulzus frekvencia értéket (életkor függvényében). Az edzés első pár percében a szervezet több szénhidráthoz jut. Csak pár perc edzés elteltével kezd a zsírból energiához jutni. Amennyiben Ön zsírt szeretne égetni, fontos, hogy edzését úgy irányítsa, hogy pulzus frekvenciája kb. megegyezzen a táblázatban feltüntetett legalacsonyabb értéknek. A maximális lehetséges zsírégetéshez tartsa pulzus frekvenciáját a táblázat középső értéke közelében.

Aerób edzés – Amennyiben célja a szív- és érrendszere erősítése, tartsa be az aerób edzés szabályait. Ez egy olyan típusú edzés, ahol nagy mennyiségű oxigént fogyaszt el hosszabb időn keresztül. Az aerób edzés során tartsa pulzus frekvenciáját a táblázat felső értéke közelében.

PULZUS FREKVENCIA MÉRÉSE



A pulzus frekvencia mérése előtt eddzen legalább 4 percen keresztül. Ezután hagyja abba az edzést, és helyezze két ujját a másik csuklójára (lásd a képen). Számolja 6 mp-en keresztül a pulzusát, majd szorozza meg az értéket 10-el. Amennyiben 6 mp alatt a mért pulzusszáma 14, az Ön pulzusfrekvenciája 140.

AZ EDZÉS FOLYAMATA

Bemelegítő fázis – Az edzés első 5-10 percében végezzen egyszerű gyakorlatokat és nyújtó gyakorlatokat. Ezen fázis folyamán növekednie kellene a test hőmérsékletének, pulzusfrekvenciájának, valamint a test vérellátásának.

A berendezésen történő edzés fázis – Ez a fázis tartson kb. 20-30 percig. Ezen fázis alatt tartsa pulzus frekvenciáját a kívánt értéken. Az edzés első heteiben a pulzus frekvenciát ne tartsa az edzési zónában 20 percnél tovább. Az edzés alatt lélegezzen rendszeresen és mélyeket, ne tartsa vissza a lélegzetét.

Edzés utáni nyújtás – Az edzés befejeztével végezzen 5-10 percig nyújtó gyakorlatokat. Az edzés utáni nyújtással megelőzheti az edzést követő gondokat és növeli az izmai rugalmasságát.

EDZÉSEK GYAKORISÁGA

Erőnléte szinten tartásához, vagy növeléséhez javasoljuk a heti 3 edzést legalább egy pihenőnappal a két edzés között. Néhány hónap múlva növelheti az edzés gyakoriságát heti 5 edzésre. Ne feledje, hogy a jó eredmények elérése érdekében az edzés legyen rendszeres, váljon élete szórakoztató részévé.

JAVASOLT NYÚJTÓ GYAKORLATOK

A gyakorlatok végzéséhez megfelelő helyes testtartás az adott képen mindig fel van tüntetve. Végezzen laza, folyamatos mozgásokat, ne rugózzon.

1. Előre dőlés a lábfejhez

Álljon enyhe terpeszben és lassan hajoljon előre. Lazítsa el a hátát és vállait és igyekezzen magát a lehető legközelebb a lábfejéhez húzni. A legfeszesebb pozícióban tartson ki kb. 15 mp-ig. A gyakorlatot ismétlje 3x. Ennél a gyakorlatnál a térdinát, a térd hátsó izmait és hátát nyújtja.



2. Térd inak nyújtása

Üljön le és egyik lábát nyújtsa ki. A másik lába talpát húzza be a kinyújtott lába belső combjához. A legfeszesebb pozícióban tartson ki kb. 15 mp-ig. Ismétlje a gyakorlatot mindkét lábával 3x . Ennél a gyakorlatnál térd inait, a háta alsó területét, valamint belső combjait nyújtja.



3. Vádli és Achilles ín nyújtása

Álljon a falhoz, egyik lábát húzza hátra, lazán dőljön előre és kezeivel támaszkodjon a falhoz. A hátsó lábát tartsa feszesen, talpa egész területét tartsa a talajon. Az első lábát térdben hajlítsa be, és csipőjével mozogjon a fal felé. A legfeszesebb helyzetben tartson ki kb. 15 mp-ig. Ismétlje a gyakorlatot 3x mindkét lábával. A gyakorlat során a vádli, az Achilles inat és a boka inakat nyújtja.



4. Kvadriceps nyújtása

A jobb egyensúly eléréséhez támaszkodjon egyik kezével a falhoz, a faltól távolabb eső lábát térdben hajlítsa be és lábfejénél fogja meg. Igyekezzen a lehető legközelebb felhúzni a farizmaikhoz. A legfeszesebb helyzetben tartson ki kb 15 mp-ig. A gyakorlatot ismétlje mindkét lábára 3x. Ezzel a gyakorlattal a kvadricepsz és csípő nyújtását végzi.



5. Belső combizom nyújtása

Üljön le és húzza magához mindkét talpát, behajlított térdeit nyomja a talaj felé. Próbálja talpát a lehető legközelebb behúzni belső combjaihoz. A legfeszesebb pozícióban tartson ki 15 mp-ig. Ezzel a gyakorlattal a kvadricepsz és belső combizmait nyújtja.




ALKATRÉSZ LISTA

Szám	Mennyiség	Alkatrész	Szám	Mennyiség	Alkatrész
1	1	Váz	28	4	Csavar M6 x 15 mm
2	2	Talpatzat	29	12	Csavar M8 x 15 mm
3	1	Mozgó váz	30	1	Csavar M10 x 157 mm
4	1	Függőleges támasz	31	15	Csavar M4 x 16 mm
5	1	Kapaszkodók	32	4	Csavar 3/8 x 40 mm
6	1	Mozgatható kapaszkodó	33	2	Csavar M5 x 20 mm
7	1	Térd támasz	34	13	Alátét M8
8	1	Computer	35	4	Akátét M6
9	1	Burkolat – mozgó kar	36	6	Alátét M10
10	4	Talpacska – talpatzat	37	1	Regulátor – kapaszkodó
11	2	Talpacska - váz	38	3	Biztosító anya M10
12	2	Ütköző	39	2	Ívelt alátét M10
13	1	Záróelem – függőleges támasz	40	2	Betét
14	2	Záróelem – kapaszkodó	41	1	Nagy alátét
15	1	Záróelem – függőleges támasz	42	2	Kapaszkodó alsó záróeleme
16	1	Ütköző	43	1	Alátét
17	2	Grip	44	4	Burkolat - Talpatzat
18	2	Kapcsoló	45	2	Alátét M13
19	2	Felső henger	46	1	Biztosító anya M8
20	2	Alsó henger	47	1	Csavar M8 x 55 mm
21	2	Burkolat – mozgatható tartó	48	10	Alátét M4
22	1	Hosszabb mágnes	49	2	Alátét M5
23	1	Rövidebb mágnes	50	2	Csavar M5 x 16 mm
24	3	Csavar - computer	-	-	Szerszám
25	4	Távtartó betét	-	-	Kenőzsír

26	1	Csavar M4 x 12 mm	-	-	Felhasználói kézikönyv
----	---	-------------------	---	---	------------------------

RAJZ



PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE

A pótalkatrészek megrendelésekor a használati útmutató első oldalán található adatok alapján járjon el. Megkönnyíti munkánkat, továbbá készítse ki a termékről a következő adatokat is:

- Modell szám és sorozat szám (használati útmutató első oldala)
- Termék megnevezése (használati útmutató első oldala)
- Az alkatrész a táblázatban szereplő száma és megnevezése (ALKATRÉSZ LISTA és RAJZ)

Garanciális feltételek, reklamáció

Garanciális idő

Az eladó a termék minőségére 24 hónap garanciát biztosít, amennyiben a garancia levél, a termék számlája, szállítólevele, esetleg más egyéb, a termékhez tartozó dokumentum nem rendelkezik másképp. A törvényesen nyújtható garancia ezzel nincs megszegve.

A minőségi garanciával az eladó felelősséget vállal arra, hogy egy meghatározott ideig alkalmas lesz az általános, esetleg szerződött célra történő használatra, és hogy megőrzi általános, esetleg szerződött tulajdonságait.

A garancia nem vonatkozik a következő módon keletkező hibákra:

Felhasználó által okozott hiba, avagy kártétel szakszerűtlen beavatkozás, szerelés, vagy karbantartás következtében

Mechanikus sérülés

Alkatrészek elhasználódása a hagyományos használat során (pl. gumi- vagy műanyag részek, mozgó alkatrészek, stb.)

Visszafordíthatatlan esemény által, természeti katasztrófa

Szakszerűtlen beavatkozás

Helytelen használat, helytelen elhelyezés, alacsony vagy magas hőmérséklet, víz, túlzott nyomás vagy ütközés, szándékos design-, alak-, méret károsítás által

Reklamációs eljárás

A vevő köteles az eladótól megvásárolt terméket a termékfelelősségének átruházásától, avagy a megvételtől számított lehető legrövidebb időn belül leellenőrizni. Az ellenőrzést úgy végezze, hogy valamennyi, egy mérsékelt szakszerű ellenőrzés során fellelhető hibát kiszűrje.

A termék reklamációjakor a vevő köteles az eladó kérésére a vásárlást leigazolt, a termék sorozatszámával ellátott számlával vagy szállítólevéllel, esetleg más, a sorozatszámot nem feltüntető okmánnyal igazolni. Amennyiben a vevő nem tudja igazolni a reklamációra jogosultságát ezekkel az okmányokkal, az eladónak jogában áll a reklamációt elutasítani.

Amennyiben a vevő olyan hibát jelent be, melyre a garancia nem vonatkozik (pl. nem voltak teljesítve a garancia feltételei, tévedésből bejelentett meghibásodás), az eladónak jogában áll a hiba elhárításával kapcsolatos összes költség megtérítésére. A szerviz beavatkozás kalkulációját ebben az esetben az akkori érvényes munkadíj jegyzék és az útiköltség fogja képezni.

Amennyiben az eladó megállapítja (teszteléssel), hogy a reklamált termék nem hibás, a reklamációt jogtalaná nyilvánítja. Az eladó fenntartja magának a jogtalan reklamációval kapcsolatosan felmerülő költségeinek megtérítésére.

Amennyiben a vásárló olyan hibát reklamál, amely az érvényes garanciális feltételek alapján a garancia tárgyát képezi, az eladó a hiba elhárítását javítás útján, illetve a hibás alkatrész cseréjével végzi el. Az eladó a vevő jóváhagyása esetén a hibás terméket kicserélheti egy másik működő, kompatibilis, legalább megegyező vagy jobb műszaki paraméterekkel bíró termékre.

Az eladó köteles a reklamációt a termék átvételétől számított 30 napon belül elintézni, amennyiben a felek nem egyeztek meg más határidőben. Elintézettnek azt a napot tekintjük, melyen a javított terméket a vevő az eladótól átvette. Amennyiben az eladó a reklamációt a hiba jellegéből kifolyólag nem tudja a meghatározott határidőn belül rendezni, a vevővel tartalék megoldásban egyezik meg. Amennyiben erre nem kerül sor, az eladó köteles a vevőnek anyagi ellenszolgáltatást juttatni, jóváírás formájában.

Eladás dátuma:

Eladó bélyegzője és aláírása

Forgalmazó:

Insportline Hungary Kft.
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.
www.insportline.hu
tel./fax: 0633-313-242