




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

IN 5561 Recumbens inSPORTline Rapid



Tartalom

TARTALOM	2
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
BERENDEZÉS ALKALMAZÁSA	4
SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA.....	4
ALKATRÉSZLISTA.....	7
ÖSSZEKÖTŐ ELEMELK	8
RAJZ.....	9
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ	10
KARBANTARTÁS.....	13
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA	13
BEMELEGÍTŐ GYAKORLATOK.....	14
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ	18



FONTOS: A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a későbbiekre.

A feltüntetett képek csupán illusztráció, néhány modellnél eltérés lehet.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A berendezés használatakor minden biztonsági utasítást be kell tartani.

1. A maximális biztonság érdekében végezzen rendszeres ellenőrzést, nem történt-e sérülés, alkatrészfelhasználódás a berendezésen.
2. Ha önön kívül más felhasználó is használni fogja a berendezést, fontos, hogy ismertesse vele a használati utasításban szereplő utasításokat.
3. A berendezésen egyszerre csak egy felhasználó edzhet.
4. Használat előtt ellenőrizze a csavarok állapotát, csuklók összekötését.
5. Edzés előtt távolítsa el az ellipszis körül lévő éles éllel rendelkező tárgyat.
6. A berendezést csak teljesen hibátlan állapotban használja.
7. Sérült, elhasználódott vagy rossz alkatrészsel tilos a berendezést használni, és a meghibásodott részeket azonnal cseréljük ki.
8. Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja a berendezést. Az elliptikus tréner nem játék.
9. Az egész berendezés körül biztosítson elég szabad teret.
10. A helytelenül végzett, vagy túlzásba vitt edzés egészségkárosodáshoz vezethet.
11. Az elliptikus tréner használat előtt be kell állítani az elmozdulás ellen az állítható lábakkal.
12. Edzéshez használjon megfelelő öltözködést és cipőt. A nagyon hosszú, bő ruha beakadhat. Csúszásmentes talpú cipőt ajánlunk.
13. Bárminemű edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával.
14. A berendezést egyenes, száraz, nedvességtől mentes felületre helyezze. Szükség esetén használjon csúszásmentes alátétet a berendezés alá, így elkerülhető a talaj sérülése.
15. Amennyiben az edzés során mellkasi fájdalmat érez, légzési zavar, vagy más rendellenesség lép fel, azonnal hagyja abba az edzést és a további lépésekről konzultáljon orvosával.
16. Gyermek és fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatja a berendezést.
17. Használat közben ne közelítsen a berendezés mozgó részeihez.
18. Minden beállítható alkatrésznek a megfelelő pozícióban kell lennie.

19. A felhasználó maximális testsúly 100 kg lehet.

FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával, főként ha már elmúlt 35 éves, vagy bármilyen egészségügyi problémával küzd. A használati utasításban szereplő biztonsági előírásokat olvassa el.

Őrizze meg a használati útmutatót az esetleges későbbi használatra.

BERENDEZÉS ALKALMAZÁSA

Terhelés beállítása kézicsavar segítségével.

A terhelés növelésére fordítsa a kézicsavart az óramutatóval megegyező irányba.

A terhelés csökkentésére fordítsa a kézicsavart az óramutatóval ellentétes irányba.

Állítható lábak

A hátsó tartórúd lábai a berendezés stabilizálására szolgál.

Nyereg előre és hátra állítása

Vegye ki a háromszög alakú kézicsavart a fő vázból. Fordítsa a gömbölyű kézicsavart az óramutató járásával ellentétesen és engedje meg. Állítsa be a kívánt nyeregpozíciót. Rögzítse a nyeret a kézicsavarok segítségével. Húzza be a háromszög alakú és a gömbölyű kézicsavart (az óramutatóval megegyezően fordítsa).

MEGJEGYZÉS: A nyereg előre és hátra állításánál ügyeljen rá, hogy ne lépje túl a megengedett kihúzási határt.

SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA



FUNKCIÓK	MÉRTÉK
TIME (IDŐ)	0:00-99:59 PERC: MÁSODPERC
SPEED (SEBESSÉG)	0.0-999.9 KM/H
DIST (TÁVOLSÁG)	0.0-999.9 KM
CAL (KALÓRIA)	0.0-999.9 K CAL
ODO (ODOMETR)	0.0-999.9 KM
PULSE (PULZUSFREKVENCE)	40-240 ÜTÉS/PERC

GOMBOK

MODE: A funkciók kiválasztására szolgál.

Ha a MODE gombot 3 mp megtartja, az adatok kinullázódnak a kiinduló értékre, az odométer adatain kívül (az összesen elért távolságon kívül).

SET: A következő adatok beállítására szolgál: idő (TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES), pulzusfrekvencia (PULSE).

RESET: Az értékek kinullázására szolgál: idő (TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES).

Ha a RESET gombot 3 mp megtartja, az adatok beállítódnak a kiinduló értékre, az odométer adatain kívül (az összesen elért távolságon kívül).

SZÁMÍTÓGÉP FUNKCIÓK:

AUTO ON/OFF (automatikus ki és bekapcsolás): PA pedálrálépés után vagy bármely gomb mwegnyomásakor a számítógép automatikusan bekapcsol. 4 perc üzemenkivüli állapotban a számítógép automatikusan kikapcsol.

SCAN (funkciók közötti automatikus átkapcsolás): A MODE gombbal válassza ki a SCAN funkciót – a számítógép 6 másodpercenként automatikusan átkapcsol a funkciók között: idő (TIME), sebesség (SPEED), távolság (DIST), kalória (CAL), odometer (ODO) és pulzusfrekvencia (♥).

TIME (edzés hossza): Az edzés hosszának mérése percben és másodpercben. Edzés előtt beállíthatja a kívánt edzés hosszát. A MODE gomb segítségével lép be az idő programba (TIME). A RESET gombbal az értéket kinullázhatja. Az idő beállítható percekben 0:00-99:00 terjedelemben. Az edzés elkezdése után az idő 1 mp után elkezd leszámolódni a beállított értéktől. Ha eléri a 0:00 értéket, az idő hangjelzés kíséretében számlálódni kezd nullától.

SPEED (sebesség): A MODE gombbal válassza ki a SPEED funkciót – a kijelzőn az aktuális sebesség fog megjelenni.

DIST (távolság): Edzés alatt megtett távolság kijelzése. Edzés előtt beállítható a megtenni kívánt távolság. A MODE gombbal lépjen a távolság módba (DIST) és a SET gombbal állítsa be a távolságot. A RESET gombbal az értéket kinullázza. A távolság beállítható 0.0-999.0km terjedelemben. Az edzés elkezdése után a távolság a beállított értéktől 0,1 km-enként fog leszámolódni. Ha eléri a 0,0 értéket, a távolság hangjelzés kíséretében számlálódni kezd nullától.

CAL (kalória): Az edzés során elhasznált kalória kijelzése. Edzés előtt beállíthatja az edzés során elégetni kívánt kalória számát. A MODE gomb segítségével lépjen a kalória (CAL) módba, beállíthatja a kívánt értéket 0.0-999.0 kalória terjedelemben. A RESET gombbal az értéket kinullázza. Az edzés megkezdése után az elégetett kalória a beállított értéktől fog számlálódni. Ha eléri a 0,0 értéket, a kalória hangjelzés kíséretében számlálódni kezd nullától. (Ez a funkció csak az intenzitás összehasonlítására szolgál, egészségügyi célokra nem alkalmas).

ODO (odometr): A MODE gombbal lépjen az ODO funkcióba – a kijelzőn az összes edzés alatt megtett távolság fog megjelenni. Az értéket nem lehet kinullázni, csak az elemek kivétele után nullázódik ki.

♥**(pulzusfrekvencia):** Ha helyesen tartja a pulzusérzékelőt, a kijelzőn az aktuális pulzusfrekvencia jelenik meg. A helyes mérés érdekében szükséges mindkét tenyerét az érzékelőn tartani. Az edzés előtt beállítható az elérni kívánt pulzusfrekvencia. A MODE gombbal válassza ki a **PULSE** funkciót, majd nyomja meg a SET gombot a cél pulzusfrekvencia beállítására. A RESET gombbal az értékek kinullázhatóak. A célpulzusfrekvencia értéke beállítható 40-240 ütés/perc terjedelemben. Edzés alatt mindkét kezével fogja a pulzusérzékelőt. Ha a pulzusszáma magassabb mint a cél pulzusfrekvencia, hangjelzés hallható.


ELEMEK BEHELYEZÉSE

1. Csavarozza le a számítógép hátsó borítását.
2. Tegyen be kettő AA típusú elemet.
3. Ellenőrizze, hogy a rugók hozzáérjenek az elemekhez.
4. Helyezze vissza a borítást.
5. Ha a kijelzőn akadozva jelennek meg az adatok, vagy nem olvashatóak, vegye ki az elemeket, várjon 15 mp, majd helyezze vissza őket.

ALKATRÉSZLISTA


Sorszám	Alkatrész neve	Darab szám	Sorszám	Alkatrész neve	Darab szám
001	Első tartóoszlop jobb borítása Ø60x1.5	1	041	Első oszlop borítása	1
002	Első tartó Ø60x1.5x330	1	042	Rugó	1
003	Kalaposfejű anya M8	6	043	Vezető csiga	1
004	Ívelt alátét Ø8	3	044	Pulzusfrekvencia közepső vezetéke L=1000mm	2
005	Csavar ST4.2x25	11	045	Csavar M8x30	2
006	Csavar M8x70	4	046	Fő váz hátsó része	1
007	Első tartóoszlop bal borítása Ø60x1.5	1	047	Nyereg	1
008	Borítás - átmenet Ø50xØ25x10	2	048	Háttámla	1
009	Keresztcsavar félgömbölyű fejjel ST4.2x25	4	049	Csavar M6x15	8
010	Jobb oldalsó borítás	1	050	Alátét Ø6	8
011	Öv 360J6	1	051	Nyeregszerkezet záróborítása 23x53x1.5	1
012	Jobb pedál YH-30X	1	052	Nyeregrögzítő rúd 53x23x2.0	1
013	Fogantyú Ø240	1	053	Háttámla és nyereg rögzítésére való szerkezet 53x23x2.0	1
014	Alátét Ø34.5xØ23x25	1	054	Kormány markolat Ø24xØ30x550	2
015	Csapágytok - belső II 15/16"	1	055	Csavar ST4.2x20	2
016	Csapágy	2	056	Pulzusérzékelő + kábel L=750mm	2
017	Csapágytok - külső	2	057	Csavar M8x45	2
018	Csapágytok - belső I 7/8"	1	058	Konektor Ø12.1	2
019	Anya 7/8"	2	059	Anya M6	2
020	Lendkerék Ø230	1	060	Gömbölyű kézicsavar M16x1.5	1
021	Fő váz első része 80x40x2	1	061	Alátét	2
022	Bal oldalsó borítás	1	062	Fő váz hátsó részének jobb borítása	1
023	Háromszög alakú kézicsavar M12x58	1	063	Fő váz hátsó részének bal borítása	1
024	Fogantyú záróborítása Ø25x1.5	4	064	Hátsó tartó	1
025	Első fogantyú markolata Ø24xØ30x160	2	065	Hátsó tartó jobb záróborítása	1
026	Csatlakozó kábel L=500mm	1	066	Anya M10	2
027	Pulzusekvencia csatlakozó kábele L=350mm	2	067	Állítható láb M10	2
028	Számítógép (JVT29121)	1	068	Kormány Ø25x1.5	1
029	Csavar M5x12	4	069	Bal pedál YH-30X	1
030	Terhelés szabályozás kézicsavarja	1	070	Pulzusekvencia csatlakozó kábele L=1000mm	2
031	Feszítőhuzal L=1150mm	1	071	érzékelő+kábel L=750mm	1
032	Alátét Ø5	1	072	Csavar M8x15	13
033	Csavar M5x20	1	073	Alátét Ø40xØ24x3	1
034	Számítógép és fogantyúk rögzítésére való első oszlop 70x30x1.5	1	074	Anya M10x1	2
035	Csavar M8x10	4	075	Állítócsavar M6x36	2
036	Alátét Ø8	22	076	Csavar ST2.9x12	2
037	Csavar M8x20	1	077	Nagy ívelt alátét Ø8	4
038	Hátsó tartóoszlop bal záróborítása	1	078	Rugós alátét Ø6	2

039	Vezetőgörgők	1	079	Állítócsavar biztonsági eleme	2
040	Önzáró anya M8	2			




ÖSSZEKÖTŐ ELEMEEK

SZERSZÁMOK




Imbuszkulcs 6. nagyság
1 DB




Univerzális
kulcs+csillagcsavarhúzó
1DB

RAJZ



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ




1. Fő váz hátsó része

A hátsó részről (46) csavarozzon le két M8x30 (45) csavart, négy M8x15 (72) csavart és hat alátétet Ø8 (36).

Csatlakoztassa a kábelt (44) a hátsó vázból (46) az első vázból (21) kijövő kábellel (70).

Rögzítse össze az első (21) és hátsó (46) vázrészt két M8x30 (45) csavar, négy M8x15 (72) csavar és hat alátét Ø8 (36) segítségével. A mellékelt imbuszkulcs segítségével húzza be a csavarokat.




2. Első és hátsó tartó rögzítése

Helyezze az első tartót (2) a váz első részéhez (21) a megfelelő pozícióban.

Rögzítse az első tartót (2) a vázhoz (21) két M8x70 (6) csavar, két nagy ívelt alátét Ø8 (77) és két M8 (3) kalapos anya segítségével. A mellékelt imbuszkulcs segítségével húzza be a csavarokat.

Helyezze a hátsó tartót (64) a váz hátsó részéhez (46) a megfelelő pozícióban.

Rögzítse az első tartót (2) a vázhoz (21) két M8x70 (6) csavar, két Ø8 (77) nagy ívelt alátét és két M8 (3) kalapos anya segítségével. A mellékelt imbuszkulcs segítségével húzza be a csavarokat.



3. Első oszlop és pedálok rögzítése

Az első vázról (21) csavarozzon le egy ívelt alátétet Ø8 (4), egy M8x15 (72) csavart, négy M8x10 (35) csavart és négy Ø8 (36) alátétet.

Helyezze fel a borítást (41) Az első oszlopra (34).

Tegye be a feszítőhuzalt (31) az első oszlopba (34) alulról és húzza ki az első oszlop (34) négyszögletű nyílásán.

Kösse össze az első vázrészből jövő (71) és (70) kábeleket az első oszlopból kijövő (21) és (26) kábelekkel..


Csúsztassa az első oszlopot (34) az első szerkezetre (21) és rögzítse egy ívelt alátét Ø8 (4), egy M8x15 (72) csavar, négy M8x10 (35) csavar és négy Ø8 (36) alátét segítségével. Pcsúsztassa a borítást (41) lefelé, a fő váz irányába (21).

Csavarozza le a kézi csavarról (30) az M5x20 (33)csavart és az alátétetØ5 (32). Csúsztassa a kézi csavarból jövő huzalt (30) a feszítőkábel végén lévő horogba (31) (A kép). Húzza meg a kézicsavar (30) huzalját, és helyezze a feszítőkábel (31) menetébe (B kép). Rögzítse a kézicsavart (30) az első oszlophoz (34) az Ø5 (32) alátét és csavar M5x20 (33) segítségével.

A fogantyúk, pedálok, menetek és szalagok R vagy L betűvel jelöltek – attól függően, hogy jobb vagy bal oldalról van szó.

Csavarozza a bal pedált (69) a bal fogantyúhoz (13). A pedált kézzel, az óramutató járásával ellentétesen csavarozza. Megjegyzés: **NE CSAVAROZZA a bal pedált az óramutató járásával megegyezően, mert megsérül a menet.** Húzza be rendesen a bal pedált (69) a mellékelt univerzális kulccsal.

Csavarozza a jobb pedált (12) a jobb fogantyúhoz (13). A pedált kézzel, az óramutató járásával megegyezően csavarozza. A végén rendesen húzza be a jobb pedált (12) a mellékelt univerzális kulccsal.



4. Nyereg rögzítőrúdja, nyereg szerkezete, kormány

Csavarozzon le a rögzítőrúdról (52) nyolc M8x15 (72) csavart és alátétet Ø8 (36).

Csúsztassa a rögzítőrúdat (52) a betéttel (61) a hátsó vázba (46).

Rögzítse a rögzítőrúdhöz (52) a nyereg és a háttámla szerkezetét (53) nyolc alátét Ø8 (36) és nyolc csavar M8x15 (72) segítségével. A mellékelt imbuszkulcs segítségével húzza be a csavarokat.

Állítsa be a nyereg pozícióját és rögzítse a gömbölyű kézcisavar (60) és a háromszög alakú kézcisavar (23) segítségével. A (60) és (23) kézcisavarokat az óramutató járásával megegyezően húzza be.


Rögzítse a kormányt (68) a szerkezethez (53) a két M8x45 (57) csavar, hajlított alátét Ø8 (4), alátét Ø8 (36) és kalapos anya M8 (3) segítségével. A mellékelt univerzális kulcs segítségével húzza be a csavarokat.

Kösse össze a hátsó vázból (46) jövő kábelt (44) a kormányból jövő (68) kábellel (56).

Nyereg előre és hátra állítása

Engedje meg a háromszög alakú kézcisavart (23) a váz hátsó részében (46). A gömbölyű kézi csavart (60) forgassa el az óramutató járásával ellentétesen, és vegye ki. Állítsa be a megfelelő nyeregpozíciót, a rögzítésért a gömbölyű kézcisavarnak (60) illeszkedni kell a rögzítőrúd (52) nyílásába. Rögzítse a nyereget a (60) és (23) kézcisavarok segítségével, az óramutató járásával megegyezően csavarozza.

MEGJEGYZÉS: A nyereg előre és hátra állításánál ügyeljen rá, hogy ne lépje túl a megengedett kihúzási határt.



5. Számítógép és nyereg/háttámla rögzítése

Csavarozzon le a számítógépről (28) négy M5x12 (29) csavart. Csatlakoztassa a (27) és (26) vezetéket a számítógép vezetékével (28). Tegye e a vezetékeket az első oszlopba (34). Rögzítse a számítógépet (28) az első oszlophoz (34) a négy M5x12 (29) csavar segítségével.

Csavarozzon le nyolc M6x15 (49) csavart és alátétet Ø6 (50) a nyeregről (47) és a háttámláról (48). Ezután rögzítse a nyeret (47) és a háttámlát (48) a szerkezethez (53) nyolc M6x15 (49) csavar és alátét Ø6 (50) segítségével. A mellékelt univerzális kulcs segítségével húzza be a csavarokat.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

A berendezést puha rongyal és lágy tisztítószerrel tisztíthatja. A műanyag részekre ne használjon durva tisztítószereket, hígítót. Minden használat után a berendezésről törölje le az izzadságot. A számítógép ne kerüljön nedvesség alá – az elektrotechnikai részek károsodhatnak, vagy rövidzárlat jöhet létre. A számítógépet ne tegye ki közvetlen napfénynek, megsérülhet a kijelző.

Minden héten ellenőrizze a csavarok és pedálok megfelelő behúzását.

Karbantartás

A berendezést tiszta, száraz helyen tárolja, gyermekektől védve.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Használat során a berendezés billeg, nem stabil	Stabilizálja a berendezést az állítható lábakkal.
A kijelzőn nem jelennek meg az adatok.	<p>6. Ellenőrizze a kábelek helyes bekötését az első oszlopból.</p> <p>7. Ellenőrizze az elemek helyes bekötését.</p> <p>8. Az elemek lemerültek, cseréljen</p>

	elemeket.
A pulzusfrekvencia nem mérődik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze az érzékelő kábeleinek helyes bekötését. 2. A helyes mérés érdekében szükséges, hogy helyesen tartsa a fogantyúkat. 3. Az érzékelő fogantyúit túl szorosan fogja. Engedjen a fogáson.
Használat során valamelyik csuklóösszekötés nyikorog.	A csavarok túlzott lazulása zörejt okozhat. Húzza be a csavarokat.

NYÚJTÓGYAKORLATOK

Bemelegítő fázis A minőségi edzésprogram magába foglalja az izmok bemelegítését és az izomlazítást. A bemelegítés felkészíti szervezetét a megterhelésre. Az izomlazítás az izomfájdalom megelőzésére szolgál. A következőkben nyújtó gyakorlatokat mutatunk be a bemelegítésre és lazításra. A bemelegítő fázis min. 2-5 percig tartson.


Nyakizom nyújtás

Döntse fejét jobbra, érezni fogja a nyaki inak megfeszülését. Lassan döntse fejét a mellkasa felé, majd döntse balra. Újra érezni fogja a nyaki inak megfeszülését. Ismétlje néhányszor a gyakorlatot.




Vállak nyújtása

Húzza fel felváltva jobb és ball vállát, vagy akár egyszerre is felhúzhatja.



Oldalnyújtás

Emelje karjait a feje fölé, felváltva nyújtsa karjait felfelé. Éreznie kell az ellenkező oldalon az izmok nyúlását. Ismétlje párszor a gyakorlatot.



Felső combizom nyújtása

Stabilitása érdekében támaszkodjon egyik kezével a falhoz, fogja meg bokáját. Sarkát húzza a lehető legközelebb maga felé. Amint érzi a feszülést, maradjon így 30 mp. Cserélje át a lábait, és ismétlje a gyakorlatot legalább 2x mindkét lábával.




Belső combizom nyújtása

Üljön le, enyhén behajlított lábbal illessze össze talpait. A térdek kifelé néznek, talpait húzza magához a lehető legközelebb az ülepéhez. Térdeit nyomja enyhén a padló felé. Tartson ki 30-40 másodpercig.




Mély előredőlés

Hajoljon előre, és érintse meg a lábujjait. Hajoljon a lehető legmélyebbre és tartson ki 20-30 másodpercig.




Vádlik nyújtása

Üljön le és nyújtsa ki jobb lábát. Bal lábát hajlítsa be úgy, hogy a talpa jobb combja belső felére nézzen. Húzza magát a lehető legközelebb a lábujjaihoz. Tartson ki 15 másodpercig, majd ismétlje meg a másik lábával is.



Achilles in nyújtása

Kezeivel támaszkodjon a falhoz, a behajlított jobb lába elől van. A bal láb kinyújtva, bal talpát a padlón tartva. Csípőmozdulattal tolja előre a testsúlyát az első lábára és tartson ki 30-40 másodpercig, majd cserélje fe a lábakat.



GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ

Garanciális feltételek

Jótállás

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve, ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és megtartja a szerződésben elfogadottakat.

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:

a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással, a nyereg rossz beillesztése a keretbe, a pedálok elégtelen behúzása a hajtókar középvonalán

helytelen karbantartás

mechanikai károsodás

elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.)

elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa

szakszerűtlen beavatkozás

szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas-illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás

Reklamáció igénylés

Reklamációkérelem eljárása

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, hogy az esetleges hibákat észrevegye.

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek.

Eladás dátuma:

Eladó bélyegzője és aláírása:

Forgalmazó:
Insportline Hungary Kft.
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.
www.insportline.hu
tel./fax: 0633-313-242