



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 9126 Motoros futópad inSPORTline T60i



TARTALOM

| | |
|---|----|
| BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ..... | 3 |
| CSOMAG TARTALMA..... | 4 |
| RAJZ..... | 5 |
| ALKATRÉSZLISTA..... | 5 |
| SZERKEZET RÉSZEI..... | 7 |
| ÖSSZESZERELÉS..... | 7 |
| HASZNÁLAT..... | 9 |
| BEKAPCSOLÁS..... | 9 |
| BIZTONSÁGI KULCS..... | 9 |
| ÖSSZECSUKÁS / SZÉTNYITÁS..... | 9 |
| VEZÉRLŐPANEL..... | 10 |
| PROGRAMOK..... | 13 |
| KARBANTARTÁS..... | 14 |
| BEÁLLÍTÁS..... | 14 |
| TISZTÍTÁS..... | 16 |
| TÁROLÁS..... | 16 |
| PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA..... | 16 |
| IRUNNING+APLIKÁCIÓ..... | 17 |
| GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ..... | 22 |

- A futópadon való edzés veszélyes lehet, ezért minden edzésprogram elkezdése előtt kérje orvosa tanácsát.
- Ha edzés alatt bármilyen fájdalmat, szédülést, rosszulletet észlel, azonnal hagyja abba az edzést, és forduljon orvosához. A helytelen összeszerelés, vagy helytelen használat, sérüléshez vezethet.
- Használatkor ne tartózkodjanak gyermekek és háziállatok a közelben. Használat előtt mindig ellenőrizze a csavarokat. Mindig tartsa be az útmutatóban leírtakat.

FIGYELEM: A FELHASZNÁLÓ TESTSÚLYA NEM HALADHATJA MEG A 120KG-T!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése miatt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

- A maximális biztonság érdekében végezzen rendszeres ellenőrzést, nem történt e sérülés, alkatrész elhasználódás a berendezésen.
- Ha Önön kívül más felhasználó is használni fogja a berendezést, fontos, hogy ismertesse vele a használati utasításban szereplő utasításokat.
- A berendezésen egyszerre csak egy felhasználó edzhet.
- A berendezést csak teljesen hibátlan állapotban használja.
- Sérült, elhasznált vagy rossz alkatrésszel tilos a berendezést használni, és a meghibásodott részeket azonnal cseréljük ki.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a berendezést.
- Az egész berendezés körül biztosítson elég szabad teret.
- A helytelenül végzett, vagy túlzásba vitt edzés egészségkárosodáshoz vezethet.
- Edzéshez használjon megfelelő öltözéket és cipőt. A nagyon hosszú, bő ruha beakadhat. Csúszásmentes talpú cipőt ajánlunk.
- Bárminemű edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával.
- A berendezést egyenes, száraz, nedvességtől mentes felületre helyezze. Szükség esetén használjon csúszásmentes alátétet a berendezés alá, így elkerülhető a talaj sérülése.
- Amennyiben az edzés során mellkasi fájdalmat észlel, légzési zavar, vagy más rendellenesség lép fel, azonnal hagyja abba az edzést és a további lépésekről konzultáljon orvosával.
- Gyermekek és fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják a berendezést.
- Használat közben ne közelítsen a berendezés mozgó részeihez.
- Minden beállítható alkatrésznek a megfelelő pozícióban kell lennie.
- A felhasználó maximális testsúlya 120 kg lehet.
- A berendezés körül legalább 1m szabad helyet kell hagyni

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ

- A futópád 220V- 240V (AC) elektromos hálózatba legyen kapcsolva.
- A csatlakozó kábel nem érhet a hengerhez. A futópádot ne tegye rá a kábelre. Ha a kábel sérült, ne használja a futópádot.
- Tisztítás, áthelyezés vagy karbantartás esetén mindig húzza ki a kábelt a hálózatról.






Figyelmeztetés: ha nem húzza ki a vezetékét az elektromos hálózatról, áramütés, vagy a berendezés sérülése történhet.

CSOMAG TARTALMA












Figyelmeztetés: összeszereléskor tartsa be a használati útmutatóban leírt utasításokat, ne becsülje alá a sérülés veszélyét.

Figyelem:

- 1) Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és aszerint járjon el.
- 2) Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes e, mindegyik alkatrészt kézhez kapta.
- 3) Távolítsa el a csomagolóanyagot.
- 4) A képek alapján ellenőrizze az alkatrészeket. Ha bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba eladójával.


| | | | | |
|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| Váz | Vezérlőpanel | Alaprész dekorációs borítása | Vezérlőpanel dekorációs borítása | Tasak az összekötő elemekkel |

Tasak az összekötő elemekkel:

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Multi-funkciós kulcs – 1 db | Anyacsavar kulcs – 1 db | Anyacsavar – 4 db |
|  |  |  |
| Domború fejű imbuszcavar M8*20 – 6 db | Domború fejű imbuszcavar M8*60*15 – 2 db | Domború fejű önvájó keresztcsavar M4.2*15 – 4 db |
|  |  |  |
| Alátét – 8 db | Kenőanyag | Biztonsági kulcs |
|  |  | |
| MP3 konektor – 1 db | Domború fejű imbuszcavar M4*20 – 4 db | |

RAJZ

A futópad ezekből a részekből áll. (Az alkatrészlista a rajz alatt található.)




ALKATRÉSZLISTA

| Megjelölés | Alkatrész neve | Darabszám |
|------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | Alaprész | 1 |
| 2 | Fő váz | 1 |
| 3 | Bal oszlop | 1 |
| 4 | Jobb oszlop | 1 |
| 5 | Felső váz | 1 |
| 6 | Emelőmechanizmus váz | 1 |
| 7 | Emelőmechanizmus merevítője | 1 |
| 8 | Motor állórésze | 1 |
| 9 | Első henger | 1 |
| 10 | Hátsó henger | 1 |
| 11 | Motor | 1 |
| 12 | DPS (PCB) áramkör lap | 1 |
| 13 | Emelőmotor | 1 |

| | | |
|----|--|---|
| 14 | Futószalag | 1 |
| 15 | Futópad | 1 |
| 16 | Szj bemélyedéssel | 1 |
| 17 | Motor felső borítása | 1 |
| 18 | Dekorációs borítás - fellépőlap | 2 |
| 19 | Bal beállító csavar | 1 |
| 20 | Jobb beállító csavar | 1 |
| 21 | Távtartó az alaprészt és fő váz között | 1 |
| 22 | Beállító láb | 2 |
| 23 | Alaprész bal dekorációs borítása | 1 |
| 24 | Alaprész jobb dekorációs borítása | 1 |
| 25 | Alaprész kereke + kerék tartója | 2 |
| 26 | Motor alsó borítása | 1 |
| 27 | Ütköző | 4 |
| 28 | Hosszú ütköző | 4 |
| 29 | Fellépőlap szerelő alátéte | 8 |
| 30 | Hátsó gumis kerék | 2 |
| 31 | Vezérlőpanel felső borítása | 1 |
| 32 | Vezérlőpanel | 1 |
| 33 | Jobb oszlop dekorációs borítása | 1 |
| 34 | Bal oklop dekorációs borítása | 1 |
| 35 | Vezérlőpanel alsó borítása | 1 |
| 36 | Vezérlőpanel matricája | 1 |
| 37 | Biztonsági kulcs | 1 |
| 38 | Szivacsmarkolat | 2 |
| 39 | Pulzusfrekvencia érzékelője | 2 |
| 40 | Felső vezérlőlap | 1 |
| 41 | Reproduktor | 2 |
| 42 | Fotocella | 1 |
| 43 | Számítógép kábel – felső rész | 1 |
| 44 | Számítógép kábel – összekötő rész | 1 |
| 45 | Piros összekötő kábel | 1 |
| 46 | Piros összekötő kábel | 1 |
| 47 | Zöld összekötő kábel | 1 |
| 48 | Összekötő kábel | 1 |
| 49 | Biztonsági kulcs érzékelője | 1 |


| | | |
|----|-----------------------|---|
| 50 | MP3 berendezés | 1 |
| 51 | Hálózati kapcsoló | 1 |
| 52 | Túlfeszültség védelem | 1 |

SZERKEZET RÉSZEI




ÖSSZESZERELÉS

1 Lépés: Oldaloszlopok szerelése az alaprészhez




- Csúsztassa át a számítógép kábelét a jobb oszlopon.
- Helyezze fel az oszlopokat az alaprészre, és rögzítse a két csavar M8x20, 2 csavar M8x60, 4 alátét és 2 anya segítségével. A csavarokat csak kézzel húzza be.

2 Lépés: Vezérlőpanel szerelése




- Helyezze fel az oszlopokra a vezérlőpanel dekorációs borítását.
- Ügyeljen rá, hogy a számítógép kábelei helyesen legyenek összekötve.
- Helyezze fel a vezérlőpanelt az oszlopokra és rögzítse a 4 csavar M8x20, 4 alátét és 2 anya segítségével. A csavarokat kézzel húzza be.
- Kapcsolja be a hálózati kapcsolót és nyomja meg a START gombot. Ha minden rendben van, húzza be a csavarokat szorosan a kulcs segítségével.
- Helyezze fel a vezérlőpanelre a dekorációs borítást 4 csavar ST4.2x15 segítségével.

3 lépés: Alaprész dekorációs borítása



Rögzítse a jobb és bal dekorációs borítást az alaprészhez 4 csavar M4x20 segítségével.


4 Lépés: Összekötő csavarok leszerelése az alaprészből



HASZNÁLAT

BEKAPCSOLÁS

Csatlakoztassa a kábelt az elektromos hálózathoz és kapcsolja be a fő kapcsolót. A kapcsoló kivillan, hangjelzés hallható és bekapcsol a vezérlőpanel.



BIZTONSÁGI KULCS

A futópádot csak abban az esetben lehet elindítani, ha a biztonsági kulcsot behelyezi a megfelelő helyre. A kulcs másik végét csipeszelje a ruházatához, hogy szükség esetén azonnal és biztonságosan ki tudja húzni a biztonsági kulcsot.

1

ÖSSZECSUKÁS / SZÉTNYITÁS

Futópád felemelése:


Az egyszerű és helytakarékos tárolásért a futópádot összecsuksítható. Először kapcsolja ki a főkapcsolót, húzza ki a csatlakozókábelt, ezután emelje fel a futólápot, amíg a biztosíték bekattan.

Futópád leengedése:

Lépjön rá a biztosítékra és húzza maga felé a futópádot – a futólápad automatikusan leengedi magát a földre.









VEZÉRLŐPANEL





TECHNIKAI INFORMÁCIÓK


| | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|
| Time / Idő | | 00:00-99:59 Min |
| Speed / Sebesség | | 1.0-20.0 km/h |
| Incline / Dőlésszög | | 0-20% |
| Distance / Távolság | | 0.00-99.9 km |
| Calorie / Kalória | | 0-999 KCAL |
| Heart rate / Pulzusfrekvencia | | 50-200 / Min |
| Programok | Preset Program / Beállított | P1-P99 |
| | Body Fat Test / Testzsír mérése | FAT |
| Sex / Nem | | 01/02 (férfi/nő) |

GOMBOK

| | |
|---|--|
|  | <p>START:</p> <p>A START megnyomása után a kijelzőn megjelenik a 3 mp visszaszámolás. Ezután a futópad 1.0 km/h sebességgel elindul.</p> |
|  | <p>STOP:</p> <p>Amíg a futószalag megy, nyomja meg a STOP gombot a fokozatos megállásért.</p> <p>Reset funkció:</p> <p>Ha megnyomja a STOP gombot kétszer egymás után, a paraméterek kinullázódnak. Új edzést a START gombbal tud indítani.</p> |
|  | <p>PROG:</p> <p>Készletléti módban a PROG gombbal át lehet kapcsolni a P1-P99 és FAT programok között. A P1-P99 beállított programok, és a FAT funkció a testzsír mérésére való. A kiválasztott program elindításához nyomja meg a START gombot.</p> |
|  | <p>MODE:</p> <p>Készletléti módban a MODE gombbal kiválasztható a 30:00, 1.0 vagy 50 érték.</p> <p>30:00 – idő leszámolás (edzés hossza), 1.0 távolság leszámolása, 50 elégetett kalóriamennyiség.</p> <p>A kiválasztott program elindításához nyomja meg a START gombot.</p> |
|  | <p>SPEED +/-</p> <p>A beállítási módban ez a gomb az értékek beállítására van. A futószalag elindításakor a sebesség átváltására szolgál. A leszámolás/hozzáadás értéke 0.1 km/h. Ha a gombot 0,5 mp megtartja, az egység gyorsabban hozzáadódik/ leszámolódik.</p> |
|  | <p>INCLINE +/-</p> <p>A beállítási módban ez a gomb az értékek beállítására van. A futószalag elindításakor a dőlésszög átváltására szolgál. A leszámolás/hozzáadás értéke 1%. Ha a gombot 0,5 mp megtartja, az egység gyorsabban hozzáadódik/ leszámolódik.</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>SPEED 3 6 9</p> <p>Az azonnali sebesség átváltására való gomb: 3km/h / 6km/h / 9km/h.</p> |
|  | <p>INCLINE 3 6 9</p> <p>Az azonnali dőlésszög beállítására való gomb: 3% / 6% / 9%</p> |

KIJELZŐ



| | |
|---|----------------------|
| A | Távolság |
| B | Kiválasztott program |
| C | Idő kijelzése |
| D | Sebesség kijelzése |
| E | Kalória kijelzése |
| F | Pulzusfrekvencia |
| G | Paramétermutató |
| H | Dőlésszög kijelzése |

PROGRAMOK

Gyors start (manuális mód)

- Kapcsolja be a hálózati kapcsolót és csatlakoztassa a biztonsági kulcsot.
- Nyomja meg a START gombot. A kijelzőn megjelenik a 3 másodperces visszaszámolás, ezután a futópád elindul 1.0 km/h sebességgel.
- Szükség szerint használja a SPEED+ és SPEED- gombokat a sebesség átváltására, és az INCLINE+ és INCLINE- gombot a dőlésszög átváltására.
- Ha megfogja a markolatba rejtett pulzuszfrekvencia érzékelőt legalább 5-8 másodpercre, megjelenik az Ön pulzusának értéke.

Manuális mód

- Ha a készenléti módban megnyomja a START gombot, a futópád 1.0km/h sebességgel elindul, a dőlésszög 0% marad, és elkezd mérődni az edzés hossza. Edzés közben változtatható a sebesség és a dőlésszög a SPEED+/- és INCLINE+/- gombokkal.
- Ha a készenléti módban megnyomja a MODE gombot, belép az idő visszaszámolási módba (TIME). Az ablakban megjelenik a „30:00” kiinduló érték. Ezt az értéket a SPEED+/- vagy INCLINE+/- tudja változtatni. Az idő 5:00- 99:00 mértékben állítható be.
- A MODE gomb újabb megnyomásával a távolság (DIST) beállításába lép. A kiinduló érték „1.0”. Ezt az értéket a SPEED+/- vagy INCLINE+/- tudja változtatni. A távolság 0.5-99.9 mértékben állítható be.
- A MODE gomb újabb megnyomásával a kalória (CALORIE) beállításába lép. A kiinduló érték „50”. Ezt az értéket a SPEED+/- vagy INCLINE+/- tudja beállítani, 10-999 mértékben.
- Az edzés elkezdésére a kiválasztott paraméterek szerint (idő / távolság / kalória) nyomja meg a START gombot. A kijelzőn megjelenik a 3 másodperces visszaszámolás, majd elindul a futópád 1.0 km/h sebességgel. Edzés közben változtatható a sebesség és a dőlésszög a SPEED+/- és INCLINE+/- gombokkal.

Beállított programok

99 beállított program áll rendelkezésre: P1-P99. Készenléti módban nyomja a PROG gombot addig, míg a kijelzőn megjelennek a beállított programok P1-99. Ezután a FAT program következik. A programba való belépésért nyomja meg a MODE gombot. A program kiválasztása után az ablakban megjelenik a „TIME” idő, kiinduló értéke 30:00. Ezt az értéket a SPEED+/- vagy INCLINE+/- gombokkal tudja megváltoztatni. Az idő 5:00- 99:00 mértékben állítható be. Ha beállította az időt, nyomja meg a START gombot a futópád elindítására. A beállított programok 16 időintervallumból állnak: minden intervallum hossza = beállított idő / 16. A következő intervallumba való átlépést hangjelzés kíséri, és automatikusan változik a sebesség és a dőlésszög, a kiválasztott programtól függően. Minden intervallum egy bizonyos sebességre és dőlésszögre van beállítva (függetlenül attól, hogy az előző intervallumban hogyan változtatta ezeket az értékeket). A program befejezése után újra hangjelzés hallható, a futópád lassan leáll és a kijelzőn megjelenik az „End”. Öt másodperc múlva a vezérlőpanel készenléti módba áll.

Paraméterek:

| Paraméter | Beállítás mértéke | Mérték kijelzése a vezérlőpanelen |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Idő (perc:másodperc) | 5:00-99:00 | 0:00-99:59 |
| Dőlésszög (%) | 0-20 | 0-20 |
| Sebesség (KM/H) | 1.0-20 | 1.0-20 |
| Távolság (KM) | 0.5-99.9 | 0.00-99.9 |
| Pulzuszfrekvencia (ütés/perc) | ---- | 60-185 |

| | | |
|----------------------|--------|-------|
| Kalória (cal) | 10-999 | 0-999 |
|----------------------|--------|-------|

Body Fat Test – Testzsír mérése

Készletléti módban nyomkodja a PROG gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a „FAT” kiírás. A választást hagyja jóvá a MODE gombbal és adja meg a személyes adatait: F-1 (nem), F-2 (életkor), F-3 (testmagasság), F-4 (testsúly). F-5 a zsír mennyisége. A személyes adatok beállítására az INCLINE +/- és SPEED+/- gombok használhatóak. Az adatok kitöltése után nyomja meg a MODE gombot és indítsa el a testzsír mérését „FAT”. 5-8 másodperc után megjelenik a pulzusa értéke, valamint a testsúlya és testmagassága, és Ön leellenőrizheti az adatok helyességét. (A teszt eredménye csupán tájékoztató jellegű, nem tükrözi a felhasználó egészségi állapotát)

| | | | |
|-----|-----------------------|------------|--------------------|
| F-1 | Nem / Sex | 01 / Férfi | 02 / Nő |
| F-2 | Életkor/ Age | 10-----99 | |
| F-3 | Testmagasság / Height | 100----200 | |
| F-4 | Testsúly / Weight | 20-----150 | |
| F-5 | FAT / ZSÍR | ≤19 | Alacsony testsúly |
| | FAT / ZSÍR | =(20---25) | Optimális testsúly |
| | FAT / ZSÍR | =(25---29) | Enyhe túlsúly |
| | FAT / ZSÍR | ≥30 | Elhízás |

Takarékos üzemmód

Ez a berendezés takarékos üzemmód funkcióval is rendelkezik. 10 perc semmittevés után a vezérlőpanel automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és kijelző fénye kialszik. Az újraindításért nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

KARBANTARTÁS

Ha a futószalag csúszkál, meg kell nézni, hogy az ékszíj vagy a futószalag a felelős ezért.


- Húzza ki az elektromos hálózathoz a berendezést és csavarozza le az alaprész védőborítását.
- Indítsa el a szalagot 3 km/h sebességen, lépjen fel a futószalagra, fejtse ki rá nyomást, és próbálja meg megállítani. Ha a futószalag egyszerre áll meg a hengerrel, de a motor nem áll meg, akkor az ékszíjat kell megjavítani.
- Indítsa el a szalagot 3 km/h sebességen, lépjen fel a futószalagra, fejtse ki rá nyomást, és próbálja meg megállítani. Ha a futópad megáll, de az első henger forog tovább, akkor a futószalagot kell helyrehozni.

Ékszíj szerelése:


- Húzza ki az elektromos hálózathoz a berendezést és csavarozza le az alaprész védőborítását.
- Csavarozza ki a 4 csavart, feszítse ki az ékszíjat az állítócsavarokkal (az óramutató járásával megegyezően csavarja), majd csavarozza vissza a motor csavarjait.

Futószalag beállítása:

- Indítsa el a szalagot 6 km/h sebességen.
- Imbuszkulccsal csavarozza be az állítócsavarokat, melyek a futópad jobb és bal végén vannak, fél fordulattal az óramutató járásával megegyezően (lásd 1 és 2 kép).
- Ha a szalag még mindig csúszkál, ismételje meg az a) és b) pontokat.



futószalag behúzója (Diagram 1)




futószalag megengedése (Diagram 2)


Futószalag központosítása:

Idővel a szalag elmozdul helyéről, ilyenkor szükséges a központosítás. A folyamat a következő:

- A berendezés egyenes felületen legyen, engedje meg 6 km/h sebességen.
- Ha jobbra megy a szalag a jobb beállító csavart fordítsa el fél fordulattal az óramutató járásával megegyezően, majd a bal csavart engedje meg fél fordulattal az óramutató járásával ellentétesen (3 kép).
- Ha balra megy a szalag a bal beállító csavart fordítsa el fél fordulattal az óramutató járásával megegyezően, majd a jobb csavart engedje meg fél fordulattal az óramutató járásával ellentétesen (4 kép).
- Ha a szalag még mindig kimozdul, ismételje meg a folyamatot.



Központosítás, ha jobbra megy a szalag (Diagram 3)




Központosítás, ha balra megy a szalag (Diagram 4)

Kenőanyag felkenése – a szilikon olaj a csomag tartalma (fehér üveg):

Az imbuszkulccsal csavarozza ki a hátsó borítás mögött lévő állítócsavart. Emelje fel a futószalagot és vigye fel a szilikon olajat a futópad közepére. Központosítsa ki a futószalagot, húzza be a beállítócsavart. A kenőanyag mennyiségét ellenőrizze 2x havonta.

- 1) A szalagot úgy helyezze el, hogy az összekötés a főváz közepén legyen.
- 2) Helyezze be a szórófejet.
- 3) Döntse oldalra a gépet, majd vigye fel a szilikon a szalag elejétől. Fordítsa meg a másik oldalra, majd vigye fel ide is a szilikon. Mindkét oldalra körülbelül 4 másodpercig fújja a sprayt.
- 4) Várjon 1 percet, amíg a szilikon elosztódik az egész szalagon, majd újra használhatja a futópádot.



TISZTÍTÁS

- a) Húzza ki a berendezést a hálózathoz.
- b) Törölje le a port a futópádról.
- c) Csak szappanos vizet használjon a felület tisztításához. Ne használjon vegyszereket, benzint.
- d) Két havonta egyszer vegye le a védőborítást és porszívózza ki a port.

TÁROLÁS

A futópádot száraz, napfénytől védett, nedvességtől mentes helyen kell tárolni. A berendezést óvja a statikus elektromosságtól.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

| | Probléma | Ok | Megoldás |
|---|-------------------------------------|---|---|
| 1 | A berendezést nem lehet bekapcsolni | Hiányzik a biztonsági kulcs | Csatlakoztassa a biztonsági kulcsot |
| | | A hálózati kapcsoló ki van kapcsolva | Kapcsolja be a kapcsolót |
| 2 | Nem működik a hálózati kapcsoló | A számítógépkábel nincs rendesen összekapcsolva a jelzőkábellel | Szedje le a számítógépet, és ellenőrizze a kábeleket. |
| | | A jelzőkábel meghibásodott | Cserélje ki a jelzőkábelt |
| | | A számítógépkábel nincs rendesen összekapcsolva a jelzőkábellel | Szedje le a számítógépet, és ellenőrizze a kábeleket. |
| 3 | Nem működik a pulzusérzékelő | Az érzékelő nem elég nedves | Nedvesítse be az érzékelő tapadókorongjait |
| | | Zavaró elektromágneses pólus | Helyezze máshová a berendezést |
| 4 | A kijelzőn E2 hibajelentés van | DPS vezérlőpanel hibája | Szerelje le az IGBT-CE és ellenőrizze a lapos összekötések lapját |
| 5 | A kijelzőn E3 hibajelentés | Túl nagy sebesség | Ha a futószalag több ideig 8km/h óra felett |

| | | | |
|----|--|-----------------------------|---|
| | van | | van bekapcsolva, túlterhelés léphet fel a nem elegendő kenőanyag vagy meghibásodás miatt. |
| 6 | | | Próbálja meg kicserélni a motort vagy a DPS lapos összekötések lapját. |
| 7 | A kijelzőn E4 hibajelentés van | Rossz a jelzőkábel | Ellenőrizze a kábelt és szükség esetén cserélje ki. |
| 8 | A kijelzőn E5 hibajelentés van | Áramvédelem | Ellenőrizze a motort. Ha rendben van, restartolja a berendezést. |
| 9 | A kijelzőn E6 hibajelentés van | Motorhiba | Ellenőrizze a motor kábelének bekötését. Szükség esetén cserélje ki a motort vagy a lapos összekötések lapját.. |
| 10 | A kijelzőn E7 hibajelentés van A kijelzőn E8 hibajelentés van | Jelzési hiba Túlfeszülés | Ellenőrizze a vezérlőpult alatt lévő kábel bekötését A felhasználó testűlya túl nagy, vagy kenőanyag felvitele szükséges. |
| 11 | A kijelzőn E9 hibajelentés van | Túlmelegedés | Kapcsolja ki a berendezést, és hagyja kihűlni. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a lapos összekötések lapját. |
| 12 | A kijelzőn E10 hibajelentés jelenik meg | Áramhaladás védelem | Ellenőrizze az elektromos áram bemenetét. |
| 13 | A kijelzőn E11 hibajelentés van | Alacsony áramfeszültség | Ellenőrizze az elektromos áram bemenetét. |
| 14 | A kijelzőn E12 hibajelentés van | Az emelőmechanizmus hibája | Ellenőrizze az emelőmotor kábelét. Ha meghibásodott, cserélje ki. |
| 15 | A kijelzőn E2 hibajelentés van | DPS vezérlőpanel hibája | Szerelje le az IGBT-CE és ellenőrizze a lapos összekötések lapját |
| 16 | A kijelzőn E3 hibajelentés van | Túl nagy sebesség | Ha a futószalag több ideig 8km/h óra felett van bekapcsolva, túlterhelés léphet fel a nem elegendő kenőanyag vagy meghibásodás miatt. |

IRUNNING+ APLIKÁCIÓ

1. iRunning applikáció letöltése a tabletre


Az applikációt [iRunning+] név alatt, a Google Play/iTune Store oldalon találja meg.

2. Vezérlőpanel és tablet összekötése

2.1 iOS operációs rendszer:

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, és keresse meg az elérhető berendezést [iRunningXXX] (Megjegyzés: XXX a vezérlőpanel identifikációs számát jelzi). Ezután párosítsa a berendezéseket (válassza a [Bluetooth pairing device] lehetőséget, és adja meg a beállított jelszót: 0000 (4 nulla).



A sikeres kapcsolódás után lépjen a  applikációba.

2.2 Android operációs rendszer:







Nyissa meg az iRunning aplikációt → keresse meg az elérhető berendezéseket az ikon segítségével → válassza a (iRunningXXX) berendezést. (Megjegyzés: XXX a vezérlőpanel identifikációs számát jelzi). Ezután párosítsa a berendezéseket (válassza a [Bluetooth pairing device] lehetőséget és adja meg a beállított jelszót: 0000 (4 nulla)).

Programok leírása




2.3 Quick Start (Gyors start)

| Start | Stop | Feljegyzés |
|--|---|--|
|   |  |  |

A berendezés elindul a „Start“ gomb megnyomása után. Edzés közben állítható a sebesség és dőlésszög a SPEED és INCLINE gombokkal a vezérlőpanelen. Edzés után a felhasználó megoszthatja az edzésről az információkat a Facebook és Twitter oldalakon.


2.3.1 Dőlésszög szabályozása:

A dőlésszög szabályozására az INCLINE gomb alkalmazható. A dőlésszög 0-15 mértékben állítható be.



2.3.2 Sebesség szabályozása:

A sebesség szabályozására a SPEED gomb szolgál. A sebesség 1-18 mértékben állítható be.




Figyelmeztetés: Ha edzés alatt kihúzza a biztonsági kulcsot, kivillan a biztonsági gomb, a futópad azonnal leáll, és a kijelzőn Figyelmeztetés jelenik meg. A biztonsági gomb megnyomása után az aktuális edzésprogram befejeződik és megjelennek a lemért adatok.

Kijelző:



2.4 Beállított programok (Program)



A felhasználó P1-P20 beállított programok közül választhat. Válassza ki a programot, állítsa be a kívánt edzés hosszát, majd nyomja meg a **Done** gombot az edzés elkezdésére. Edzés után a felhasználó megoszthatja az edzésről az információkat a Facebook és Twitter oldalakon.




Manuális program (Manual)

Beállítási mód:







Ebben a programban a felhasználó beállíthatja a következő paramétereket Time (Idő) / Distance (Távolság) / Calories (Kalória). Nyomja meg a **Done** gombot az edzés elkezdésére. Edzés után a felhasználó megoszthatja az edzésről az információkat a Facebook és Twitter oldalakon.


Felhasználói programok

| Beállítási mód | Programkínálat | Idő beállítása |
|---|--|---|
|  |  |  |

A felhasználó beállíthatja a beállított sebességet/dőlésszöveget, így beállíthatja saját profilját, melyet el is tud menteni saját programként. A programhoz hozzátehető és el is vehető. Az edzés elkezdése előtt ki kell választani a programot és be kell állítani az időt. Edzés alatt beállítható a sebesség/dőlésszög a vezérlőpanelen lévő SPEED/INCLINE gombokkal. Edzés után a felhasználó megoszthatja az edzésről az információkat a Facebook és Twitter oldalakon.

Program a pulzusfrekvencia ellenőrzésére (HRC)

| HR mód kiválasztása | Saját érték beállítása | A képernyő az edzés alatt |
|--|---|--|
|  |   |  |

A felhasználó 55%, 65%, 75% és Custom módok közül választhat. Példa: az 55% módban a rendszer automatikusan kiszámolja a célpulzust a minta alapján $(220 - \text{Életkor}) * 55\%$. A programba való belépésért a kiválasztott mód ikonját 2x kell megnyomni. Nyomja meg a  gombot az edzés elkezdésére.



A Custom mód saját célpulzus beállítását teszi lehetővé (max. érték: 230 BPM).

A beállított időleszámolás után a program automatikusan befejeződik és a futópad leáll.

| Bemelegítő fázis |
|--|
|  |

Az edzés elkezdése után 2 perces bemelegítés kezdődik. Ha a pulzus nem lesz mérve, megszólal a hangjelzés, ez figyelmezteti a felhasználót, hogy fogja meg a markolatokba rejtett érzékelőt. A program automatikusan befejeződik, ha a pulzus nem lesz mérve több mint 30 másodpercig.

Személyre szabott beállítás

| Beállítási mód | Személyes adatok |
|---|--|
|  |  |

A belépésért válassza a [Setting] módot– ez lehetővé teszi a mérések egységének (metrikus/imperiális) és a személyes adatok beállítását


3. Edzési információk

Feljegyzések:




Az információs központ segítségével a felhasználó követheti az előző edzés feljegyzéseit.

4. Futási útvonal beállítása: „GYM Center – i-Route“



A tervezett útvonal beállítására használja a következő gombokat:



Nyomja meg hosszan a kiinduló pontot (Start) majd tartsa ujját a cél ponton (Cél). Az útvonal beállítása után nyomja meg a  gombot.



Futás közben a felhasználó a  gombokkal átkapcsolhat a térkép/szatelit/utca képmódok között.



Útvonal tervezése több ponton keresztül:



Először adja meg a Startot és a Cél, majd klikkeljen a pontokra, ahol keresztül szeretne futni (maximum 8 pontot tud beállítani). Az aktuális beállítás lapján a rendszer megtervezi az útvonalat.

5. Berendezés az iRunning+ applikáció támogatására

5.1 Mobil berendezés:

- Android: 1280*752 Android 4.0 tablet (több mint 10" képernyővel)
- i-OS: 5.0 a legújabb verziók, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPad Mini

Kompatibilitás: Futópád SD8710 vezérlőpanellel

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ

Jótállás

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és megtartja a szerződésben elfogadottakat.

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:

- a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással
- helytelen karbantartás
- mechanikai károsodás
- elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.)
- elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa
- szakszerűtlen beavatkozás
- szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás

Reklamáció igénylés

Reklamációkérelem eljárása

A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, hogy az esetleges hibákat észrevegye.

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek.

Eladás dátuma:

Eladó bélyegzője és aláírása:

Forgalmazó:

Insportline Hungary Kft.
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.

www.insportline.hu

tel./fax: 0633-313-242